

FUJIFILM

数码相机

X-E5 系列

新功能指南

1.10 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

目录

在 X-E5 固件 1.10 版中添加、删除或更新了下列功能。访问以下网站可获取最新使用手册。

<https://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

编号	说明	页码 	版本
1	已从  拍摄设置、  视频设置 和  播放菜单 中删除了  无线通信。	—	1.10
2	更改了相机和智能手机之间的配对步骤。	1	
3	已从可在  按钮/拨盘设置 > 功能(Fn)设定 和 电动变焦镜头功能(Fn)设定 中指定的功能中删除了无线通信。	—	
4	已从  按钮/拨盘设置 >  Fn1 按钮设置 中删除了  无线通信。	—	

更改与新增


更改与新增如下所述。

连接智能手机

1.10 版


将相机与智能手机配对并通过 Bluetooth® 连接。

- 1 按住  (蓝牙) 按钮。
将显示蓝牙设置菜单。




- 在回放期间通过按住 **DISP/BACK** 按钮也可以显示该菜单。
- 当相机处于拍摄模式时，按住 **DISP/BACK** 按钮会显示 **蓝牙与功能(Fn)** 设定，而通过该设定还能将相机与智能手机配对。

- 2 高亮显示 **配对** 并按下 **MENU/OK**。



- 3** 在智能手机上启动应用程序并使智能手机与相机配对，以在智能手机和相机上显示一个代码。确认这两个代码匹配以进行配对。

连接建立后，相机显示屏中将出现一个智能手机图标和一个白色蓝牙图标。



- 一旦设备完成配对，当应用程序启动时智能手机将自动连接相机。
- 相机未连接智能手机时禁用蓝牙可减少电池电量的消耗。

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

