

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

The logo for the Fujifilm X half series, featuring a stylized, handwritten-style 'X half' in black.

Uudet ominaisuudet

X-HF1

Versio 1.20

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sisällys

Alla luetellut ominaisuudet on lisätty, poistettu tai päivitetty X-HF1:n laiteohjelmistoversiossa 1.20. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	Katso 	Ver.
1	Kameran ja älypuhelimien välistä laiteparin muodostamismenetelmää on muutettu.	1	1.20


Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.


Yhteyden muodostaminen älypuhelimeen

Ver. 1.20

- 1 Pyyhkäise alas LCD-näytössä kuvausnäytössä.
Laiteparin muodostusnäyttö tulee näkyviin.




- 2 Napauta LAITEPARIN MUODOSTUS.



- 3** Käynnistä sovellus älypuhelimesta ja muodosta laitepari kameran kanssa tuodaksesi koodin näkyviin älypuhelimessa ja kamerassa. Varmista, että molemmat koodit täsmäävät, jotta pariliittäminen onnistuisi.

Bluetooth-kuvake kameran näytössä muuttuu harmaasta valkoiseksi, kun yhteys on muodostettu.



- Kun laitteista on muodostettu laitepari, älypuhelin muodostaa automaattisesti yhteyden kameraan sovelluksen käynnistyessä.
- Akun kulutus vähenee, jos Bluetooth poistetaan käytöstä silloin, kun kamera ei ole yhdistettynä älypuhelimeen.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

