

DIGITAL CAMERA

*X half*

## Le nuove funzioni

X-HF1

Versione 1.20

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Indice

Le funzioni elencate di seguito sono state aggiunte, eliminate o aggiornate nella versione firmware 1.20 di X-HF1. Per il manuale più recente, visitare il seguente sito web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N.	Descrizione	X-HF1 	Vedere 	Ver.
1	La procedura di accoppiamento tra la fotocamera e lo smartphone è stata modificata.	90	1	1.20

## Modifiche e aggiunte


Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

X-HF1 Manuale dell'utente:  90


Ver. 1.20

### Connessione a uno smartphone

- 1 Scorrere verso il basso sul monitor LCD nel display di ripresa. Viene visualizzata la schermata di accoppiamento.




- 2 Toccare **ACCOPPIAMENTO**.



- 3** Avviare l'app sullo smartphone e accoppiarlo con la fotocamera per visualizzare un codice sullo smartphone e sulla fotocamera. Confermare che entrambi i codici corrispondano per l'accoppiamento.

Un'icona Bluetooth sul display della fotocamera cambia da grigia a bianca quando è stata stabilita una connessione.



- Una volta accoppiati i dispositivi, lo smartphone si conatterà automaticamente alla fotocamera quando l'app viene avviata.
- La disattivazione di Bluetooth quando la fotocamera non è collegata a uno smartphone riduce il consumo della batteria.



# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

