

DIGITAL CAMERA

X half

Nieuwe Functies

X-HF1

Versie 1.20

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Inhoud

De hieronder vermelde functies zijn toegevoegd, verwijderd of bijgewerkt in X-HF1 firmwareversie 1.20. Bezoek de volgende website voor de meest recente handleiding.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	Zie 	Ver.
1	De koppelingsprocedure tussen de camera en de smartphone is gewijzigd.	1	1.20


Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.


Verbinding maken met een smartphone

Ver. 1.20

- 1 Veeg op het LCD-scherf in de opnameweergave omlaag.
Het koppelingsscherf wordt weergegeven.




- 2 Tik op **KOPPELEN**.



- 3** Start de app op de smartphone en koppel deze met de camera om een code weer te geven op de smartphone en de camera. Controleer of beide codes overeenkomen om te koppelen.

Een Bluetooth-pictogram in het camerascherm verandert van grijs in wit wanneer een verbinding tot stand is gebracht.



- Zodra de apparaten zijn gekoppeld, maakt de smartphone automatisch verbinding met de camera wanneer de toepassing wordt gestart.
- Door Bluetooth uit te schakelen wanneer de camera niet met een smartphone verbonden is, raakt de accu minder snel leeg.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

