

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X half

Nye funksjoner

X-HF1

Versjon 1.20

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innhold

Funksjonene nedenfor er lagt til, slettet eller oppdatert i X-HF1 firmwareversjon 1.20. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Sammenkoblingsprosedyren mellom kameraet og smarttelefonen har blitt endret.	1	1.20

Endringer og tillegg


Endringer og tillegg er som følger.

Koble til en smarttelefon


Ver. 1.20

- 1 Sveip nedover på LCD-skjermen i foto-graferingsvisningen.

Skjermen for sammenkobling vil vises.




- 2 Trykk på **SAMMENKOBLING**.



- 3 Start appen på smarttelefonen, og koble den sammen med kameraet for å vise en kode på smarttelefonen og kameraet. Bekreft at begge kodene stemmer overens for å koble sammen.

Et Bluetooth-ikon på kameraskjermen endres fra grå til hvit når en tilkobling opprettes.



- Når enhetene har blitt sammenkoblet, vil smarttelefonen automatisk koble seg til kameraet når appen startes.
- Deaktivering av Bluetooth når kameraet ikke er koblet til en smarttelefon reduserer forbruket av batteriet.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

