

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X half

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

X-HF1

เวอร์ชัน 1.20

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

เนื้อหา

มีการเพิ่ม, ลบ หรืออัปเดตคุณสมบัติที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ในเฟิร์มแวร์ X-HF1 รุ่น 1.20
สำหรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	ดูที่ 	เวอร์ชัน
1	เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจับคู่ระหว่างกล้องและสมาร์ทโฟน	1	1.20


ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้


การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

เวอร์ชัน 1.20

- 1 ปิดลงบนจอภาพ LCD ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ
หน้าจอการจับคู่จะปรากฏขึ้น




- 2แตะ การจับคู่



3 เปิดแอปบนสมาร์ทโฟนและจับคู่กับกล้องเพื่อแสดงรหัสบนสมาร์ทโฟนและกล้อง ยืนยันว่ารหัสทั้งสองตรงกันเพื่อจับคู่

ไอคอน Bluetooth บนจอแสดงผลของกล้องจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีเขียวเมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว



- เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว สมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อกับกล้องโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดแอป
- การปิดใช้งาน Bluetooth เมื่อกล้องไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนจะลดการใช้แบตเตอรี่ลง

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

