

## Restriktioner på kameraindstillinger

De tilgængelige indstillinger i hver optageindstilling, er opstillet herunder. Visse valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for de enheder, der er understøttet i enhver tilstand, og funktion kan være begrænset alt efter optageforholdene.

Optagetilstand/motivposition	P	S	A	M		BKT		Adv			
F	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S.S.	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>4</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓
Programskift	✓				✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>	
Eksponeringskompenstation	✓	✓	✓	✓ <sup>5</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓
Fokustilstand	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>7</sup>	
	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ <sup>1</sup>	
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ <sup>7</sup>	
Følsomhed	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H (51200)/H (25600)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓			✓
	12800 – 1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>9</sup>	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	640 – 200	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓
	L (100)/L (125)/L (160)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓			✓
BILLEDSTØRRELSE	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>
	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>
BILDEKVALITET	FINE/NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>
	RAW	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>				✓ <sup>7</sup>
FILMSIMULERING	STD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
	V/F/SF/CF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	N.F./N.S.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	A.F./A.S./A.R./A.C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	B.F./B.S./B.R./B.C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	EF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
KORNEFFEKT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ <sup>7</sup>
DYNAMISK OMFANG	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>7</sup>
	#100/#200/#400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>
HVIBALANCE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
HØJLYSTONE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ <sup>7</sup>
SKYGGETONE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ <sup>7</sup>
FARVE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ <sup>7</sup>
SKARPHED		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ <sup>7</sup>
STØREDUKTION		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ <sup>7</sup>
LANG EKSPOSERING – SR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>
OBJEKTIVMOD.OPT.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>
FARVERUM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>7</sup>
VÆLG CUSTOM INDS. RED./GEM CUSTOM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
AF-TILSTAND	[ ]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>1</sup>
	[ ]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>1</sup>
	[ ]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
AF-HJÆLP		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>			✓ <sup>7</sup>
MF-HJÆLP	STANDARD	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	DIGITALT OPDELT BILLEDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	FREMHÆVNING AF FOKUSMAKS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
FOKUSKONTROL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
SELVUDLØSER		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
LYSMÅLING	[S]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>7</sup>
	[O]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	[+]	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ <sup>7</sup>
	[ ]	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ <sup>7</sup>
LUKKERTYPE	MS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>
	MS+ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>
	ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>7</sup>	
SETUP DIGIT STAB	() <sub>1</sub>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>7</sup>
	() <sub>2</sub>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>7</sup>
	OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>7</sup>
VIS EKS./HVIBALANCE I MAN. TIL.					✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>

Optagertilstand/motivposition	P	S	A	M		BKT				
VIS CUSTOM INDST.	GUIDE INDRAMNING	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ELEKTRONISK NIVEAU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FOKUSRAMME	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	AF-AFSTANDSINDIKATOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MF-AFSTANDSINDIKATOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	HISTOGRAM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	OPTAGETILSTAND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	BLÆNDE/S-HASTIG./ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	INFOBAGGRUND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Eksp. Komp. (Tal)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Eksp. Komp. (Skala)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FOKUSTILSTAND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	LYSMÅLING	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	LUKKERTYPE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	BLITZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	KONTINUERLIG TILSTAND	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	DOBBELT BIL.STAB.TILSTAND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HVIDBALANCE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	FILMSIMULERING	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DYNAMISK OMFANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	BILLEDER TILBAGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	BILLEDSTØR.-/KVAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	FILMTILSTAND OG OPTAGETID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BATTERINIVEAU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AF-LÅSETILSTAND	AF-L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>
	AE+AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>

<sup>1</sup> Fastsættes automatisk.<sup>2</sup> Begrenset rækkevidde på ± 2,0 EV under videooptagelse.<sup>3</sup> De tilgængelige indstillinger varierer alt efter optageindstillingen.<sup>4</sup> A er ikke tilgængelig.<sup>5</sup> Er kun tilgængelig med auto-ISO-følsomhed.<sup>6</sup> sRGB valgt automatisk.<sup>7</sup> Benytter indstillinger for stillfotografering.<sup>8</sup> Trådløs, fjernstyret fotografering.<sup>9</sup> Maksimal følsomhed for film er ISO 6400.