

Begrensninger på kamerainnstilling

De tilgjengelige valgene i hvert fotomodus er listet opp nedenfor. Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig for elementene som støttes i en angitt modus, og funksjon kan være begrenset, avhengig av opptaksforhold.

Oppaksmodus/motivprogram	P	S	A	M		BKT				
TILPASSET BILDE INNST	INNRAMMINGSGUIDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ELEKTRONISK NIVÅ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FOKUSOMRÅDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	AF AVSTANDSINDIKATOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MF AVSTANDSMÅLER	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	HISTOGRAM	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	OPPTAKSMODUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	APERT./LUK.HAST./ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	INFORMASJONSBAGGRUNN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Eksp. komp. (siffer)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Eksp. komp. (skala)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FOKUSMODUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	LYSMÅLING	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	LUKKERTYPE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	BLITS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	KONTINUERLIG-MODUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	DOBBEL BS-MODUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HVITBALANSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	FILMSIMULERING	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	DYNAMISK OMFANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ANTALL BILDER IGJEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	BILDESTR./KVALITET	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	FILM-MODUS OG OPPTAKSTID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BATTERINIVÅ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AF-LÅSEMODUS	AF-L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	AE+AF	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓ ⁷

¹ Fastsatt automatisk.² Begrenset til området ±2,0 EV under filmoppakt.³ Tilgjengelige valg varierer med oppaksmodus.⁴ A er ikke tilgjengelig.⁵ Kun tilgjengelig med auto ISO-følsomhet.⁶ sRGB velges automatisk.⁷ Innstillinger for stillfotografering brukes.⁸ Trådløs fjernstyrte fotografering.⁹ Største følsomhet for filmer er ISO 6400.