

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

Uudet ominaisuudet

Versio 1.20

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sisällys

X-T50-laiteohjelmistoversio 1.20 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	Katso 	Ver.
1	 PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > OBJEKTIIVIN ZOOM-/TARKENNUSASETUS > TARKENNUSRENKAAN TOIMINTA on nimetty uudelleen muotoon  TARKENNUSRENKAAN TOIMINTA ja  TARKENNUSRENKAAN TOIMINTA. Tämän muutoksen lisäksi tarkennusrenkaan kiertokulma voidaan nyt asettaa LINEAARINEN-asetuksessa.	1	1.20

Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

OBJEKTIIVIN ZOOM-/TARKENNUSASETUS

Ver. 1.20

TARKENNUSRENKAAN TOIMINTA

Säädä tarkennuksen siirtymäasetuksia, kun tarkennusrengas on käytössä valokuvauksen aikana.

EPÄLINEAARINEN

Tarkennusta säädetään samaan tahtiin kuin mitä rengasta pyöritetään.

LINEAARINEN

Tarkennusta säädetään lineaarisesti sen mukaan, kuinka paljon rengasta pyöritetään. Tarkennusrenkaan kiertokulma voidaan asettaa myös tarkennettaessa vähimmäistarkennusetaisyysden ja äärettömän välille.

Vaihtoehto	Kuvaus
OLETUS	Poista tarkennusrenkaan enimmäiskiirtokulman asetukset käytöstä. Enimmäiskiirtokulma vaihtelee objektiivin mukaisesti.
90°/180°/270°/360°	Aseta tarkennusrenkaan enimmäiskiirtokulma. Valitse MUKAUTA 1 , MUKAUTA 2 tai MUKAUTA 3 asettaaksesi kiertokulman välillä 60°–900° 10°:n välein.
MUKAUTA 1 MUKAUTA 2 MUKAUTA 3	

TARKENNUSRENKAAN TOIMINTA

Säädä tarkennuksen siirtymäasetuksia, kun tarkennusrengas on käytössä videotallennuksen aikana.

EPÄLINEAARINEN

Tarkennusta säädetään samaan tahtiin kuin mitä rengasta pyöritetään.

LINEAARINEN

Tarkennusta säädetään lineaarisesti sen mukaan, kuinka paljon rengasta pyöritetään. Tarkennusrenkaan kiertokulma voidaan asettaa myös tarkennettaessa vähimmäistarkennusetaisyyden ja äärettömän välille.

Vaihtoehto	Kuvaus
OLETUS	Poista tarkennusrenkaan enimmäiskiirtokulman asetukset käytöstä. Enimmäiskiirtokulma vaihtelee objektiivin mukaisesti.
90°/180°/270°/360°	Aseta tarkennusrenkaan enimmäiskiirtokulma. Valitse MUKAUTA 1 , MUKAUTA 2 tai MUKAUTA 3 asettaaksesi kiertokulman välillä 60°–900° 10°:n välein.
MUKAUTA 1 MUKAUTA 2 MUKAUTA 3	

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

