

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T50

## Nouvelles Fonctionnalités

Version 1.20

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>*

## Sommaire

La version 1.20 du firmware du X-T50 permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	X-T50 	Voir 	Ver.
1	<b>CONFIG.TOCHE/MOLETTE &gt; RÉGL. DU ZOOM/DE LA MAP DE L'OBJECTIF &gt; FONCTIONNEMENT DE LA BAGUE DE MAP</b> a été renommé <b>FONCTIONNEMENT DE LA BAGUE DE MAP</b> et <b>FONCTIONNEMENT DE LA BAGUE DE MAP</b> . Avec cette modification, l'angle de rotation de la bague de mise au point peut désormais être défini dans le réglage <b>LINÉAIRE</b> .	316	1	1.20

## Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

X-T50 Manuel du propriétaire:  316

Ver. 1.20

### RÉGL. DU ZOOM/DE LA MAP DE L'OBJECTIF

#### FONCTIONNEMENT DE LA BAGUE DE MAP

Paramétrez les réglages du décalage de mise au point lorsque vous utilisez la bague de mise au point en mode photo.

#### **NON LINÉAIRE**

La mise au point est modifiée à la même vitesse que la rotation de la bague.

#### **LINÉAIRE**

La mise au point est modifiée de façon linéaire selon le degré de rotation de la bague. La rotation de l'angle de la bague de mise au point peut également être définie lors de la mise au point entre la distance minimale de mise au point et l'infini.

Option	Description
<b>DÉFAUT</b>	Désactivez les réglages de l'angle de rotation maximale de la bague de mise au point. L'angle de rotation maximale dépend de l'objectif.
<b>90°/180°/270°/360°</b> <b>PERSONNALISE 1</b> <b>PERSONNALISE 2</b> <b>PERSONNALISE 3</b>	Définissez l'angle de rotation maximale de la bague de mise au point. Sélectionnez <b>PERSONNALISE 1</b> , <b>PERSONNALISE 2</b> ou <b>PERSONNALISE 3</b> pour définir l'angle de rotation entre 60 ° et 900 ° par incréments de 10 °.

## FONCTIONNEMENT DE LA BAGUE DE MAP

Paramétrez les réglages du décalage de mise au point lorsque vous utilisez la bague de mise au point pendant l'enregistrement vidéo.

### **NON LINÉAIRE**

La mise au point est modifiée à la même vitesse que la rotation de la bague.

### **LINÉAIRE**

La mise au point est modifiée de façon linéaire selon le degré de rotation de la bague. La rotation de l'angle de la bague de mise au point peut également être définie lors de la mise au point entre la distance minimale de mise au point et l'infini.

Option	Description
<b>DÉFAUT</b>	Désactivez les réglages de l'angle de rotation maximale de la bague de mise au point. L'angle de rotation maximale dépend de l'objectif.
<b>90°/180°/270°/360°</b>	Définissez l'angle de rotation maximale de la bague de mise au point. Sélectionnez <b>PERSONNALISE 1</b> , <b>PERSONNALISE 2</b> ou <b>PERSONNALISE 3</b> pour définir l'angle de rotation entre 60 ° et 900 ° par incréments de 10 °.




# FUJIFILM

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>



**FR**  
Cet appareil,  
ses accessoires,  
cordons et batteries  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)