

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

Nowe funkcje

Wersja 1.20

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe X-T50 w wersji 1.20 dodaje lub aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać najnowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.
<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	Patrz 	Wer.
1	Nazwy ustawień  USTAWIENIA PRZYCISKÓW/ POKRĘTŁA > USTAWIENIE POWIĘK./OSTROŚCI OBIEKTYWU > OBSŁUGA PIERŚCIENIA OSTROŚCI zostały zmienione na  OBSŁUGA PIERŚCIENIA OSTROŚCI i  OBSŁUGA PIERŚCIENIA OSTROŚCI . W wyniku tych zmian kąt obrotu pierścienia ostrości można teraz ustawiać za pomocą ustawienia LINIOWY .	1	1.20

Zmiany i uzupełnienia

Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

USTAWIENIE POWIĘK./OSTROŚCI OBIEKTYWU

Ver. 1.20

OBSŁUGA PIERŚCIENIA OSTROŚCI

Dostosuj ustawienia dla przesuwania ostrości dotyczące obsługi pierścienia ostrości w trakcie fotografowania.

NIELINIOWY

Ostrość jest regulowana z taką samą prędkością, z jaką obracany jest pierścień.

LINIOWY

Ostrość jest regulowana liniowo w zależności od stopnia obrócenia pierścienia. Kąt obrotu pierścienia ostrości można również ustawić dla ustawiania ostrości między minimalną odległością zdjęciową a nieskończonością.

Opcja	Opis
DOMYŚLNE	Wyłącz ustawienia dotyczące maksymalnego kąta obrotu pierścienia ostrości. Maksymalny kąt obrotu różni się w zależności od obiektywu.
90°/180°/270°/360°	Ustaw maksymalny kąt obrotu pierścienia ostrości. Wybierz
NIESTANDARDOWE 1	NIESTANDARDOWE 1 , NIESTANDARDOWE 2 lub
NIESTANDARDOWE 2	NIESTANDARDOWE 3 , aby ustawić kąt obrotu od 60° do
NIESTANDARDOWE 3	900° w krokach co 10°.

OBSŁUGA PIERŚCIENTA OSTROŚCI

Dostosuj ustawienia dla przesuwania ostrości dotyczące obsługi pierścienia ostrości podczas filmowania.

NIELINIOWY

Ostrość jest regulowana z taką samą prędkością, z jaką obracany jest pierścień.

LINIOWY

Ostrość jest regulowana liniowo w zależności od stopnia obrócenia pierścienia. Kąt obrotu pierścienia ostrości można również ustawić dla ustawiania ostrości między minimalną odległością zdjęciową a nieskończonością.

Opcja	Opis
DOMYŚLNE	Wyłącz ustawienia dotyczące maksymalnego kąta obrotu pierścienia ostrości. Maksymalny kąt obrotu różni się w zależności od obiektywu.
90°/180°/270°/360°	Ustaw maksymalny kąt obrotu pierścienia ostrości. Wybierz
NIESTANDARDOWE 1	NIESTANDARDOWE 1, NIESTANDARDOWE 2 lub
NIESTANDARDOWE 2	NIESTANDARDOWE 3 , aby ustawić kąt obrotu od 60° do
NIESTANDARDOWE 3	900° w krokach co 10°.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

