

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 1.20

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X-T50 รุ่น 1.20 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้
สำหรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	ดูที่	เวอร์ชัน
1	เปลี่ยนชื่อ  ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งค่าเลนส์ซูม/โฟกัส > การดำเนินการด้วยวงแหวนโฟกัส เป็น  การดำเนินการด้วยวงแหวนโฟกัส และ  การดำเนินการด้วยวงแหวนโฟกัส นอกจากการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ตอนนี้ยังสามารถตั้งค่ามุมการหมุนของวงแหวนโฟกัสได้ในการตั้งค่า เป็นเส้นตรง	1	1.20

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ จะเป็นดังนี้

ตั้งค่าเลนส์ซูม/โฟกัส

เวอร์ชัน 1.20

การดำเนินการด้วยวงแหวนโฟกัส

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเปลี่ยนโฟกัสเมื่อใช้งานวงแหวนโฟกัสระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง

ไม่เป็นเส้นตรง

โฟกัสจะปรับในอัตราเดียวกันกับการหมุนวงแหวน

เป็นเส้นตรง

โฟกัสจะปรับแบบเชิงเส้นตามการหมุนของวงแหวน สามารถตั้งค่ามุมการหมุนของวงแหวนโฟกัสได้เมื่อโฟกัสระหว่างระยะโฟกัสต่ำสุดกับระยะอนันต์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ค่าต้น	ปิดใช้งานการตั้งค่าสำหรับมุมการหมุนสูงสุดของวงแหวนโฟกัส มุมการหมุนสูงสุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเลนส์
90°/180°/270°/360°	ตั้งค่ามุมการหมุนสูงสุดของวงแหวนโฟกัส เลือก กำหนดเอง 1, กำหนดเอง 2 หรือ กำหนดเอง 3 เพื่อตั้งค่ามุมการหมุนจาก 60 ° ถึง 900 ° โดยเพิ่มทีละ 10 °
กำหนดเอง 1	
กำหนดเอง 2	
กำหนดเอง 3	

การดำเนินการด้วยวงแหวนไฟฟ้า

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเปลี่ยนไฟฟ้าเมื่อใช้งานวงแหวนไฟฟ้าระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

ไม่เป็นเส้นตรง

ไฟฟ้าจะปรับในอัตราเดียวกันกับการหมุนวงแหวน

เป็นเส้นตรง

ไฟฟ้าจะปรับแบบเชิงเส้นตามการหมุนของวงแหวน สามารถตั้งค่ามุมการหมุนของวงแหวน

ไฟฟ้าได้เมื่อไฟฟ้าระหว่างระยะไฟฟ้าต่ำสุดกับระยะอนันต์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ค่าต้น	ปิดใช้งานการตั้งค่าสำหรับมุมการหมุนสูงสุดของวงแหวนไฟฟ้า มุมการหมุนสูงสุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเลนส์
90°/180°/270°/360°	ตั้งค่ามุมการหมุนสูงสุดของวงแหวนไฟฟ้า เลือก กำหนดเอง 1, กำหนดเอง 2 หรือ กำหนดเอง 3 เพื่อตั้งค่ามุมการหมุนจาก 60 ° ถึง 900 ° โดยเพิ่มทีละ 10 °

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

