



촬영 모드/촬영선택	P	S	A	M		BKT						
구도 가이드	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
전자수평계	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
초점 보정	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
AF 거리 표시기	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
MF 거리 표시기	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
히스토그램	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
촬영 모드	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
조리개/셔터 속도/ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
배경 정보	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Expo. Comp. (숫자)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Expo. Comp. (스케일)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
초점 모드	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
측광	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
셔터 타이밍	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
플래쉬	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
연속 모드	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
화이트밸런스	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
필름 시뮬레이션	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
다이내믹 레인지	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
남은 프레임 수	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
이미지 크기/화질	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
동영상 모드 및 녹화 시간	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
디지털 텔레 컨버전	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
변환 렌즈	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
배터리 잔량	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
프레임 외곽선 <sup>13</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
컬러스페이스	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>12</sup>	✓ <sup>7</sup>

- 1 자동 고정.
- 2 동영상 촬영 중 ±2.0EV 범위로 제한됩니다.
- 3 촬영 모드에 따라 사용 가능한 옵션이 달라집니다.
- 4 A는 사용할 수 없습니다.
- 5 자동 ISO 감도에서만 사용 가능합니다.
- 6 연사 모드를 지원하는 별매 플래시를 사용할 때만 가능합니다. 내장 플래시에는 사용할 수 없습니다.
- 7 스틸 촬영 설정이 사용됩니다.
- 8 플래시는 전자식 셔터와 함께 사용할 수 없습니다. **적목보정에 OFF** 이외의 옵션을 선택하고 **얼굴 감지**를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.
- 9 원격 무선 촬영.
- 10 초점 모드에 **AF-S**를 선택하고 **AF모드**에 **정점**을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 11 간격 타이머 촬영 시 자동으로 비활성화됩니다.
- 12 sRGB가 자동으로 선택되었습니다.
- 13 LCD/EVF 디스플레이에서만 사용할 수 있습니다.