

DIGITAL CAMERA

X100F**Nya funktioner**





Version 2.00

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Innehåll

Följande ändringar eller tillägg har gjorts till funktionerna som beskrivs i bruksanvisningen för X100F.

Nr.	Beskrivning	X100F 	Se 	Ver.
1	Fokusknappen kan användas för att ändra fokusområdet när du har zoomat helt in på visningen då du använder manuell fokushjälp.	69	SV-1	2.00
2	Fokusknappen kan användas för att ändra fokusområdet när du har zoomat helt in på visningen för kontroll av fokus.			
3	Ett AV -alternativ har lagts till i  KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > KONTR.RINGSINST. i inställningsmenyn.	122	SV-2	
4	Ett  ANSLUTNINGINSTÄLLNING > PC-ANSLUTNINGSLÄGE -alternativ har lagts till i inställningsmenyn.	126	SV-2	
5	1 tillägg till de instax SHARE-skrivare som anges under "Tillbehör från FUJIFILM" stödjer kameran nu SP-3.	142	SV-3	
6	Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu användas.	144	SV-3	




Ändringar och tillägg

Fokusläge

X100F Användarhandbok: 69

Kontrollera fokus

För att zooma in på det aktuella fokusområdet för exakt fokusering, tryck mitt på den bakre kommandoratten. Tryck mitt på den bakre kommandoratten igen för att avbryta zoomen. I manuellt fokusläge kan zoomen justeras genom att rotera den bakre kommandoratten när **STANDARD** eller **FOKUS ACCENTUERING** har valts för  **AF/MF INSTÄLLNING > MAN. FOKUSHJÄLP**

medan kameran automatiskt zoomar in på det valda fokusområdet när fokusringen roteras om **PÅ** har valts för  **AF/MF INSTÄLLNING > FOKUS KONTROLL**. Val av fokusområde med hjälp av fokusspaken är tillgängligt under fokuszoom. Fokuszoom är inte tillgängligt i fokusläge **C** eller när  **AF/MF INSTÄLLNING > FÖR-AF** är aktiverat eller ett annat alternativ än  **ENSKILD PUNKT** har valts för **AF LÄGE**.



■ KNAPP-/RATTINSTÄLLNING

X100F Användarhandbok:  122

KONTR.RINGSINST.

Ange funktioner som tilldelats kontrollringen.

Alternativ: STANDARD/VITBALANS/FILMSIMULERING/DIGITAL TELE-KONV./AV

■ ANSLUTNINGINSTÄLLNING

X100F Användarhandbok:  126

PC-ANSLUTNINGSLÄGE

Justera inställningarna för anslutning till en dator.

Alternativ	Beskrivning
USB-KORTLÄSARE	Om kameran ansluts till en dator via USB aktiveras dataöverföringsläget automatiskt, så att data kan kopieras till datorn. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.
USB RAW KONV./ÅTERST.	När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras läget för USB RAW-konvertering/återställning av säkerhetskopior automatiskt. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten. <ul style="list-style-type: none"> • USB RAW KONV. (kräver FUJIFILM X RAW STUDIO): Använd kamerans bildbehandlingsmotor för att snabbt konvertera RAW-filer till högkvalitets JPEG-bilder. • ÅTERST. (kräver FUJIFILM X Acquire): Spara och ladda kamerainställningar. Konfigurera kameran på ett ögonblick eller dela inställningar med andra kameror av samma typ.

Tillbehör från FUJIFILM**X100F Användarhandbok:** 📖 142**instax SHARE-skrivare****SP-1/SP-2/SP-3:** Anslut via trådlöst LAN för att skriva ut bilder på instax-film.**Använda skomonterade blixtenheter****X100F Användarhandbok:** 📖 144

Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu användas. För mer information, se dokumentationen som medföljer din studioblixtenhet.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html