



Autofunksjonsvelgerspak		●				● AUTO		● AUTO		● AUTO		AUTO																	iB					
Opptaksmodus/motivprogram		P	S	A	M	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	SKARPHET	✓	✓	✓	✓			✓																									✓ <sup>12</sup>	
	HØYLYS NIVÅ	✓	✓	✓	✓			✓																									✓ <sup>12</sup>	
	SKYGGJE NIVÅ	✓	✓	✓	✓			✓																									✓ <sup>12</sup>	
	STØYREDUSERING	✓	✓	✓	✓			✓																									✓ <sup>12</sup>	
	LANG EKSPONERING	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>12</sup>	
	VELG TILPAS. INNST.	✓	✓	✓	✓			✓	✓ <sup>3</sup>																									
	ENDRE/LAGRE TILPAS. INNST.	✓	✓	✓	✓			✓	✓ <sup>3</sup>																									
	F.VIS EKS. M. MOD.				✓			✓																									✓ <sup>12</sup>	
	FOKUSSJEKK (AF) <sup>1)</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>			✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>																							
	FOKUSSJEKK (MF) <sup>1)</sup>	✓	✓	✓	✓			✓	✓																									
TILPASSET BILDE INNST	INNRAMMINGSGUIDE	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>		
	ELEKTRONISK NIVÅ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓	
	AF AVSTANDSINDIKATOR	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	
	MF AVSTANDSMÅLER	✓	✓	✓	✓			✓	✓				✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	
	HISTOGRAM	✓	✓	✓	✓			✓	✓				✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	
	APERT./LUK.HAST./ISO	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓														✓ <sup>8</sup>										
	EKSP. KOMPENSASJON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	
	LYSMÅLING	✓	✓	✓	✓			✓	✓																									
	BLITS	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>		✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	
	HVITBALANSE	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓																									✓
	FILMSIMULERING	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓																						✓
	DYNAMISK OMFANG	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓																								
	ANTALL BILDER IGJEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	
	BILDESTR./KVALITET	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	
BATTERINIVÅ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>12</sup>

- 1 Fastsett automatisk.
- 2 Begrenset til området  $\pm 2,0$  EV under filmopptak.
- 3 Tilgjengelige valg varierer med opptaksmodus.
- 4 **A** er ikke tilgjengelig.
- 5 Kun tilgjengelig med auto ISO-følsomhet.
- 6 Kun tilgjengelig når **ENKELT PUNKT** er valgt for **AF-MODUS** i fokusmodus **S**.
- 7 Kun tilgjengelig når automodusvelgeren er dreid til **AUTO**.
- 8 Displayet viser kun lukkertid.
- 9 sRGB velges automatisk.
- 10 Blitsen slår seg av når **ELEKTRONISK LUKKER** er valgt for **LUKKERTYPE**.
- 11 Slår seg av automatisk når intervallutløseren er på.
- 12 Innstillinger for stillfotografering brukes.
- 13 Trådløs fjerntstyrt fotografering.