

# FUJIFILM

数码相机

*X half* 系列

## 新功能指南

X-HF1  
1.20 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## 目录

在 X-HF1 固件 1.20 版中添加、删除或更新了下列功能。访问以下网站可获取最新使用手册。

<https://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

| 编号 | 说明                 | 页码<br> | 版本   |
|----|--------------------|---|------|
| 1  | 更改了相机和智能手机之间的配对步骤。 | 1   | 1.20 |


## 更改与新增

更改与新增如下所述。

### 连接智能手机

1.20 版

- 1 在拍摄显示中向下滑动 LCD 显示屏。  
将显示配对屏幕。




- 2 轻触 配对。



- 3 在智能手机上启动应用程序并使智能手机与相机配对，以在智能手机和相机上显示一个代码。确认这两个代码匹配以进行配对。

建立连接时，相机显示的蓝牙图标会从灰色变为白色。



- 一旦设备完成配对，当应用程序启动时智能手机将自动连接相机。
- 相机未连接智能手机时禁用蓝牙可减少电池电量的消耗。



# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

