Ограничения настроек фотокамеры

Параметры, доступные в каждом режиме съемки, перечислены ниже. Некоторые параметры могут быть недоступны для пунктов, которые поддерживаются в любом данном режиме, и функция может быть ограничена в зависимости от условий съемки.

Рычаг автоматического переключателя выбора режимов			●					●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	AUTO															
Режим съемки/программы			P	S	A	M	BKT	CH/CL		Adv.																					
УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ: ОТКЛ		AUTO	✔							✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔					✔	✔	✔	✔				✔
		⚡	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔				✔	✔	✔	✔			✔		✔
		⚡ SLOW	✔		✔					✔		✔					✔	✔			✔	✔										✔
		⚡ REAR	✔	✔	✔	✔				✔		✔									✔	✔										✔
		RED EYE	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔
		⚡	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔		✔
УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ: ВКЛ		AUTO	✔													✔	✔	✔							✔	✔	✔	✔				✔
		⚡	✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔						✔	✔	✔	✔					✔
		SLOW	✔		✔												✔	✔			✔	✔										✔
		REAR	✔	✔	✔	✔															✔	✔										✔
		RED EYE	✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔				✔
		⚡	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔		✔
			✔	✔	✔	✔				✔		✔																				✔[14]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔
			✔	✔	✔	✔[5]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔
F			✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
S.S.			✔[1]	✔[4]	✔[1]	✔[4]	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[3]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[3]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[3]	✔
SHUTTER	MS		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	MS+ES		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	ES		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔																	✔[1]	✔[14]
Программный сдвиг			✔				✔	✔		✔		✔																			✔[14]
AF-L	AF-L		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	AE+AF		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
ISO	АВТО								✔	✔	✔					✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
	АВТО1/АВТО2/АВТО3		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔																✔[14]
	H (51200)[2]/H (25600)[2]/H (12800)[2]		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔				✔																			✔
	6400 – 1000		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔		✔																✔	✔
	800		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔																✔	✔
	640 – 400		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔		✔		✔		✔																✔	✔
	320 – 200		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔		✔		✔		✔																	✔
	L (100)		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔				✔																			✔
	L		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	M		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	S		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	FINE/NORMAL		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	RAW		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔																							✔[14]
D-Range	АВТО		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]		✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[14]
	R100/R200/R400		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔																	✔[14]
	STD		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔
	V/S/C		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔															✔	✔
	NH/NS		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔															✔	✔
	B/BV/BR/BG		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔														✔	✔
	SIMUL		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔														✔	✔
WB			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
BKT1/BKT2			✔	✔	✔	✔	✔																								
CH/CL			✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔[1]	✔[1]	✔[1]			✔	✔		✔	✔	✔		✔			✔	
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔		✔				
Режим фокусировки			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[14]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																			✔[14]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																			✔[14]
	S		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
	C		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]			✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]
	M		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]			✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
RF			✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔																		✔[1]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	
			✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔																		
MF ASSIST	СТАНДАРТ		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]			✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР.		✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	ВЫДЕЛ.ПИК ФОКУСА		✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		

Рычаг автоматического переключателя выбора режимов		●					●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	AUTO																
Режим съемки/программы		P	S	A	M	ВКТ	CH/CL		Adv.																						
AF+MF		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
[8]	(✋)₁●						✔[9]	✔[3]		✔					✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	(✋)₁	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
	(✋)₂●						✔[9]	✔[3]		✔						✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	(✋)₂	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]		✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
	OFF	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔		✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
LMO[6]		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ		✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔				
ПОДСВЕТКА AF		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔	✔[14]
Color		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
Sharp		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
H Tone		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
S Tone		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
NR		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
C/C		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔[3]																			
	ПРОС.ЭКС.В РУЧ. РЕЖ				✔	✔	✔		✔		✔		✔																		✔[14]
	ПРОВЕРКА ФОКУСА (AF)[13]	✔[7]	✔[7]	✔[7]	✔[7]	✔[7]	✔[7]		✔[7]	✔[7]	✔[7]	✔[7]																			
	ПРОВЕРКА ФОКУСА (MF)[13]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]			✔	✔						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	РАМКА КАДРИР.	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔	
	ИНДИКАТОР РАССТ. АФ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	ИНДИКАТОР РАССТ. РФ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔						✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔	
	ГИСТОГРАММА	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔				✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	ДИАФР./ СКОР.ЗАТВ/ISO	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔									✔[10]									
	ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔	
	ЭКСПОЗАМЕР	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				
	ВСПЫШКА	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔[9]	✔[9]		✔[9]	✔[9]	✔[9]		✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		✔[9]		
	БАЛАНС БЕЛОГО	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔		✔																	✔	
	МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔															✔	
	ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔																		
	ОСТАВШИЕСЯ КАДРЫ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	РАЗМЕР/КАЧ-ВО ИЗОБР.	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	УРОВ.ЗАРЯДА БАТАРЕИ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔	
		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[11]	✔[14]

1 Зафиксировано автоматически.
2 Ограничено до диапазона ±2,0 EV во время записи видеоролика.
3 Доступные параметры различаются в зависимости от режима съемки.
4 **A** недоступно.
5 Доступно только с автоматической чувствительностью ISO.
6 Отличается в зависимости от объектива.
7 Доступно только когда **ОДНА ТОЧКА** выбрано для **РЕЖИМ AF** в режиме фокусировки **S**.
8 Отличается в зависимости от объектива. Отключается автоматически, если объектив не поддерживает оптическую стабилизацию изображения (O.I.S.) или O.I.S. отключена. Функции, как показано, когда переключатель включен (в режиме ночного штатива, выберите (✋)₁ и (✋)₂), или если объектив поддерживает O.I.S., но не оборудован переключателем O.I.S.
9 Доступно только когда рычаг автоматического переключателя выбора режимов повернут на **AUTO**.
10 Дисплей показывает только выдержку.
11 sRGB выбирается автоматически.
12 Вспышка отключается, когда **ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР** выбран для **ТИП ЗАТВОРА**.
13 Отключается автоматически, когда таймер интервалов включен.
14 Используются настройки неподвижной фотосъемки.
15 Удаленная беспроводная фотосъемка.