

Begränsningar för kamerainställningarna

Förteckningen nedanför visar de alternativ som finns tillgängliga i respektive fotograferingsläge.

		P	S	A	M	FLERA EXPOSURENGAR	RÖRELSEPANORAMA	FILMLÄGE	INTERVALLTID-MERFOTOGR.
SERIEBILD	HÖG	✓	✓	✓	✓				
	LÄG	✓	✓	✓	✓				
GAFFLING	GAFFL. AUTO EXPOSERING	✓	✓	✓	✓				✓
	ISO BKT	✓	✓	✓	✓				✓
	GAFFLING.FILMSIMULERING	✓	✓	✓	✓				✓
	VITBALANS BKT	✓	✓	✓	✓				✓
	DYNAMISK GAFFLING	✓	✓	✓	✓				✓
AUTOFOKUSINSTÄLLNING	FOKUSOMRÅDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓
	MAKRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	PRIORITET AV SLÄPP/FOKUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	OMEDELBAR AF-INSTÄLLNING	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	AF LÄGE	MULTI	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓
		AF ZON	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓
	ANSIKTSDETEKTION	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	FÖR-AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	AF BELYSNING	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	KORRIGERAD AF-RAM	✓	✓	✓	✓	✓			
ISO	H (51200)/H (25600)/H (12800)	✓	✓	✓	✓				✓
	6400–1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	800–200	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	L (100)	✓	✓	✓	✓				✓
	AUTO1/AUTO2/AUTO3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
BILDSTORLEK	L	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	M	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³		✓
BILDKVALITET	FINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	FINE+RAW	✓	✓	✓	✓				✓
	NORMAL+RAW	✓	✓	✓	✓				✓
	RAW	✓	✓	✓	✓				✓

		P	S	A	M	FLERA EXPOSERINGAR	RÖRELSEPANORAMA	FILMLÄGE	INTERVALLTIDERFOTOGR.
MAN. FOKUSHJÄLP	STANDARD	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓ ⁵	✓
	DIGITALT DELAD BILD	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	FOKUS ACCENTUERING	✓	✓	✓	✓	✓			✓
AVANCERAT FILTER		✓	✓	✓	✓				✓
INTERVALLTIDERFOTOGR.		✓	✓	✓	✓				
SJÄLVUTLÖSARE		✓	✓	✓	✓	✓			
AE/AF-LÄSLÄGE		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
AE/AF-LÄSKNAPP		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LJUSMÄTMETOD	MULTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓
	SPOT	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	MEDELVÄRDE	✓	✓	✓	✓	✓			✓
INTERLÄS SPOT AE & FOKUS		✓	✓	✓	✓	✓			✓
TAR BORT RÖDA ÖGON		✓	✓	✓	✓				✓
SPARA ORG.BILD		✓	✓	✓	✓				✓
BLIXTLÄGE	AUTO	✓				✓ ⁷			✓
	ALLTID BLIXT	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	LÄNG SYNKTID	✓		✓		✓ ⁷			✓
	FJÄRRKONTR.	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	EXTERN BLIXT	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	ALDRIG BLIXT	✓	✓	✓	✓	✓			✓
BLIXTKOMPENSATION		✓	✓	✓	✓	✓			✓
SLUTARTYP		✓	✓	✓	✓	✓			✓
FILMINSTÄLLNING	FILMLÄGE							✓	
	FILMÄGE-ISO							✓	
	MIK NIVÅJUSTERING							✓	
STRÖMHANTE-RING	STRÖMPARL. SÖKARE	✓	✓	✓	✓				

1 Mittfokusområdet används.

2 Områdesvalet kan inte ändras.

3 Läst på S.

4 Visas alltid.

5 Läst på STANDARD.

6 Läst på MULTI.

7 Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på fotograferingsläget.