

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100 II

FF230001

คู่มือพื้นฐาน

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในคู่มือนี้ก่อนใช้งานกล้อง เก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้มือ

สำหรับการข้างข้างในอนาคตเมื่อคุณใช้เสร็จแล้ว

ท่านสามารถดูคู่มือผลิตภัณฑ์ฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



เว็บไซต์ด้านบนมีคำแนะนำโดยละเอียดและเนื้อหาที่ไม่ได้กล่าวถึงในคู่มือนี้ โดย
สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต นอกจากนี้ยังมีข้อมูล
เกี่ยวกับใบอนุญาตซอฟต์แวร์ด้วย

บันทึก



ดัชนีบท

1 ก่อนที่จะเริ่มต้น	1
2 ขั้นแรก	39
3 การถ่ายและการดูภาพ	57
4 การบันทึกภาพยนตร์และการเล่น	91
5 การเชื่อมต่อ	99
6 รายการเมนู	119
7 ประกาศ	143

 **สารบัญ**

ดัชนีบท.....	iii
อุปกรณ์เสริมที่มีให้.....	viii
เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้.....	ix
สัญลักษณ์และข้อตกลง.....	ix
คำศัพท์.....	ix

1 ก่อนที่จะเริ่มต้น

1

ส่วนต่างๆ ของกล้อง.....	2
แผ่นหมายเลขอรือว.....	6
ฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ (ถอดได้).....	6
ไม้ไฟกัส (ก้านไฟกัส)	6
แป้นหมุนเลือกโหมด	7
สวิตซ์ในเมนู STILL/MOVIE.....	8
ปุ่ม DRIVE	8
แป้นหมุนเลือกคำสั่ง.....	9
ไฟแสดงสถานะ	10
จอภาพ LCD	11
ช่องมองภาพ.....	12
การต่อช่องมองภาพ	13
ยางรองตา	14
การไฟกัสด้วยช่องมองภาพ	15
จอแสดงผลของกล้อง.....	16
ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์.....	16
จอภาพ LCD	18
การเลือกโหมดแสดงผล	20
การปรับความสว่างของแสดงผล	22
การหมุนจอแสดงผล	22
ปุ่ม DISP/BACK.....	22
แสดงผลคู่	24
การตั้งค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกำหนดเอง	25
เส้นขอบฟ้าเสมือน	27
จอภาพ LCD ย่ออย	28

การใช้เมนู.....	32
เมนู.....	32
การเลือกแท็บเมนู.....	33
ใหมดหน้าจอสัมผัส	34
การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ายภาพ	34
การควบคุมการเล่นแบบสัมผัส.....	38
2 ขั้นแรก.....	39
การต่อสายคล้อง	40
การต่อเลนส์	41
การใส่แบตเตอรี่	43
การใส่การ์ดหน่วยความจำ	45
การใช้การ์ดสองแผ่น	47
การชาร์จแบตเตอรี่	48
การเปิดและปิดกล้อง	52
การตั้งค่าพื้นฐาน	53
เลือกภาษาอื่น	56
การเปลี่ยนเวลาและวันที่	56
3 การถ่ายและการถูภาพ.....	57
ใหมด P, S, A และ M	58
ใหมด P: โปรแกรม AE	58
ใหมด S: เม้นชัตเตอร์ AE	59
ใหมด A: เม้นรูรับแสง AE	61
ใหมด M: แม่นรับแสง	63
ใหมดกำหนดเอง	66
ขอตัวไฟกัส	72
ใหมดไฟกัส	73
ตัวเลือกขอตัวไฟกัส (ขอตัวไฟกัส).....	74
การเลือกชุดไฟกัส	76
แม่นวลดไฟกัส	79
การเช็คไฟกัส	80
ความไวแสง	82
ขอตัว	83

การวัดแสง...	84
การซัดเชยการรับแสง.....	85
ล็อกไฟกัส/การรับแสง	86
ปุ่มควบคุมอื่นๆ.....	87
การถ่ายภาพ	88
การลบรูปภาพ	89
4 การบันทึกภาพยนตร์และการเล่น	91
การบันทึกภาพยนตร์.....	92
การปรับการตั้งค่าภาพยนตร์.....	96
การดูภาพยนตร์	97
5 การเชื่อมต่อ	99
ภาพรวม.....	100
คุณสมบัติทั่วไป	100
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ	101
การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน (Bluetooth).....	102
การติดตั้งแอพสมาร์ทโฟน.....	102
การเชื่อมต่ออันสมาร์ทโฟน.....	102
การใช้แอพสมาร์ทโฟน	104
การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน (USB).....	105
การคัดลอกรูปภาพไปยังสมาร์ทโฟน.....	105
การเชื่อมต่อห้องและคอมพิวเตอร์.....	108
การใช้กล้องเป็นเว็บแคม.....	110
เครื่องพิมพ์ instax SHARE	111
การตั้งการเชื่อมต่อ	111
การพิมพ์รูปภาพ	112
การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์.....	113
การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB.....	113
การประมวลผล RAW	115
การบันทึกและ การโหลดการตั้งค่า	116
การบันทึกภาพยนตร์จากระยะใกล้จากเว็บเบราว์เซอร์	117

6 รายการเมนู

119

เมนูถ่ายรูป (การถ่ายภาพนิ่ง).....	120
ตั้งค่าคุณภาพภาพ.....	120
ตั้งค่า AF/MF.....	122
ตั้งค่าการถ่ายภาพ.....	124
ตั้งค่าแฟลช	125
เมนูถ่ายรูป (ภาพยนตร์).....	126
ตั้งค่ามูฟวี่	126
ตั้งค่าคุณภาพภาพ.....	128
ตั้งค่า AF/MF.....	129
ตั้งค่าออดิโอ	130
ตั้งค่าไทม์ไลต์	131
เมนูเล่น.....	132
เมนูตั้งค่า	134
ตั้งค่าผู้ใช้งาน	134
ตั้งค่าเสียง	135
ตั้งค่าจอยเริ่มต้น	136
ตั้งค่าปุ่ม/ไกด์	138
จัดการไฟพลังงาน	139
เก็บข้อมูลตั้งค่า	140
เมนูการตั้งค่าเครือข่าย/USB.....	141

7 ประกาศ

143

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	144
-------------------------------------	-----

อุปกรณ์เสริมที่มีให้

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่รวมมากับกล้องของคุณ:

- แบตเตอรี่ NP-W235 ที่ชาร์จขึ้นได้
- ① **!** แบตเตอรี่ที่จำหน่ายให้ไม่มีการชาร์จประจุไว้เพื่อความปลอดภัย กล้องจะไม่ทำงานหากไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน (☞ 48)
- อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-5VJ
- อะแดปเตอร์ปลั๊กไฟ
- ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ EVF-GFX3 แบบเปลี่ยนได้
- สาย USB (ประมาณ 0.6 ม.)
- ฝาครอบตัวกล้อง (ติดมาให้กับกล้อง)
- สายคล้องคอ
- ตัวป้องกันสายเคเบิล
- ฝาครอบฐานเสียงแฟลช (มาพร้อมกับฐานเสียงแฟลช)
- ฝาครอบชั่วชิงค์ (ติดมาให้กับกล้อง)
- ฝาครอบชั้wt อุ่นร้อนติดคลอด แบตเตอรี่ กวีป (ติดมาให้กับกล้อง)
- ฝาครอบชั้wt ต่อพัดลมระบายความร้อน (ติดมาให้กับกล้อง)

① EVF-GFX3 ใช้สำหรับ GFX100 II เท่านั้น

▣ • อะแดปเตอร์ปลั๊กไฟที่จดมาให้จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือภูมิภาค
• เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่กล้องของคุณสามารถใช้ได้
<https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ประกอบด้วยคำชี้แจงสำหรับกล้องดิจิตอล FUJIFILM GFX100 II ของคุณ โปรดอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในคู่มือก่อนใช้งาน

สัญลักษณ์และข้อตกลง

คู่มือนี้มีการใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้:

-  ข้อมูลที่ควรอ่านเพื่อป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์
-  ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีประโยชน์เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์
-  หน้าที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เมนูและข้อความอื่นๆ ในจอแสดงผลจะแสดงเป็น ตัวหนา ภาพประกอบจะให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น; รูปภาพอาจถูกปรับให้ง่าย ขณะที่ภาพถ่ายไม่ได้จำเป็นว่าจะถูกถ่ายจากกล้องรุ่นที่อธิบายในคู่มือเล่มนี้

คำศัพท์


การ์ดหน่วยความจำ SD, SDHC, SDXC และ CFexpress ชนิด B เสริมที่กล้องใช้เพื่อจัดเก็บรูปภาพเรียกว่า “การ์ดหน่วยความจำ” ซึ่งมองภาพอิเล็กทรอนิกส์อาจเรียกว่า “EVF” และจอภาพ LCD อาจเรียกว่า “LCD” สามารถไฟฟ้าและแท็บเล็ตจะเรียกว่า “สมาร์ทโฟน”

บันทึก

1


ก่อนที่จะเริ่มต้น

ส่วนต่างๆ ของกล้อง




① ปุ่มแฟลชพื้นหลังของจอกาพายอย	31
② ปุ่ม Fn4	
③ จอภาพ LCD ย่อ	28
④ ไมโครไฟฟ์	92
⑤ ฐานเสียงแฟลช (Hot shoe)	
⑥ ปลดอยล็อกแบนหมุน	58, 92
⑦ แบนหมุนเลือกโหมด	7
⑧ สวิตซ์โหมด STILL/MOVIE	8, 92
⑨ รูสำหรับสายคล้อง	40
⑩ ฝาครอบหัวต่อ LAN	
⑪ ฝาปิดชั้นด้านใน	
⑫ ไฟช่วย曝光ได้ไฟกัส ไฟตั้งเวลา แสงที่สอดคล้อง	
⑬ ชั้นริงค์	
⑭ หน้าสัมผัสสัญญาณเลนส์	
⑮ ปุ่มกดเบลี่ยมแคนธ์	41
⑯ ปุ่ม Fn6	
⑰ ปุ่ม Fn5	
⑱ แบนหมุนเลือกคำสั่งด้านหน้า	9
⑲ สวิตซ์ ON/OFF	52
⑳ ปุ่มชัตเตอร์	
㉑ ปุ่ม Fn1	
㉒ ปุ่ม Fn2	
㉓ ปุ่ม Fn3	
㉔ ฝาครอบฐานเสียงแฟลช	
㉕ รูสกรูสาย LAN	41
㉖ ช่องต่อ HDMI (ช่อง A)	
㉗ ช่องต่อ LAN	
㉘ ช่องเสียบ USB (ประเภท C)	48
㉙ รูสกรูสาย USB	
㉚ รูสกรูสายตัวป้องกัน	65, 95
㉛ ช่องต่อ HDMI (ช่อง B)	
㉜ ช่องเสียบ DC	
㉝ ช่องเสียบ SD	
㉞ ช่องเสียบ USB (ประเภท A)	
㉟ ช่องเสียบ LAN	
㉟ ช่องต่อไฟฟ้าในตัวชัตเตอร์ (Ø3.5 มม.)	

- !** ㉗ การใช้รีโมทคอนโทรล RR-100 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมจะดำเนินต่อไปใช้อะแดปเตอร์ของผู้ผลิตรายอื่นในการแปลงช่องต่อ Ø2.5 มม. แบบสามพินเป็นช่องต่อ Ø3.5 มม. แบบสามพิน
㉘ ใช้สาย HDMI ที่ยาวไม่เกิน 1.5 ม.



32 ปุ่ม DRIVE	8	46 ปุ่ม □ (เล่น)	88
33 ปุ่ม ▶ (ขวา)	89	47 ล้ำไฟฟ้า	97
34 ดีวีเลือกให้มุมคิฟิกส์	73	48 ปุ่ม MENU/OK	32
35 ปุ่ม AFON	87	49 ปุ่ม AEL (ตีก้าการรับแสง)	87
36 แม็บบันดูนุ่มเลือกคำสั่งตัวหนังสัง	9	50 "ไม้พิงกัส" (ก้านไม้พิงกัส)	6, 76
37 ปุ่ม Q (เมนูต่อไป)		51 ช่องเสียบชาร์ต	
38 ไฟแสดงสถานะ	10	52 ฝาครอบชั้ตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ กล้อง	
39 ฝาครอบช่องเสียบบุฟฟ์		53 ปล่องเสียงปรับเปลี่ยน	11
40 ลักษณะการอบรมช่องเสียบบุฟฟ์	45	54 จอภาพ LCD	11, 18, 20
41 ฝาครอบช่องเสียบบุฟฟ์	6, 45	55 หน้าจอสัมผัส	34
42 ลักษณะปีดช่องเสียบบุฟฟ์	43	56 ช่องเสียบบุฟฟ์ (Ø3.5 มม.)	
43 รูสำหรับเก็บสายอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ กล้อง		57 ช่องเสียบบุฟฟ์ (Ø3.5 มม.)	
44 ฝาปิดช่องเสียบบุฟฟ์	43	(สำหรับการ์ด CFexpress ชนิด B)	45
45 ปุ่ม DISP (แสดง)/BACK	22	(สำหรับการ์ดหน่วยความจำ SD)	45




- | | | |
|------------------------------------|----|--|
| 58 สลักแบตเตอรี่..... | 44 | 62 รูสกรูพัดลมระบายความร้อน |
| 59 ช่องใส่แบตเตอรี่..... | 43 | 63 แผ่นหมายเลขอร์ชีอง |
| 60 ฝาครอบชั้วต่อหัวลมระบายความร้อน | | 64 ชั้วต่อเวอเรชันคลออล แบตเตอรี่ กวิน |
| 61 ชั้วต่อพัดลมระบายความร้อน | | |

ตัวป้องกันสายเคเบิล


ติดตัวป้องกันตามที่แสดงเพื่อป้องกันการขาดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจ

- ① เลื่อนตัวป้องกันเหนือฝาครอบชั้wt อุปกรณ์ USB เพื่อให้ฝาครอบคลอดผ่านช่องในตัวป้องกัน
- ② ขันเกลียวล็อกให้แน่น
- ③ ต่อสายเคเบิลแล้วสอดผ่านตัวป้องกันตามภาพที่แสดง


①



②




③



แผ่นหมายเลขอร่อง


ห้ามแกะแผ่นหมายเลขอร่อง ซึ่งมี CMIIT ID, หมายเลขอร่อง และข้อมูลสำคัญอื่นๆ



1


ฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ (ถอนได้)

ฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจำสามารถถอดออกได้โดยกดสักด้านใน ထอดฝาครอบออกเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงเมื่อติดตั้งแท่นยึดกล้องหรือในสถานการณ์อื่นที่ทำให้เปิดหรือปิดฝาครอบได้ยาก




ไม้ไฟกัส (ก้านไฟกัส)

เอียงหรือกดไม้ไฟกัสเพื่อเลือกพื้นที่ไฟกัส นอกจากนี้ยังสามารถใช้ไม้ไฟกัสเพื่อเลื่อนคุณ-menù ต่างๆ ได้



แป้นหมุนเลือกใหม่ด

หากต้องการเลือกใหม่ด้วยภาพ ให้หมุนแป้นหมุนจนกว่าไอคอนของใหม่ดที่ต้องการจะตรงกับตัวชี้



โน้มด	คำอธิบาย	
① P (โปรแกรมอัตโนมัติ)	สามารถปรับรูปแบบและความเร็วชัตเตอร์โดยใช้สับโปรแกรมได้	58
② S (กำหนดค่าชัตเตอร์) A (กำหนดค่ารูปแบบ) M (ปรับรูปแบบเอง)	เลือกเพื่อควบคุมการตั้งค่ากล้องทั้งหมด รวมถึงรูปแบบ (M และ A) และ/หรือความเร็วชัตเตอร์ (M และ S)	59 61 63
③ C1/C2/C3/C4/C5/C6 (กำหนดเอง 1/2/3/4/5/6)	ถ่ายภาพโดยใช้การตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้	66

!
หมุนแป้นหมุนเลือกใหม่ดังจากดไปอยล็อกแป้นหมุนเพื่อปล่อยแป้นหมุนเท่านั้น

สวิตช์ใหมด STIL/MOVIE

เลื่อนสวิตช์ใหมด **STILL/MOVIE** ไปที่ **STILL** เพื่อถ่ายรูป หรือ
เลื่อนไปที่ **MOVIE** เพื่อบันทึกภาพยนต์



1

ปุ่ม DRIVE

กดปุ่ม **DRIVE** เพื่อปรับการตั้งค่าการถ่ายภาพ ตัวเลือกที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของสวิตช์ใหมด **STILL/MOVIE**

- การกดปุ่มนี้เมื่อเลือก **STILL** ให้จะแสดงตัวเลือกโหมดไดรฟ์



โหมด	
	เฟรมเดี่ยว
	ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง
	ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ
	ถ่ายคร่าวมความไวแสง
	ถ่ายคร่าวมสมดุลแสงสีขาว
	ถ่ายคร่าวม

โหมด	
	ถ่ายภาพชั้non
	ถ่าย Pixel Shift หลายช็อต สีที่แม่นยำ
	ถ่าย Pixel Shift หลายช็อต ความละเอียดสูง + สีที่แม่นยำ

- การกดปุ่มนี้เมื่อเลือก **MOVIE** ให้จะแสดงตัวเลือกการบันทึกภาพยนต์

ตัวเลือก
ขนาดเฟรม
อัตราส่วนภาพ
อัตราเฟรม

แป้นหมุนเลือกคำสั่ง

หมุนหรือกดแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อ:

แป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหน้า	แป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง
	
 หมุน	<ul style="list-style-type: none"> เลือกแท็บเมนูหรือหน้าผ่านทางเมนู ปรับรูรับแสง^{1,2} ดูรูปภาพในฯ ในระหว่างที่เล่นภาพ <ul style="list-style-type: none"> ไฮไลต์รายการเมนู เลือกรากฐานความเร็วชั้ตเตอร์และรูรับแสงที่ต้องการ (สลับโปรแกรม) เลือกความเร็วชั้ตเตอร์^{1,4} ปั้บการขาดเชยการรับแสงโดยหมุนแป้นหมุนขณะกดปุ่มฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นชุดเชยแสง¹ ปรับการตัดค่าในเมนูด่วน เลือกขนาดของเฟรมไฟกัส ซูมเข้าหรือออกในการเล่นแบบเต็มเฟรม ซูมเข้าหรือออกในการเล่นแบบหลายเฟรม
 กด	<ul style="list-style-type: none"> สลับระหว่างรูรับแสงและความไวแสง (ISO)² กดด้านเพื่อเลือกตัวเลือกที่เลือกสำหรับ ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งแป้นหมุนคำสั่ง ในเมนู (ตั้งค่า) ซูมเข้าในจุดไฟกัสที่ทำงาน³ กดด้านไวเพื่อเลือกขอแสดงผลไฟกัส ใหม่ด้วยไฟกัส³ ซูมเข้าจุดไฟกัสที่ทำงานระหว่างการเล่น

1 สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งแป้นหมุนคำสั่ง

2 หากเลนส์มีวงแหวนปรับรูรับแสงที่มีตัวแหน่ง "A" หรือ "C" วงแหวนปรับรูรับแสงต้องอยู่ในตำแหน่ง A หรือ C


3 ใช้ได้เฉพาะเมื่อกำหนด เช็คไฟกัส "ปะยังปุ่มฟังก์ชัน"

4 เนพาะเมื่อเลือกค่าในที่ไม่ใช้อัตโนมัติสำหรับความเร็วชั้ตเตอร์

 สามารถเลือกทิศทางการหมุนสำหรับแป้นหมุนเลือกคำสั่งได้โดยใช้ ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ทิศทาง แป้นคำสั่ง

ไฟแสดงสถานะ

สถานะของกล้องจะแสดงด้วยไฟแสดงสถานะ




ไฟแสดงสถานะ	สถานะของกล้อง
สว่างเป็นสีเขียว	ล็อกไฟกั๊ก
กะพริบเป็นสีเขียว	การเตือนไฟกั๊กหรือความเร็วชัดเตอร์ต่ำ สามารถถ่ายภาพได้
กะพริบเป็นสีเขียวและสีฟ้า	<ul style="list-style-type: none">• เปิดกล้อง: การบันทึกภาพ หรือภาพที่แสดงเพื่อยืนยันหลังจากถ่ายโดยเลือกตัวเลือกนี้ที่ไม่ใช่ ปิด ให้สำหรับ ตั้งค่าจากเริ่มต้น > แสดงภาพ (สามารถถ่ายภาพเพิ่มได้)• ปิดกล้อง: กำลังอพโหลดรูปภาพไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต *
สว่างเป็นสีฟ้า	กำลังบันทึกภาพ ไม่สามารถถ่ายภาพเพิ่มในulanี้ได้
กะพริบเป็นสีฟ้า	กำลังชาร์จไฟล์; จะไม่ยิงไฟล์ตอนถ่ายภาพ
กะพริบเป็นสีแดง	เลนส์หรือหน่วยความจำผิดพลาด

* แสดงเฉพาะเมื่อเลือกภาพไฟส่วนหนึ่งอพโหลด

- คำเตือนอาจปรากฏในจอแสดงผล
- ไฟแสดงสถานะจะปิดอยู่ขณะที่ตัวของคุณอยู่ที่ซ้อมมองภาพ
- ตัวเลือก ตั้งค่ามุ่งไว > แสงที่สอดคล้อง สามารถใช้เลือกไฟแสดงสถานะ (ไฟแสดงสถานะหรือไฟช่วยหา AF) ที่จะติดขึ้นในระหว่างการบันทึกภาพยนต์ว่าจะให้เป็นไฟกะพริบหรือไฟที่ติดอยู่ตามปกติ

จอภาพ LCD

สามารถเชื่อมจอภาพ LCD ให้ดูภาพได้ง่ายขึ้น แต่ร่วมด้วยวิธีการถ่ายภาพที่ใช้ช่องทางเดียว คือใช้สายพานนิ่มหรือวัสดุอ่อนๆ ที่อยู่ด้านหลังหน้าจอ การแตะสายอาจทำให้เกิดลักษณะผิดปกติได้




 จอภาพ LCD ยังทำหน้าที่เป็นหน้าจอสัมผัสที่สามารถใช้ได้สำหรับ:

- แตะเพื่อถ่ายภาพ (☞ 35)
- การเลือกพื้นที่โฟกัส (☞ 34)
- การเลือกฟังก์ชัน (☞ 37)
- การควบคุมมูฟว์ (☞ 36)
- การเล่น (☞ 38)

แนว “สูง” (แนวตั้ง)

สามารถเชื่อมหน้าจอเพื่อถ่ายภาพจากมุมสูงหรือมุมต่ำได้เมื่อมุนกล้องเพื่อถ่ายภาพในแนว “สูง” (แนวตั้ง)

- กดปุ่มปลดล็อกจอเชื่อมแล้วเชื่อมหน้าจอตามที่แสดงในภาพ 1
- หากต้องการถ่ายภาพจากมุมสูง ให้ถอดกล้องไว้ตามแนวที่แสดงในภาพ 2




ภาพที่ 1



ภาพที่ 2


ช่องมองภาพ



- | | | |
|--|--------------------------------|--------|
| ① ฐานเสียงไฟฟ้า (Hot shoe) | ⑦ ควบคุมการบันทึกออบเดอร์..... | 15 |
| ② ปลอกยึดตัวชี้ของภาพ..... | ⑧ แผ่นหมายเหตุเครื่อง | |
| ③ ปุ่ม VIEW MODE..... | ⑨ ขั้วต่อ..... | 13 |
| ④ สบูนยานตา..... | ⑩ ฝาครอบฐานเสียงไฟฟ้า | 20 |
| ⑤ ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) | ⑪ ฝาปิดขั้วต่อ | 16, 20 |
| ⑥ ยางรองตัว (ตือค์ได้)..... | | 14 |


EVF-TL1

อะแดปเตอร์เคียง EVF-TL1 ซึ่งเป็นคุปภรณ์เสริม จะช่วยให้คุณหมุนช่องมองภาพไปทางซ้ายหรือขวา $\pm 45^\circ$ หรือขึ้นหรือลงระหว่าง 0° และ 90°




การต่อช่องมองภาพ

การใช้ช่องมองภาพจะทำให้การวางแผนด้วยแบบของคุณง่ายและแม่นยำขึ้น ถอดฝ่าครอบฐานเสียงแฟลชออกจากกล้อง แล้วเลื่อนช่องมองภาพลงบนฐานเสียงแฟลช หยุดเมื่อคลิกเข้าที่




การถอดช่องมองภาพ

กดปุ่มล็อกค้างไว้ (1) กดลงที่ด้านหน้าของช่องมองภาพ (2) และเลื่อนปีดตามภาพที่แสดง



ยางรองตา

การถอดยางรองตา ให้กดปุ่มค้างไว้ทั้งสองข้างแล้วเลื่อนยาง
รองตาขึ้น



การไฟกัสด้วยช่องมองภาพ

หากตัวแสดงที่แสดงในช่องมองภาพเบลอ ให้นำช่องมองภาพมาแนบดงดาและหมุนตัวควบคุมการปรับไดอุปเทอร์จนกว่าไฟกัสช่องภาพในช่องมองภาพจะคมชัด

เพื่อไฟกัสช่องมองภาพ:

- ① ยกตัวควบคุมการปรับไดอุปเทอร์ขึ้น
- ② หมุนตัวควบคุมเพื่อปรับไฟกัสช่องมองภาพ
- ③ กดตัวควบคุมกลับลงไปที่เดิมแล้วล็อกให้อยู่กับที่




- ❗ ยกตัวควบคุมชี้ก่อนใช้งาน หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาด

จอแสดงผลของกล้อง

เนื้อหาส่วนนี้จะระบุไฟแสดงสถานะที่อาจแสดงขึ้นระหว่างการถ่ายภาพ

- ① เพื่อวัดคุณภาพในการแสดงภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะส่วนทั้งหมด

ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์



- ① รูปแบบการแสดงครึ่งต่อครึ่งของการตัดภาพ 126
 ② โหมด IS² 125
 ③ การเปิดอัตโนมัติ 126
 ④ เซ็นเซอร์ 81, 123

⑤ ดูตัวอย่างความลึกพิล็อก	80	⑳ คำเตือนอุณหภูมิ	46
⑥ การตั้งค่าพร็อกซี่ (ProRes เท่านั้น)		㉙ สีคงควบคุม ³	139
⑦ ใหม่ดฟอร์แมต 35 มม	125	㉚ การควบคุมมูฟว์	36
⑧ ใหม่ดแฟลช (TTL)		㉛ ใหม่บุสต์	139
⑨ ชุดเซย์แฟลช		㉜ การจ่ายพลังงาน	50
⑩ สัญลักษณ์การตั้งเวลาถ่าย	124	㉝ อิสติแกรน	26
⑪ ใหม่ดต่อเนื่อง		㉞ ระดับแบบเดอร์	
⑫ ชนิดชั้ตเตอร์	124	㉟ ความไวแสง	82
⑬ สัญลักษณ์ AF+MF ²	123	㉟ ภาคเชิงการรับแสง	85
⑭ เปิดปิด Bluetooth		㉟ รับแสง	61, 63
⑮ การซื้อมต่อไร้สาย		㉟ สัญลักษณ์ระยะห่าง ²	80
⑯ การซื้อมต่ออีเทอร์นิต		㉟ ความเร็วชัตเตอร์	59, 63
⑰ สมดุลสีขาว	120	㉟ ล็อก TTL	125
⑱ ล็อก AWB	139	㉟ ล็อก AE	87, 139
⑲ จำลองไฟลัม	120	㉟ การวัดแสง	84
㉐ การบันทึก F-Log/HLG	126	㉟ ใหม่ด่ายภาพ	58
㉑ ช่วงไดนามิก	120	㉟ ใหม่ดไฟกัส ²	73
㉒ เน้นช่วงไดนามิก	120	㉟ สัญลักษณ์ไฟกัส ²	
㉓ ไอดี Bluetooth	102	㉟ สัญลักษณ์แม่นวนล็อกไฟกัส ²	73, 79
㉔ การซื้อมต่อ AirGlu BT		㉟ ล็อก AF	87, 139
㉕ ใหม่มูฟว์	92	㉟ บริษัทการเลื่อนบริษัทการหมุน	
㉖ ไฟแสดงสถานะการบันทึกความเร็วสูง	126	㉟ ไฟโน๊ต	131
㉗ เวลาที่สามารถทำการบันทึกได้เวลาการบันทึกที่		㉟ ช่องสัญญาณเข้าไมโครโฟน	
ผ่านไป	92	㉟ ระดับการบันทึก ²	130
㉘ ตัวเลือกช่องใส่การ์ด	47, 140	㉟ สัญลักษณ์การรับแสง	63, 85
㉙ สถานะการซื้อมต่อ SSD		㉟ เน้นขอบไฟเมื่อ	27
㉚ จำนวนภาพที่ถ่ายได้ ¹		㉟ เฟรมไฟกัส	76, 86
㉛ ขนาดภาพ	120	㉟ สถานะดาวน์โหลดข้อมูลคำแทรก	102, 140
㉜ รูปแบบไฟล์	126	㉟ สถานะการซื้อมต่อ Frame.io	141
㉝ คุณภาพของภาพ	120	㉟ สถานะส่งภาพ	102, 141
㉞ รูปแบบ HEIF	120	㉟ ความคืบหน้าการอัปโหลด FTP	141
㉟ วันที่และเวลา	53, 56, 134	㉟ ความคืบหน้าการอัปโหลด Frame.io	141
㉟ ใหม่หน้าจอสัมผัส	34, 123	㉟ พังก์ชันการบันทึกระยะใกล้	117
㉟ ตั้งค่าพัสดุระบายความร้อน	125, 127		


1 แสดง “9999” หากมีไฟเพิ่มมากกว่า 9999 เพื่อจะ

2 จะไม่แสดงเมื่อเลือก เปิด ให้ล้านทับ ตั้งค่าจากเริ่มต้น > ใหม่ดตัวระบุขนาดใหญ่(EVF)

3 แสดงเมื่อปุ่มควบคุมถูกล็อกโดยการกดปุ่ม MENU/OK ตั้งไว้ สามารถหยุดการล็อกปุ่มควบคุมได้โดยการกดปุ่ม

MENU/OK ตั้งไว้อีกครั้ง

จอกาพ LCD



- | | | | |
|--|---------|--|----------|
| ① รูปแบบภาพยอนครั้งที่ตัวรายการตัดภาพ | 126 | ⑨ ใหม่พอร์ตแมต 35 มม | 125 |
| ② เปิดบีด Bluetooth | | ⑩ ใช้สติ Bluetoot | 102 |
| ③ การซื้อมต่อไร้สาย | | ⑪ การซื้อมต่อ AirGlu BT | |
| ④ การซื้อมต่ออีเทอร์เน็ต | | ⑫ สถานะความโน้มถ่วงชั้นบุลต์แม่น้ำ | 102, 140 |
| ⑤ การบีบตัววิดีโอ | 126 | ⑬ ใหม่ดูไฟ | 92 |
| ⑥ เช็คไฟกัส | 81, 123 | ⑭ ไฟแสดงสถานะการบันทึกความเร็วสูง | 126 |
| ⑦ ดูตัวอย่างความลึกฟิล์ต | 80 | ⑮ สถานะการส่งภาพ | 102, 141 |
| ⑧ การตั้งค่าพร็อกซี่ (ProRes เท่านั้น) | | ⑯ ความคืบหน้าการอัปโหลด FTP | 141 |

⑯ ความคืบหน้าการอัปโหลด Frame.io	141	⑯ เน้นขอบฟ้าเมื่อ	27
⑯ เพริมไฟกัส	76, 86	⑯ การขาดเสียการรับแสง	85
⑯ เวลาที่สามารถทำการบันทึกได้/เวลาการบันทึกที่ผ่านไป	92	⑯ สัญญาณระยะห่าง ²	80
⑯ วันที่และเวลา	53, 56, 134	⑯ รับแสง	61, 63
⑯ ตัวเลือกช่องใส่การ์ด	47, 140	⑯ ปริมาณการเลื่อน/ปริมาณการหมุน	
⑯ สถานการณ์เมื่อต่อ SSD		⑯ ไม่มีตัวคัด	131
⑯ จำนวนภาพที่ถ่ายได้		⑯ ความเร็วชั้ตเตอร์	59, 63
⑯ ตั้งค่าลดลงระยะความร้อน	125, 127	⑯ ล็อก TTL	125
⑯ ขนาดภาพ	120	⑯ ล็อก AE	87, 139
⑯ รูปแบบไฟล์	126	⑯ การรับแสง	84
⑯ คุณภาพของภาพ	120	⑯ ใหม่ด้วยภาพ	58
⑯ รูปแบบ HEIF	120	⑯ ใหม่ด้วยไฟล์ ²	73
⑯ ใหม่หน้าจอสัมผัส ³	34, 123	⑯ สัญญาณใหม่นวัตไฟล์ ²	73, 79
⑯ ล็อก AWB	139	⑯ สัญญาณ MF+AF	123
⑯ สมดุลย์สีขาว	120	⑯ ช่องสัญญาณเข้าไมโครโฟน	
⑯ จำลองไฟฟ์	120	⑯ ชนิดชัตเตอร์	124
⑯ การบันทึก F-Log/HLG	126	⑯ ระดับการบันทึก ²	130
⑯ ช่วงโคนามิก	120	⑯ ใหม่ด้วยเนื้อง	
⑯ เน้นช่วงโคนามิก	120	⑯ สัญญาณการตั้งเวลาถ่าย	124
⑯ การควบคุมมุมพี ³	36	⑯ สถานการณ์เมื่อต่อ Frame.io	141
⑯ คำเตือนอุณหภูมิ	46	⑯ พังก์รักษาบันทึกกระยะไกล	117
⑯ ล็อกควบคุม ⁴	139	⑯ สัญญาณการรับแสง	63, 85
⑯ ใหม่บูสต์	139	⑯ ใหม่ด้วยไฟล์ (TTL)	
⑯ การถ่ายภาพ้งงาน	50	⑯ ขาดเสียไฟล์	
⑯ ระดับแบตเตอรี่		⑯ ใหม่ด้วยไฟล์ ²	125
⑯ อิสต์แมกนัม	26	⑯ ใหม่ด้วยไฟล์	
⑯ ความไวแสง	82		

1 แสดง “9999” หากมีพื้นที่มากกว่า 9999 เฟรม


2 จะไม่แสดงเมื่อเลือก เปิด ให้สำหรับ ตั้งค่าจ่อเริ่มต้น > ใหม่ด้วยบุญนาดใหญ่(LCD)

3 สามารถใช้การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันของกล้องได้

4 แสดงเมื่อปุ่มควบคุมถูกล็อกโดยการกดปุ่ม MENU/OK ตัวang ไว้ สามารถหยุดการล็อกปุ่มควบคุมได้โดยการกดปุ่ม MENU/OK ตัวang ไว้อีกครั้ง

การเลือกโหมดแสดงผล

กดปุ่ม **VIEW MODE** เพื่อสลับโหมดแสดงผลดังต่อไปนี้ คุณสามารถเลือกให้โหมดแสดงผลแยกต่างหากสำหรับการถ่ายภาพและการเล่น



1 ให้ **MENU** ตั้งค่าจากเริ่มต้น > ตั้งค่าโหมดการมองภาพ ในเมนูตั้งค่าเพื่อเลือกโหมดแสดงผลสำหรับ EVF และภาพ LCD

การถ่ายภาพ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
สัญญาณตา	การแนบดวงตาของคุณไว้ที่ช่องมองภาพจะทำให้ช่องมองภาพเปิดและจอภาพ LCD ปิด; การเลื่อนดวงตาของคุณออกจะทำให้ช่องมองภาพปิดและจอภาพ LCD เปิด
เฉพาะ LCD	จอภาพ LCD เปิด ช่องมองภาพปิด
เฉพาะ EVF	ช่องมองภาพเปิด จอภาพ LCD ปิด
เฉพาะ EVF +	การแนบดวงตาของคุณไว้ที่ช่องมองภาพจะทำให้ช่องมองภาพเปิด การเลื่อนดวงตาออกจะทำให้ช่องมองภาพปิด จอภาพ LCD ยังคงปิดอยู่
เช่นเชอร์ต้า + จอแสดงภาพ LCD	การแนบดวงตาของคุณไว้ที่ช่องมองภาพในระหว่างที่ถ่ายภาพ ทำให้ช่องมองภาพเปิด แต่จอภาพ LCD ใช้สำหรับแสดงภาพเมื่อคุณเลื่อนดวงตาออกจากช่องมองภาพหลังจากที่ถ่ายภาพ ให้ตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ MENU ตั้งค่าจากเริ่มต้น > แสดงภาพ เพื่อแสดงในจอภาพ LCD


2 ไปที่ **MENU** ตั้งค่าจากเริ่มต้น > ตั้งค่าโหมดการมองภาพ > การถ่ายภาพ ในเมนูตั้งค่าแล้วกดปุ่ม **Q** เพื่อเลือกโหมดการมองภาพที่ใช้ได้

เล่นช้อนกลับ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
 สัญญาณตา	การแนบดวงตาของคุณให้ที่ช่องมองภาพจะทำให้ช่องมองภาพเปิดและจอภาพ LCD ปิด; การเลื่อนดวงตาของคุณออกจากทำให้ช่องมองภาพปิดและจอภาพ LCD เปิด
เฉพาะ LCD	จอภาพ LCD เปิด ช่องมองภาพปิด
เฉพาะ EVF	ช่องมองภาพเปิด จอภาพ LCD ปิด

สัญญาณตา

สัญญาณตาอาจตอบสนองต่อวัตถุอื่นๆ ที่ไม่ใช่ดวงตาของคุณ หรือต่อแสงที่ส่องเข้าสีน้ำเงินเชอร์รีโดยตรง



สัญญาณตา

การปรับความสว่างจอแสดงผล

สามารถปรับความสว่างและความอิ่มตัวของสีของช่องมองภาพและจอภาพ LCD ได้โดยใช้รายการในเมนู **F** ตั้งค่าจ่อเริ่มต้น เลือก ความสว่าง EVF หรือ สี EVF เพื่อปรับความสว่าง หรือความอิ่มตัวของสีของช่องมองภาพ และ ความสว่าง LCD หรือ สี LCD เพื่อปรับความสว่าง หรือความอิ่มตัวของสีของจอภาพ LCD

การหมุนจอแสดงผล

1

เมื่อเลือก เปิด สำหรับ **F** ตั้งค่าจ่อเริ่มต้น > แสดงภาพแบบหมุนอัตโนมัติ สัญลักษณ์ในช่องมองภาพและจอภาพ LCD จะหมุนอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับแนวของกล้อง

ปุ่ม DISP/BACK

ปุ่ม **DISP/BACK** ควบคุมการแสดงผลของสัญลักษณ์ในช่องมองภาพและจอภาพ LCD



ต้องเลือกสัญลักษณ์สำหรับ EVF และ LCD แยกกัน ในการเลือกจ่อแสดงผล EVF ให้เข้าดังตามด้านซ้าย คุณมองผ่านช่องมองภาพในขณะที่ใช้ปุ่ม **DISP/BACK**

ช่องมองภาพ

เต็มหน้าจอ



เต็มหน้าจอ (ไม่มีสัญญาณ)




สัญญาณมาตราชาน



มาตราชาน (ไม่มีสัญญาณ)



จดแสดงผลคู่



ให้จดแสดงผลคู่ได้เฉพาะระหว่างเมนูกล้องกับเท่านั้น

1 จอ LCD


สัญลักษณ์มาตรฐาน



มาตรฐาน (ไม่มีสัญลักษณ์)



จอแสดงผลคู่



แสดงชื่อชุด



ใช้จอแสดงผลคู่ได้เฉพาะระหว่างแม่น้ำไฟกัสเท่านั้น

แสดงผลคู่

จอแสดงผลคู่ประกอบด้วยหน้าต่างเดิมเพื่อขนาดใหญ่และพื้นที่ไฟกัสจะยังคงอยู่ที่เดิมกว่า

การตั้งค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกำหนดเอง

การเลือกรายการที่แสดงในจอแสดงผลสัญลักษณ์มาตรฐาน:

1 แสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

ใช้ปุ่ม **DISP/BACK** เพื่อแสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน

2 เลือก แสดงค่าที่ตั้งไว้

เลือก **F** ตั้งค่าเริ่มต้น > แสดงค่าที่ตั้งไว้ ในเมนูตั้งค่า

3 เลือกรายการ

โดยทิ้งรายการแล้วกด **MENU/OK** เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก

- ดาวน์กรอบ
- เฟรมไฟกัส
- ตัวบ่งไฟกัส
- แสดงระยับ AF
- แสดงระยับ MF
- อิสโตแกรม
- เตือนส่วนไฟล์คืนไฟฟ้า
- ใหม่เดียวกัน
- รูปแบบชัดเตอร์/ISO
- ข้อมูลที่พื้นหลัง
- Expo. Comp (เลข)
- Expo. Comp (ระดับ)
- ใหม่ไฟกัส
- วัดแสง
- ชนิดชัดเตอร์
- แฟลช
- ใหม่ด้านใน
- ใหม่กันสั่นแบบคู่
- ใหม่หน้าจอสัมผัส
- สมดุลย์สีขาว
- จำลองไฟฟ้า
- ช่างไคนามิก
- ใหม่บูสต์
- ค่าการซิฟ์ของเลนส์ T/S
- ค่าการหมุนของเลนส์ T/S
- ตั้งค่าพัฒนาระบายความร้อน
- จำนวนภาพที่เหลือ
- ขนาดภาพ/คุณภาพ
- ใหม่คุณภาพ & เวลาบันทึก
- ใหม่ฟอร์แมต 35 มม
- สถานะการซื้อขาย
- ระดับไมโครไฟน์
- ข้อความแนะนำ
- แจ้งเตือนไม่มีสือบันทึกข้อมูล
- วันที่/เวลา
- ระดับแบตเตอรี่
- เส้นกรอบการจัดเฟรม

4 กด **DISP/BACK** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง


5 กด **DISP/BACK** ตามต้องการเพื่อออกจากเมนู แล้วกลับไปยังจอแสดงผลการถ่ายภาพ

เส้นกรอบการจัดเฟรม


เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเฟรม เพื่อทำกรอบของเฟรมให้มองเห็นง่ายขึ้นบนพื้นหลังสีเทา

ชิสติแกรม

ชิสติแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสว่างในแกนแนวอน และจำนวนพิกเซลในแกนแนวตั้ง




- การรับแสงที่เหมาะสม: พิกเซลที่แจกแจงออกมากจะมีเส้นโค้งที่เท่ากันตลอดช่วงโทนสี
- รับแสงมากเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยู่ที่ด้านขวาของกราฟ
- รับแสงน้อยเกินไป: พิกเซลจะรวมกันอยู่ที่ด้านซ้ายของกราฟ



ในการถ่ายภาพด้วยชิสติแกรม RGB และขอแสดงผลที่แสดงพื้นที่เฟรมที่จะได้รับแสงมากเกินไปที่การตั้งค่าปัจจุบันที่ข้อนี้บนมุมมองภาพผ่านเลนส์ ให้กดปุ่มฟังก์ชันที่กำหนด ชิสติแกรม


- พื้นที่รับแสงมากเกินไปจะหาย
- ชิสติแกรม RGB



เล่นขอบฟ้าเสมือน

ตราชสอบว่ากล้องได้ระดับหรือไม่ สามารถเดือยประนีกการแสดงผลได้โดยใช้

▣ ตั้งค่าจ่อเริ่มต้น > ตั้งค่าระดับน้ำอิเล็กทรอนิกส์ ให้เล่นขอบฟ้าเสมือนเพื่อปรับระดับกล้องเมื่อติดตั้งบนขาตั้งกล้องหรืออื่นๆ




- ปิด: ไม่แสดงเล่นขอบฟ้าเสมือน
- 2 มิติ: เล่นตื้นๆ แสดงความเยี่ยงของกล้องไปทางซ้ายหรือขวา เล่นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อกล้องได้ระดับ เล่นอาจหายไปหากกล้องเอียงไปด้านหน้าหรือด้านหลัง
- 3 มิติ: หน้าจอแสดงการเชิงกล้องไปด้านซ้ายหรือด้านขวาและด้านหน้าหรือด้านหลัง



สามารถกำหนด สวิตช์ระดับน้ำอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับปุ่มพังก์ชันและปุ่มที่ใช้สลับไปมาระหว่าง การแสดงผล 2D และ 3D

จอภาพ LCD ย่ออย

การตั้งค่าต่างๆ ที่สามารถดูได้ในจอภาพ LCD ย่ออย ได้แก่ ความเร็วชัตเตอร์, รูรับแสง และความไวแสง (ISO) การตั้งค่าต่างๆ จะแสดงขึ้นในโหมดการถ่ายภาพนิ่งและภาพยันต์



จอภาพ LCD ย่ออย


1

การตั้งค่าเริ่มต้น

ตามค่าเริ่มต้น จอภาพ LCD ย่ออยจะแสดงการตั้งค่าตามรายการด้านล่าง

การตั้งค่าที่แสดงสามารถเลือกได้โดยใช้ ตั้งค่าจอเริ่มต้น > ตั้งค่ามอนิเตอร์ย่ออย

โหมดการถ่ายภาพนิ่ง




ค่าเริ่มต้น

① ความเร็วชัตเตอร์	⑦ จำลองพิสูม
② รูรับแสง	⑧ ปริมาณแบตเตอรี่
③ ISO	⑨ ภาพที่เหลือ
④ โหมดถ่ายภาพ	⑩ ตั้งค่าซองการ์ด
⑤ ขนาดภาพ	⑪ สเกล
⑥ สมดุลแสงขาว	

ไม่สามารถเปลี่ยน ปริมาณแบตเตอรี่, ภาพที่เหลือ และ ตั้งค่าซองการ์ด ได้ใน การตั้งค่า

โหมดภาพพยนตร์



ค่าเริ่มต้น

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| (1) ความเร็ว快门เดอร์ | (8) กำลังไฟล์ม |
| (2) รูรับแสง | (9) สมดุลสีขาว |
| (3) ISO | (10) รูปแบบภาพ |
| (4) โหมดมนูฟรี | (11) โหมดถ่ายภาพ |
| (5) ปริมาณแบตเตอรี่ | (12) ตั้งค่าซองการ์ด |
| (6) เวลาที่เหลือ | (13) ชุดเชยแสลงและระดับไมโคร |
| (7) ไมโครคิด | |


⚡ ไม่สามารถเปลี่ยน โหมดคู่มือฟรี, ปริมาณแบตเตอรี่ และ ตั้งค่าซองการ์ด ได้ใน การตั้งค่า

ตรวจสอบฟังก์ชันที่กำหนดให้กับปุ่มฟังก์ชัน

สามารถตรวจสอบฟังก์ชันที่กำหนดให้กับปุ่ม Fn1, Fn2 และ Fn3




ใน **F** ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งฟังก์ชัน(Fn) ได้บนจอภาพ LCD
อยู่

- (1) ปุ่ม Fn1
- (2) ปุ่ม Fn2
- (3) ปุ่ม Fn3



การหมุนวนของสัญลักษณ์ในจอภาพ LCD ย่ออย


สัญลักษณ์ที่แสดงในจอภาพ LCD ย่ออยเปลี่ยนไปทุกครั้งที่กดปุ่มใหมดจอภาพ LCD ย่ออย



* แสดงข้อมูลภาพยนตร์ในใหมดภาพยนตร์

ปุ่มแสงพื้นหลังของจอมือถือพอย

หากต้องการเปิดแสงพื้นหลังของจอมือถือ LCD ย่ออยู่เมื่อท่านรู้สึกว่าจอมือถือ LCD ย่ออยู่มีเดกินไปที่จะอ่านให้กดปุ่มแสงพื้นหลังของจอมือถือพอย กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดแสงพื้นหลัง




สีพื้นหลัง

สามารถเลือกสีพื้นหลัง (สีดำหรือสีขาว) สำหรับจอมือถือ LCD ย่ออยู่ได้โดยใช้ตัวเลือก

F ตั้งค่าจ่อเริ่มต้น > สีพื้นหลังจอยอย ในเมนู **F** (ตั้งค่า) โปรดทราบว่าพื้นหลังจะแสดงเป็นสีขาวทุกครั้งที่เปิดแสงพื้นหลังของจอมือถือ LCD ย่ออยู่

การใช้เมนู

ในการแสดงเมนู ให้กด **MENU/OK**



1

เมนู

เมนูต่างๆ จะแสดงขึ้นระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง การบันทึกภาพ延时 และการเล่น

การถ่ายรูป




ตั้งค่าสีวิดีโอ mode **STILL/MOVIE**

เป็น **STILL**



IQ.	1/4
AF	เลือกค่าอุปกรณ์
MF	ขนาดภาพ
ISO	คุณภาพของภาพ
WB	การบันทึก RAW
AE	เลือก JPEG/HEIF
EV	จัดซื้อฟิล์ม
EV	สำเนาไฟล์
MY	เปลี่ยนไฟล์ภาพเมดี้
	เข้าไปที่ค่าตั้งค่าครีบส์
	BACK



ตั้งค่าสีวิดีโอ mode **STILL/MOVIE**

เป็น **MOVIE**



IQ.	1/4
AF	เลือกค่าอุปกรณ์
MF	ขนาดภาพต่อวินาที
ISO	ขนาดภาพ
WB	โหมดสีวิดีโอ
AE	บันทึกภาพความเร็วช้า
EV	ตั้งค่าเวลา expose
EV	ตั้งค่าต่ำสุด HDMI
MY	ตรวจสอบค่าตั้งค่าของกล้อง
	BACK

การเล่น



ระหว่างการเล่น




IQ.	1/3
DISP	แมมน้ำเพื่อบันทึก
BACK	เปลี่ยนช่อง
DISP	แปลง RAWไฟล์
BACK	แปลง HEIF เป็น JPEG/TIFF
DISP	ลดภาพ
BACK	ยกฟิล์มกลับ
DISP	บันทึกภาพ
BACK	บันทึกภาพ
DISP	ป้องกันการลบ
BACK	ป้องกันการลบ
	BACK

การเลือกแท็บเมนู

การนำทางเมนู:

- 1** กด MENU/OK เพื่อแสดงเมนู



- 2** กดไม้ไฟกัส (ก้านไฟกัส) ไปทางซ้ายเพื่อไฮไลท์แท็บสำหรับเมนูปัจจุบัน



แท็บ

- 3** กดไม้ไฟกัสขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์แท็บที่มีรายการที่ต้องการ

- 4** กดไม้ไฟกัสไปทางขวาเพื่อว่างเครื่องเรอร์ในเมนู

◆ ใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหน้าเพื่อเลือกแท็บเมนูหรือหน้าผ่านเมนูต่างๆ และใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลังเพื่อไฮไลท์รายการเมนู

ใหม่หน้าจอสัมผัส

จอภาพ LCD จะทำหน้าที่เป็นหน้าจอสัมผัส


การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ายภาพ

หากต้องการเปิดการควบคุมแบบสัมผัส ให้เลือก เปิด
สำหรับ ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งค่าหน้าจอสัมผัส >
 การตั้งค่าหน้าจอสัมผัส



EVF


สามารถใช้อาภาพ LCD เพื่อเลือกพื้นที่โฟกัสในขณะที่กำลังจัดภาพในช่องมองภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ (EVF) ได้ ให้ ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งค่าหน้าจอสัมผัส > ตั้งพื้นที่หน้าจอ
สัมผัสEVF เพื่อเลือกพื้นที่ของจอภาพที่จะใช้สำหรับการควบคุมแบบสัมผัส



คุณสามารถเลือกประเภทของวัตถุที่กล้องจะโฟกัสเป็นพิเศษได้เมื่อเลือก เปิดการตรวจสอบตัวแบบ
ให้สำหรับ ตั้งค่า AF/MF > ตั้งค่าการตรวจสอบตัวแบบ

จอด LCD

สามารถเลือกการทำงานได้โดยแตะที่สัญลักษณ์โนมดหน้าจอสัมผัสในจอดแสดงผล สามารถใช้การควบคุมแบบสัมผัส กับการทำงานต่อไปนี้:




โนมด	คำอธิบาย
 AF  AF OFF	<ul style="list-style-type: none"> ในโนมดโฟกัส S (AF-S) กล้องจะโฟกัสเมื่อคุณแตะที่ตัวแบบในหน้าจอ โฟกัสจะล็อกที่ระยะห่างในขณะนั้นจนกว่าคุณจะแตะที่ไอคอน AF OFF ในโนมดโฟกัส C (AF-C) กล้องจะเริ่มโฟกัสเมื่อคุณแตะที่ตัวแบบในหน้าจอ กล้องจะรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามระยะห่างของตัวแบบที่เปลี่ยนไปจนกว่าคุณจะแตะที่ไอคอน AF OFF ในโนมดแมมนวลโฟกัส (MF) คุณสามารถแตะที่หน้าจอเพื่อโฟกัสตัวแบบที่เลือก โดยใช้ออโต้โฟกัสได้
 บริเวณ	แตะเพื่อเลือกจุดสำหรับโฟกัสหรือชูม พร้อมโฟกัสจะเคลื่อนไปยังจุดที่เลือก
 ปิด	ปิดโนมดหน้าจอสัมผัส

- ⚠️ • ลักษณะการทำงานของหน้าจอสัมผัสจะแตกต่างกันไปตามโนมด AF
 - การควบคุมแบบสัมผัสต่างๆ จะถูกใช้ระหว่างชูมโฟกัส
- ⚠️ • หากต้องการวิธีใช้งานการควบคุมแบบสัมผัสและข้อมูลสัญลักษณ์โนมดหน้าจอสัมผัส ให้เลือกปิด สำหรับ  ตั้งค่าปุ่มไกดอล > ตั้งค่าหน้าจอสัมผัส >  การตั้งค่าหน้าจอสัมผัส
 - สามารถปรับการตั้งค่าการควบคุมแบบสัมผัสได้โดยใช้  ตั้งค่า AF/MF > โนมดหน้าจอสัมผัส

การควบคุมมูฟวี่

การเลือก เปิด สำหรับ  ตั้งค่ามูฟวี่ > การควบคุมมูฟวี่  หรือการแตะปุ่มใหม่ดูรับภาพเคลื่อนไหวใน
จอแสดงผลการถ่ายภาพจะปรับเปลี่ยนหน้าเลือกคำสั่งและ
การควบคุมแบบสามผู้ให้เหมาะสมกับการบันทึกภาพยนตร์
สามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงของกล้องถูกบันทึกไปในฟุต
เทลภาพยนตร์



ปุ่มใหม่ดูรับภาพเคลื่อนไหว

- ความเร็วชั้ตเตอร์
- วิวัปแสง
- การซัดเชยแสงของกล้อง
-  ความไวแสง
- การปรับระดับไมค์ภายนอก
- ฟิลเตอร์ลง
- ความตั้งของมูฟวี่
-  จำลองพิล์ม
-  สมดุลย์สีขาว
-  ใหม่ดักนภาพลับ
-  เสริมใหม่ดักนภาพลับ




- การเปิดใช้งานการควบคุมมูฟวี่จะปิดใช้งานวงแหวนปรับวิวัปแสง
- เมื่อเปิดใช้งานการควบคุมภาพเคลื่อนไหว ปุ่มใหม่ดูรับภาพเคลื่อนไหวสามารถใช้เพื่อเปลี่ยน
การตั้งค่าการถ่ายภาพหรือปิดการใช้งานการควบคุมภาพเคลื่อนไหว

พังก์ชันระบบสัมผัส

สามารถกำหนดพังก์ชันต่างๆ ให้กับท่าทางการตัวดันนิ่วต่อไปนี้ได้เหมือนกับปุ่มพังก์ชัน:

- ตัวดันนิ่วขึ้นบน: T-Fn1
- ตัวดันนิ่วไปทางซ้าย: T-Fn2
- ตัวดันนิ่วไปทางขวา: T-Fn3
- ตัวดันนิ่วลง: T-Fn4



- ในบางครั้งการตัวดันนิ่วจะทำให้เมนูแสดงขึ้นมา; ให้แตะเพื่อเลือกด้วยเลือกที่ต้องการ



- ท่าทางของพังก์ชันการสัมผัสจะปิดใช้งานในค่าเริ่มต้น เพื่อเปิดใช้งานท่าทางของพังก์ชันการสัมผัส ให้เลือก เปิด สำหรับ ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งค่าหน้าจอสัมผัส > พังก์ชันสัมผัส

ກາຣຄວບຄຸມກາຣເລີນແບບສັນພັສ

ເມື່ອເລືອກ ເປີດ ສໍາຮັບ ຕັ້ງຄ່າປຸ່ມໄດ້ອັດ > ຕັ້ງຄ່າຫ້າຈອສັນພັສ >

► ກາຣຕັ້ງຄ່າຫ້າຈອສັນພັສ ສາມາດຮັດໃໝ່ກາຣຄວບຄຸມແບບສັນພັສສໍາຮັບກາຣດຳເນີນກາຣເລີນຕ່ອງໄປນີ້:

- ສະບັບ: ສະບັບດີນີ້ຂ້າມຈອແສດງຜລເພື່ອຄູກພົ່ນໆ



- ສູມ: ວັງນິວສອງນິ້ວນິ້ວບນຈອແສດງຜລແລ້ວແຍກນິວອອກເພື່ອຄູມເຂົ້າ



- ນີບ: ວັງນິວສອງນິ້ວນິ້ວບນຈອແສດງຜລແລ້ວເລື່ອນເຂົ້າຫາກັນເພື່ອຄູມອອກ



ສາມາດຄູມ ອອກຈູປ່າພັນກວະທຶນມອງເກີນພາພແລ້ວແຕ່ໄນ້ສາມາດຄູມຕົ້ນໄດ້

- ແຕະສອງຄຽງ: ແຕະຈອແສດງຜລສອງຄຽງເພື່ອຄູມເຂົ້າໄປຢັງຈຸດໂຟກສ



- ເລື່ອນ: ດູ້ພື້ນທີ່ອີ່ນຂອງກາພຣະຫວ່າງສູມກາຣເລີນ





2 ขั้นแรก

การต่อสายคล้อง

การต่อสายคล้อง

ต่อสายคล้องเข้าในรูสำหรับสายคล้องตามที่แสดงด้านล่าง




!
เพื่อป้องกันภัยจากตก ให้ตรวจสอบว่าสายคล้องแน่นตึงแล้ว

การต่อเลนส์

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์สำหรับ FUJIFILM G-mount

ทดสอบการต่อตัวกล้องจากกล้องและฝ่าปิดด้านหลังจากเลนส์ วางเลนส์บนที่ยึด ให้เครื่องหมายบนเลนส์และกล้องตรงกัน
 (1) จากนั้นให้หมุนเลนส์ตามทิศทางของลูกศรข้าม จนกว่า
 คลิกเข้าที่ (2)




- !**
- เมื่อต่อเลนส์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีฝุ่นหรือสิ่งปลอกปломเข้าไปในกล้อง
 - ห้ามแตะชิ้นส่วนภายในของกล้อง
 - หมุนเลนส์จนกว่าจะคลิกเข้าที่
 - ห้ามกดปุ่มถ่ายเปลี่ยนเลนส์ขณะต่อเลนส์

การถอดเลนส์

ในการถอดเลนส์ ให้ปิดกล้อง จากนั้นกดปุ่มถอดเปลี่ยนเลนส์ (1)
 และวางหมุนเลนส์ข้าม ตามที่แสดง (2)

- !** เพื่อป้องกันฝุ่นสะสมบนเลนส์หรือภายในกล้อง ให้ปิดฝ่าเลนส์และฝ่าครอบตัวกล้องเมื่อไม่ได้ติดเลนส์



เลนส์และอุปกรณ์เสริมภายนอกอื่นๆ

สามารถใช้กล้องด้วยเลนส์และอุปกรณ์เสริมสำหรับ FUJIFILM G-mount

① โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เมื่อติดหรือถอด (เปลี่ยน) เลนส์

- ตรวจสอบว่าเลนส์ไม่มีฝุ่นหรือถังแบลกปลอมคืนๆ เกาะอยู่
- อย่าเปลี่ยนเลนส์ในเวลานี้ที่มีแสงแฉดส่องโดยตรง หรือภายในได้แหล่งกำเนิดแสงสว่างคืนๆ แสงที่ไฟกัลเซียไปภายในกล้องอาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติได้
- ปิดฝาปิดเลนส์ก่อนการเปลี่ยนเลนส์
- อย่าหมุนเลนส์ในขณะที่จับส่วนที่เคลื่อนไหวของกล้อง เช่น วงแหวนปรับรูรับแสง
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้งานให้ดูคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเลนส์


การใส่แบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่ในกล้องตามที่อธิบายด้านล่าง


1 เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

เลื่อนสักฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ตามที่แสดงแล้วเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

- !
 - อย่าเปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ขณะที่กล้องเปิดอยู่ ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้จะทำให้ไฟล์ภาพหรือการคดหน่วยความจำเสียหาย
 - อย่าใช้แรงมากเกินไปในการเปิดและปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่




①



②

2 ใส่แบตเตอรี่ตามภาพประกอบ

- !
 - ใส่ช้าๆ แบตเตอรี่ตามแนวที่แสดง ห้ามใช้แรงในการใส่แบตเตอรี่กลับด้านหรือผิดชั้ว
 - ตรวจสอบว่าปิดสักแบตเตอรี่แน่นดีแล้ว




2

3 ปิดฝ่าครอบช่องใส่แบตเตอรี่

ปิดฝ่าและใส่สลักฝ่าครอบ

- !** หากปิดฝ่าครอบไม่ได้ ให้ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่อยู่ในแนวที่ถูกต้องหรือไม่ อย่าพยายามใช้แรงปิดฝ่าครอบ



การถอดแบตเตอรี่

ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ ให้ปิดกล้อง แล้วเปิดฝ่าของช่องใส่แบตเตอรี่ ในการนำแบตเตอรี่ออก ให้กดสลักของแบตเตอรี่ไปทางด้านซ้าย และเลื่อนแบตเตอรี่ออกจากกล้องดังที่แสดง



- !** แบตเตอรี่อาจร้อนเมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อถอดแบตเตอรี่


การใส่การ์ดหน่วยความจำ

รูปภาพจะถูกจัดเก็บในการ์ดหน่วยความจำสองช่อง (จำนวนข่ายแยกต่างหาก)

 กล้องมีช่องบรรจุแม่นการ์ดหน่วยความจำสองช่อง ใช้ช่องที่ 1 กับการ์ด CFexpress และช่องที่ 2 กับการ์ด SD, SDHC หรือ SDXC

1 เปิดฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ


ถอดสลักแล้วเปิดฝาครอบ



 อย่าบีบกดล้องหรือนำการ์ดหน่วยความจำออกขณะที่กำลังฟอร์મการ์ด หรือกำลังบันทึก
หรือลบข้อมูลในการ์ด หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้การ์ดเสียหายได้

2 ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำ


จับการ์ดในทิศทางที่แสดง เลื่อนเข้าที่ให้คลิกเข้าสู่ส่วน
หลังของช่อง ปิดฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
ให้สลักลงล็อก



 โปรดตรวจสอบว่าการ์ดอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องอย่าใส่การ์ดเชิงหรือใช้แรง

การถอดการ์ดหน่วยความจำ*

ปิดกล้องแล้วเปิดฝาครอบช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ นำการ์ดออกโดยกดด้วยนิ้วแล้วค่อยๆ ปล่อย; การ์ดจะสามารถนำออกได้ทั้งเมื่อ



- กดตรงกลางการ์ด
- การนำนิ้วของคุณออกจาก การ์ดอย่างระหบันหากำทำการ์ดหลุดออกจากช่อง นำนิ้วออกท้าท่า
- หากกล้องแสดง “โอลอน !” แสดงว่าการ์ดหน่วยความจำอาจร้อนเมื่อสัมผัส รอให้การ์ดเย็นตัวลง ก่อนนำออก

การใช้การตั้งค่า

สามารถใช้กล้องด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้ โดยใส่แต่ละแผ่นในช่องใส่ที่มีอยู่สองช่อง ที่การตั้งค่าเริ่มต้น รูปถ่ายจะถูกบันทึกไปยังการ์ดในช่องที่สองเท่านั้น เมื่อการ์ดในช่องแรกเต็ม สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยใช้ เก็บข้อมูลตั้งค่า > การตั้งค่าซองการ์ด

ตัวเลือก	คำอธิบาย	จอแสดงผล
ตามลำดับ (ค่าเริ่มต้น)	ใช้งานการ์ดในช่องที่สองเมื่อการ์ดในช่องแรกเต็ม หากเลือกช่องที่สองที่สองสำหรับ เก็บข้อมูลตั้งค่า > เลือกช่อง (ตามลำดับ) การบันทึกจะเริ่มต้นที่การ์ดในช่องที่สองและสลับไปที่ช่องแรกเมื่อการ์ดในช่องที่สองเต็ม	
สำรองข้อมูล	ภาพแต่ละภาพจะถูกบันทึกสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะบันทึกลงในการ์ดแต่ละแผ่น	
แยก	ภาพ RAW จะถูกบันทึกลงในการ์ดในช่องแรกและภาพ JPEG หรือ HEIF ลงในการ์ดในช่องที่สอง การตั้งค่านี้จะมีผลต่อเมื่อเลือก SUPER FINE+RAW, FINE+RAW หรือ NORMAL+RAW ไว้สำหรับ ตั้งค่าคุณภาพภาพ > คุณภาพของภาพ เท่านั้น	 RAW+JPEG RAW+HEIF

สามารถเลือกการ์ดที่ใช้จัดเก็บภาพโดยใช้ ตั้งค่ามุ่งไว้ > ตั้งค่าบันทึกสื่อ


การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่จำหน่ายให้ไม่มีการชาร์จประจุไว้เพื่อความปลอดภัย กล้องจะไม่ทำงานหากไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน ให้ปิดกล้อง ก่อนทำการชาร์จแบตเตอรี่

- ⚠ • แบตเตอรี่ NP-W235 แบบชาร์จซ้ำได้ จัดมาให้พร้อมกับกล้อง
• การชาร์จใช้เวลาประมาณ 180 นาที

1 ต่ออะแดปเตอร์ปลั๊กไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสลับ


ต่ออะแดปเตอร์ปลั๊กไฟตามที่แสดง ตรวจสอบว่าเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปในขั้วกระแสไฟลับ จนสุดและมีเสียงคลิกเข้าที่



- ⚠ • อะแดปเตอร์ปลั๊กไฟที่ให้มามีไว้สำหรับใช้งานกับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสลับ AC-5VJ โดยเฉพาะ ห้ามใช้กับอุปกรณ์อื่น
• ถูกรงของอะแดปเตอร์ปลั๊กไฟจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศที่จำหน่าย

2 ชาร์จแบตเตอรี่


ต่อกล้องเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสลับ ด้วยสาย USB ที่มีมาให้ จากนั้นต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสลับเข้ากับเด้าร์บไฟฟ้าภายในอาคาร



- ⚠ • เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับช่องต่อ USB ของกล้อง (ประเภท C)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายกับช่องต่อจนแน่นสนิทแล้ว

สถานะการชาร์จ

ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ดังต่อไปนี้:



ไฟแสดงสถานะ	สถานะแบตเตอรี่
เปิด	แบตเตอรี่กำลังชาร์จ
ปิด	การชาร์จเพ็ช์ชมบูรณ์
กะพริบ	การชาร์จเกิดข้อผิดพลาด


- ① • อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับจะรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า 100 ถึง 240 V (อาจต้องการอะแดปเตอร์ปลั๊กสำหรับใช้งานนอกประเทศ)
- อย่าใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหรือสาย USB กับอุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการทำลายและเสียหาย
- อย่าติดป้ายหรือวัสดุอื่นบนแบตเตอรี่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้จะทำให้ไม่สามารถนำแบตเตอรี่ออกจากกล้องได้
- ห้ามซื้อตัวของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจมีความร้อนสูง
- ค่าน้ำหนักของแบตเตอรี่ที่ต้องหันหน้าไปด้านหลัง
- ใช้แบตเตอรี่แบบบาร์ชาร์จซึ่งทางของ Fujifilm ที่กำหนดให้ใช้กับกล้องนี้เท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาด
- ห้ามนำเข้าลากออกจากการแบตเตอรี่หรือพยายามถอดหัวหรือแกะกรอบภายนอก
- แบตเตอรี่จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้าๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งแล้วห้ามถอดออก
- หากแบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ แสดงว่าหมดอายุการใช้งานสำหรับการชาร์จแล้วและต้องเปลี่ยนใหม่
- ถอนปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออกจากเต้ารับเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- หากพิงแบตเตอรี่ไว้เป็นเวลานานโดยไม่ได้ชาร์จ คุณอาจพบว่าคุณภาพของแบตเตอรี่ลดลงหรือชาร์จไม่ได้อีกต่อไป ชาร์จแบตเตอรี่เป็นประจำ
- นำฝุ่นละอองออกจากช่องแบตเตอรี่ด้วยผ้าแห้งที่สะอาด หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้จะทำให้แบตเตอรี่ไม่สามารถชาร์จได้
- โปรดทราบว่าหากการชาร์จจะเพิ่มเขื่อนที่อุณหภูมิต่ำหรือสูง
- การเลือก เปิด สำหรับ การตั้งค่า Bluetooth/สมาร์ตโฟน > เปิด/ปิด Bluetooth ในเมนูการตั้งค่าเครือข่าย/USB จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น

- ② • หากเปิดกล้องระหว่างการชาร์จ การชาร์จจะสิ้นสุดและการเชื่อมต่อ USB จะถูกใช้เป็นกำลังไฟของรีบลั้งแทน ระดับแบตเตอรี่จะคงอยู่ ตลอด
- กล้องจะแสดงไอคอน “การจ่ายพลังงาน” เมื่อเลียบชาร์จผ่าน USB



การชาร์จผ่านทางอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สามารถชาร์จถ่องผ่าน USB ได้ การชาร์จ USB สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตและอินเตอร์เฟส USB



เปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ในระหว่างการชาร์จ




- แบปเตอร์ร่องไม่ชาร์จขณะที่เก็บอยู่
- เชื่อมต่อสาย USB ที่จุดมาให้
- เชื่อมต่อถ่องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง; ห้ามใช้อับ USB หรือแปลนพิมพ์
- การชาร์จจะหยุดหากคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป หากต้องการชาร์จต่อ ให้เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์และถอดสายแล้วต่อสาย USB ใน模式ครั้ง
- การชาร์จอาจไม่เรื่องรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และสถานะปัจจุบันของคอมพิวเตอร์
- แบปเตอร์ใช้เวลาประมาณ 600 นาทีในการชาร์จด้วยอินพุตของการชาร์จ 5 V/500 mA

การเปิดและปิดกล้อง

ใช้สวิตซ์ **ON/OFF** เพื่อเปิดและปิดกล้อง

เลื่อนสวิตซ์ไปที่ **ON** เพื่อเปิดกล้องหรือไปที่ **OFF** เพื่อปิดกล้อง



! อย่านั่งมือและรอยอื่นๆ บนเลนส์หรือช่องมองภาพ อาจมีผลต่อภาพถ่ายหรือมุมมองขณะผ่านร่องมองภาพ โปรดรักษาเลนส์และช่องมองภาพให้สะอาด


- 2**
- การกดปุ่ม **■** จะหัวเข้าหากันเพื่อคลับสูบเหมือนด้วยตา
 - กดปุ่มชัดเตอร์ครึ่งทางเพื่อกลับสูบเหมือนด้วยตา
 - กล้องจะปิดเครื่องอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานหรือการทำงานเป็นเวลาหนึ่งตามที่เลือกไว้สำหรับ **■** จัดการใช้พลังงาน > ตั้งปีกของ การเปิดใช้งานใหม่หลังจากล็อกปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือเปลี่ยนสวิตซ์ **ON/OFF** ให้เป็น **OFF** แล้วเปลี่ยนใหม่เป็น **ON**

การตั้งค่าพื้นฐาน

เมื่อคุณเปิดกล้องเป็นครั้งแรก คุณสามารถเลือกภาษาและตั้งค่าภาษาของกล้องได้ ตามขั้นตอนด้านล่างเมื่อเปิดกล้องเป็นครั้งแรก


1 เปิดกล้อง

ข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏ



2 เลือกภาษา

เลือกที่ภาษาและกด **MENU/OK**



3 เลือกโซนเวลา

เมื่อได้วันแจ้ง ให้เลือกเปิดหรือปิดโซนเวลาและการซัดเชยเวลา각วันโดยใช้มีไฟกัส (ก้านไฟกัส) งานันໄไอໄล์ท ตั้งค่า เล็กด **MENU/OK**



ในการข้ามขั้นตอนนี้ ให้กด **DISP/BACK**

4 ตั้งค่านาฬิกา



5 ดูข้อมูลบนแอพสมาร์ทโฟน

- กล้องจะแสดงรหัส QR ที่คุณสามารถสแกนด้วยスマาร์ทโฟนของคุณเพื่อเปิดเว็บไซต์ที่คุณสามารถดาวน์โหลดแอพสมาร์ทโฟนได้
- กด **MENU/OK** เพื่อป้ายชื่อตอนถัดไป



ให้แอพสมาร์ทโฟนเพื่อดาวน์โหลดภาพจากกล้องหรือควบคุมกล้องจากระยะไกล (อ่าน 102)

6 เลือก คุณภาพที่ปิดเครื่องอัตโนมัติ

- การตั้งค่าที่เลือกจะกำหนดคุณภาพที่กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ
- กด **MENU/OK** เพื่อออกไปยังจอแสดงผลการถ่ายภาพ




7 เลือก ตั้งค่าผู้ใช้งาน > ฟอร์แมท ใบแท็ป (จัดเตรียม)

ฟอร์แมทการดูหน่วยความจำก่อนที่จะใช้ครั้งแรก และโปรดฟอร์แมทการดูหน่วยความจำทั้งหมดหลังจากที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ชนิดอื่นแล้ว

8 ไอไลท์ซ่องที่มีการตั้งค่าฟอร์แมทแล้วกด **MENU/OK**

9 ข้อความยืนยันจะปรากฏ การฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ ให้เลือก ยกเลิก หรือกด **MENU/OK**



การออกโดยไม่ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ ให้เลือก ยกเลิก หรือกด **DISP/BACK**



- ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงภาพที่มีการป้องกัน จะถูกลบจากการ์ดหน่วยความจำ โปรดคัดลอกไฟล์ที่สำคัญไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น
 - ห้ามเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ในระหว่างการฟอร์แมท
- !** • นอกเหนือความสามารถแสดงเมนูฟอร์แมทได้โดยการกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง ขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่ม • ถ้ากดเมนูเดียวที่เป็นเวลานาน นาฬิกาของกล้องจะถูกตั้งค่าใหม่ และข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏเมื่อเปิดกล้อง

เลือกภาษาอื่น

การเปลี่ยนภาษา:

1 แสดงตัวเลือกภาษา

เลือก ตั้งค่าผู้ใช้งาน > 言語/LANG.

2 เลือกภาษา

ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการและกด MENU/OK

การเปลี่ยนเวลาและวันที่

การตั้งค่านาฬิกาของกล้อง:

1 แสดงตัวเลือก วันที่/เวลา

เลือก ตั้งค่าผู้ใช้งาน > วันที่/เวลา

2 ตั้งค่านาฬิกา

กดไนฟ์เก็ส (ก้านไฟเก็ส) ไปทางข้างหรือขวาเพื่อไฮไลท์ปี เดือน วัน ชั่วโมง หรือนาที และ

กดขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนค่า กด MENU/OK เพื่อตั้งค่านาฬิกา

3

การถ่ายและการดูภาพ

โหมด P, S, A และ M

โหมด P, S, A และ M ให้คุณควบคุมความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงในระดับที่แตกต่างกัน


โหมด P: โปรแกรม AE

ให้กล้องเลือกความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงสำหรับการรับแสงที่เหมาะสม สามารถเลือกค่าอื่นๆ ที่สร้างรูรับแสงเดียวกันด้วยการสลับโปรแกรม


1 เลื่อนสวิตซ์โหมด **STILL/MOVIE** ไปที่ **STILL**



2 หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ **P**



P จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล



- !
 - หากตัวแบบอยู่นอกระยะเวลาวัดแสงของกล้อง จะแสดงผลความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะแสดงเป็น “— —”
 - หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดหลังจากกดปุ่มล็อกแป้นหมุนเพื่อปล่อยแป้นหมุนเท่านั้น


โหมด S: เน้นชัตเตอร์ AE

เลือกความเร็วชัตเตอร์และให้กล้องปรับรูรับแสงเพื่อให้ได้การรับแสงที่เหมาะสม


1 เลื่อนสวิตซ์โหมด STILL/MOVIE ไปที่ STILL




2 หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ S



S จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล



3 หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลังเพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์



- ⚠️ • หากไม่สามารถรับแสงที่ถูกต้องตามความเร็วขัตเตอร์ที่เลือก รูปแบบจะแสดงเป็นสีแดง
- ⚠️ • หากตัวแบบอยู่นอกภาระการรับแสงของกล้อง จะแสดงผลลัพธ์แบบเป็น “—”
- ⚠️ • หมุนแป้นหมุนเลือกให้หมดหลังจากกดปล่อยล็อกแป้นหมุนเพื่อปล่อยแป้นหมุนเท่านั้น
- 💡 • สามารถปรับความเร็วขัตเตอร์ได้ขณะที่กดปุ่ม **AFON** หรือกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
- 💡 • ที่ความเร็วขัตเตอร์ช้ากว่า 1 วินาที นาฬิกานับถอยหลังจะแสดงขณะที่กำลังประมวลผลการรับแสง
- 💡 • การกด “สัญญาณรบกวน” (รอยจุด) ในการฉายแสงนาน ให้เลือก เปิด สำหรับ **ตั้งค่าภูมิภาคภาพ > NRฉายแสงนาน** โปรดทราบว่าเวลาที่ใช้ในการบันทึกภาพหลังการถ่ายรูปอาจเพิ่มขึ้น
- 💡 • ภาระหลุดไฟก็สามารถถอดซับในช่วงการรับแสงนาน; แนะนำให้เข้ามาตั้งกล้อง


โหมด A: เน้นรูรับแสง AE

เลือกรูรับแสงและให้กล้องปรับความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้ได้การรับแสงที่เหมาะสม


1 เลื่อนสวิตซ์โหมด STILL/MOVIE ไปที่ STILL



2 หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ A



A จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล



3 หมุนวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพื่อเลือกรูรับแสง



- หากไม่ได้ต่อเลนส์เข้ากับวงแหวนปรับรูรับแสง สามารถปรับรูรับแสงได้โดยใช้แป้นหมุนเลือกค่าสั่งด้านหน้าของกล้อง
- หากเลนส์มีวงแหวนปรับรูรับแสงที่มีตัวแหน่ง "A" หรือ "C" สามารถใช้แป้นหมุนเลือกค่าสั่งด้านหน้าเพื่อปรับรูรับแสงได้เมื่อหมุนวงแหวนปรับรูรับแสงไปที่ A หรือ C
- สามารถเปลี่ยนการทำงานของแป้นหมุนเลือกค่าสั่งด้านหน้าได้โดยใช้ ตั้งค่าปุ่มได้อัล > ตั้งแป้นหมุนค่าสั่ง



- หากไม่สามารถรับแสงที่ถูกต้องตามรูรับแสงที่เลือก ความเร็วขัตเตอร์จะแสดงเป็นสีแดง
- หากตัวแบบอยู่นอกภาระการวัดแสงของกล้อง จะแสดงผลความเร็วขัตเตอร์จะแสดง “—”
- หมุนแป้นหมุนเลือกให้หมุนหลังจากกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง



สามารถปรับรูรับแสงได้แม้ขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง


โหมด M: แมนนวลรับแสง

ในโหมดแมนนวล ผู้ใช้สามารถควบคุมทั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสงได้ ในการถ่ายภาพอาจจะมีการจึงใจถ่ายภาพให้รับแสงมากเกินไป (สว่างexcessive) หรือรับแสงน้อยเกินไป (มืด不足) เป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัวของแต่ละคน บริรวมถการรับแสงของภาพที่มีค่ารับแสงต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ในปัจจุบันจะแสดงด้วยสัญลักษณ์การรับแสง; ให้ปรับความไวชัตเตอร์และรูรับแสงจนกระทั่งได้ค่ารับแสงที่ต้องการ


1 เลื่อนสวิตซ์โหมด **STILL/MOVIE** ไปที่ **STILL**




2 หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ **M**



M จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล



3 หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลังเพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์และวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพื่อเลือกรูรับแสง



- การแสดงผลเมนูล้วนจะมีสัญลักษณ์การรับแสงที่แสดงจำนวนของภาพที่มีปริมาณการรับแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไปที่การตั้งค่าปัจจุบัน
- หากไม่ได้อ่านเข้ากับวงแหวนปรับรูรับแสง สามารถปรับรูรับแสงได้โดยใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหน้าของกล้อง
- หากเลนส์มีวงแหวนปรับรูรับแสงที่มีตำแหน่ง "A" หรือ "C" สามารถใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหน้าเพื่อปรับรูรับแสงได้เมื่อหมุนวงแหวนปรับรูรับแสงไปที่ A หรือ C
- สามารถเปลี่ยนการทำงานของแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหน้าได้โดยใช้ **ตั้งค่าปุ่ม/ไดอล > ตั้งแป้นหมุนคำสั่ง**




หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดหลังจากกดปุ่ยถือแป้นหมุนเพื่อป้องแป้นหมุนเท่านั้น

BULB

เลือกความเร็วชัตเตอร์ของ **BULB** สำหรับการฉายแสงนาน ที่คุณเปิดและปิดชัตเตอร์ด้วยตนเอง แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันกดถ่องเคลื่อนไหวขณะฉายแสง

1 ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น BULB



2 กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

- ชัตเตอร์จะเปิดด้านในได้นานถึง 60 นาทีในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์
- หน้าจอจะแสดงเวลาที่ผ่านไปบันทึกแต่เริ่มเปิดรับแสง
- การปล่อยปุ่มชัตเตอร์จะเป็นการปิดชัตเตอร์ และสิ้นสุดการเปิดรับแสง การประมวลผลจะเริ่มขึ้น และกล้องจะแสดงเวลาประมาณที่เหลือ


! ไม่สามารถใช้การถ่ายภาพแบบเบิดชัตเตอร์ค้างได้ในเมนูไดร์ฟนอกเหนือจาก ภาพนิ่ง หรือ การถ่ายภาพข้อมูลหรือเมื่อเลือกชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ไว้สำหรับ ตั้งค่าการถ่ายภาพ > ชนิดชัตเตอร์

การตั้ง “สัญญาณรบกวน” (รอยจุด) ใน การถ่ายแสงงานให้เลือก เปิด สำหรับ

ตั้งค่าคุณภาพภาพ > NRถ่ายแสงงาน โปรดทราบว่าเวลาที่ใช้ในการบันทึกภาพหลังการถ่ายรูปอาจเพิ่มขึ้น

การใช้รีโมทกดชัตเตอร์

สามารถใช้รีโมทกดชัตเตอร์สำหรับถ่ายแสงงานได้ เมื่อใช้รีโมท กดชัตเตอร์ RR-100 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมหรือสายลับชัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์จากชั้นพลาสติกหรือของบิชชัทอิน ให้เชื่อมต่อเข้ากับช่องต่อไมโครโฟนรีโมทกดชัตเตอร์ของกล้องผ่านอะแดปเตอร์ Ø2.5 มม. ถึง 3.5 มม. ของบริษัทอื่น




ข้อความยืนยันจะปรากฏเมื่อเชื่อมต่อรีโมทกดชัตเตอร์ ให้กด MENU/OK แล้วเลือก รีโมท สำหรับ ไม่รีโมท



โหมดกำหนดเอง

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่โหมดใดก็ได้จาก

- C1 (กำหนดเอง 1) ถึง C6 (กำหนดเอง 6) เพื่อถ่ายภาพโดยใช้การตั้งค่าเมนูถ่ายรูปที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้




การบันทึกการตั้งค่าปัจจุบัน

บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันในรายการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

- 1 เลือก ตั้งค่าคุณภาพภาพ > แก้/บันทึกตั้งค่าเอง ในเมนูถ่ายรูปแล้วกด MENU/OK

หากต้องการบันทึกการตั้งค่าสำหรับการบันทึกภาพยนตร์ ให้ไปที่ ตั้งค่ามุมวิว ในเมนูภาพยนตร์แล้วเลือก แก้/บันทึกตั้งค่าเอง

- 2 "ไฮไลท์รายการปลายทางสำหรับการตั้งค่าปัจจุบัน (C1 ถึง C6)" และกด MENU/OK




- 3 "ไฮไลท์ บันทึกค่าปัจจุบัน และกด MENU/OK"



4 ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK

การตั้งค่าปั๊บบันจีบันทึกลงในรายการที่เลือกไว้




การแก้ไขการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

แก้ไขรายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้ว


- เลือก ตั้งค่าคุณภาพภาพ > แก้บันทึกตั้งค่าเอง ในเมนูถ่ายรูปแล้วกด MENU/OK

หากต้องการบันทึกการตั้งค่าสำหรับการบันทึกภาพยนตร์ ให้ไปที่ ตั้งค่ามูฟวี่ ในเมนูภาพยนตร์แล้วเลือก แก้บันทึกตั้งค่าเอง


- ไฮไลท์รายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่ต้องการແล้าว กด MENU/OK



- ไฮไลท์ แก้ไข/ตรวจสอบ แล้วกด MENU/OK



- 4** กล้องจะแสดงรายการเมนูถ่ายรูป; ให้ไฮไลท์รายการที่คุณต้องการแก้ไขแล้วกด **MENU/OK**
ปรับรายการที่เลือกให้ตามต้องการ



- 5** กด **MENU/OK** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วกลับสู่รายการเมนูถ่ายรูป
ปรับรายการเพิ่มเติมตามที่ต้องการ

- หมายเหตุ** หากเลือก ปิด ให้สำหรับ **[Q]** ตั้งค่าคุณภาพภาพ > อัพเดตการตั้งค่าที่กำหนดเอง อัตโนมัติ จุดสีแดงจะปรากฏตัดจากรายการที่แก้ไขแต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
- หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับรายการที่เลือก ให้ไฮไลท์รายการในรายการแล้วกด **Q**
 - หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับรายการทั้งหมด ให้เก็บไปที่ขั้นตอนที่ 3 แล้วเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและเรียกคืน การตั้งค่าก่อนหน้า ให้เลือก รีเซ็ตการเปลี่ยนแปลง
 - หากคุณตัดลอกรายการที่มีจุดสีแดง รายการนั้นจะถูกตัดออกไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง


การคัดลอกการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

คัดลอกการตั้งค่าแบบกำหนดเองจากการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่ง โดยเขียนทับการตั้งค่าในรายการปลายทาง หากเปลี่ยนชื่อรายการต้นทาง ชื่อจะถูกคัดลอกไปยังรายการปลายทางด้วย


- 1** เลือก **[Q]** ตั้งค่าคุณภาพภาพ > **[CAMERA]** แก้/บันทึกตั้งค่าของ ในเมนูถ่ายรูปแล้วกด **MENU/OK**

- หมายเหตุ** หากต้องการคัดลอกรายการตั้งค่าภาพยนตร์แบบกำหนดเอง ให้ไปที่ **[CAMERA]** ตั้งค่ามุมไฟ ในเมนูภาพยนตร์แล้วเลือก **[CAMERA]** แก้/บันทึกตั้งค่าของ

2 ໄໂລ່ໄລ້ວ່າງການຕັ້ນທາງແລ້ວກຳ MENU/OK




3 ໄໂລ່ໄລ້ວ່າງສໍາເນາ ແລ້ວກຳ MENU/OK



4 ໄໂລ່ໄລ້ວ່າງການປິດປັນປິດ (C1 ຊື່ C6) ແລ້ວກຳ MENU/OK

ໜ້າຄວາມຢືນຢັນຈະປະກາງງູງ

ການປິດປັນປິດໄດ້ ຂອງການຕັ້ງຄ່າແບນກໍານົດເອງ
ໃນການປິດປັນປິດຈະຖຸກເສີມທັນ



5 ໄໂລ່ໄລ້ວ່າງຕົກລົງ ແລ້ວກຳ MENU/OK

ການຕັ້ງຄ່າທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖຸກຕັດລອກໄປຢັງການປິດປັນປິດ
ທາງ ໂດຍເສີມທັນການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີອຸ່ນ




การรีเซ็ตการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

รีเซ็ตรายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่เลือกไว้

- 1 เลือก ตั้งค่าคุณภาพภาพ > แก้/บันทึกตั้งค่าเอง ในเมนูถ่ายรูปแล้วกด MENU/OK


จะมีข้อความต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าภาพยันครั้งให้ไปที่ ตั้งค่ามูฟวี่ ในเมนูภาพยันครั้งแล้วเลือก แก้/บันทึกตั้งค่าเอง

- 2 ไอไฟท์รายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่ต้องการแล้วกด MENU/OK




- 3 ไอไฟท์รีเซ็ตการตั้งค่าแบบกำหนดเอง แล้วกด MENU/OK

ข้อความยืนยันจะปรากฏ



- 4 ไอไฟท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK
รายการที่เลือกไว้จะถูกรีเซ็ต




การเปลี่ยนชื่อรายการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนชื่อรายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่เลือกไว้


- 1** เลือก ตั้งค่าคุณภาพภาพ > แก้/บันทึกตั้งค่าเอง ในเมนูถ่ายรูปแล้วกด MENU/OK

จะเห็นว่าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อการตั้งค่าสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง หากต้องการเปลี่ยนชื่อการตั้งค่าภาพยินตัวให้ไปที่ ตั้งค่ามูฟวี ในเมนูภาพยินตัวแล้วเลือก แก้/บันทึกตั้งค่าเอง

- 2** ไฮไลท์รายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่ต้องการแล้วกด MENU/OK



- 3** ไฮไลท์ แก้ชื่อที่ตั้งไว้ แล้วกด MENU/OK




- 4** ป้อนชื่อใหม่สำหรับรายการตั้งค่าแบบกำหนดเองแล้วเลือก ตั้งค่ารายการที่เลือกไว้จะถูกเปลี่ยนชื่อ

ขอตัวไฟกัส


ถ่ายรูปโดยใช้อโต้ไฟกัส

- 1 หมุนตัวเลือกโหมดไฟกัสเป็น S หรือ C (หน้า 73)



- 2 ใช้ AF/MF ตั้งค่า AF/MF > ขอตัวไฟกัส เพื่อเลือกโหมดขอตัวไฟกัส (หน้า 74)


- 3 เลือก AF/MF ตั้งค่า AF/MF > ไฟกัสแบบพื้นที่ แล้วเลือก ตำแหน่งและขนาดของกรอบไฟกัส (หน้า 76)



- 4 ถ่ายรูป

โหมดไฟกัส

ใช้ตัวเลือกโหมดไฟกัสเพื่อเลือกวิธีการไฟกัสของกล้อง



เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

โหมด	คำอธิบาย
S (AF-S)	AF เดี่ยว: ล็อกไฟกัสนี่ก่อนบุ้มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เลือกสำหรับตัวแบบที่อยู่นิ่ง
C (AF-C)	AF ต่อเนื่อง: กล้องจะปรับไฟกัสด้วยต่อเนื่องตามระยะห่างที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่กดบุ้มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ใช้สำหรับตัวแบบที่เคลื่อนไหว
M (ตั้งค่าเอง)	ตั้งค่าเอง: ไฟกัสแบบแนวโน้มโดยใช้วางตำแหน่งปรับไฟกัสเลนส์ เลือกการควบคุมแนวโน้มไฟกัสหรือในสถานการณ์ที่กล้องไม่สามารถไฟกัสโดยใช้ออโต้ไฟกัส (☞ 79)

☞ • โดยไม่เข้าอยู่กับตัวเลือกที่เลือก กล้องจะใช้แนวโน้มไฟกัสนี่ก่อนสัญญาณในโหมดแนวโน้มไฟกัส

- หากเลือก เปิด สำหรับ **AF/MF** ตั้งค่า AF/MF > PRE-AF กล้องจะปรับไฟกัสด้วยในโหมด S และ C แม้ขณะที่ไม่ได้กดบุ้มชัดเตอร์


ตัวเลือกโหมดไฟกัส (ออโต้ไฟกัส)

สามารถปรับไฟกัสให้เหมาะสมกับวัตถุต่างชนิดกันได้โดยการเปลี่ยนชุดการตั้งค่าที่เลือกไว้สำหรับโหมดไฟกัสและโหมด AF

- 1 กด MENU/OK เพื่อไปยังเมนูถ่ายรูป
- 2 เลือก **AF/MF** ตั้งค่า AF/MF > ออโต้ไฟกัส
- 3 เลือกโหมดไฟกัส

วิธีที่กล้องไฟกัสจะเข้าอยู่กับโหมดไฟกัส

โหมดไฟกัส S (AF-S)

ตัวเลือก	คำอธิบาย	ภาพตัวอย่าง
 จุดเดียว	กล้องไฟกัสบนตัวแบบในชุดไฟกัสที่เลือก ใช้สำหรับไฟกัสแบบจุดบนตัวแบบที่เลือก	
 พื้นที่	กล้องจะไฟกัสบนตัวแบบในโซนไฟกัสที่เลือก โซนไฟกัสมีจุดไฟกัสนายๆ ทำให้ไฟกัสบนตัวแบบที่เคลื่อนไหวได้ง่าย	
 ไวด์	กล้องไฟกัสอัตโนมัติบนตัวแบบครอบทราสต์ สูง; จดแสดงผลแสดงที่นี่ที่ไม่ไฟกัส	
 ทั้งหมด	หมุนเป็นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลังในหน้าจอการเลือกจุดไฟกัส (หน้า 76, 77) เพื่อตั้งใหม่ AF ที่เลือกไว้สำหรับ AF/MF ตั้งค่า AF/MF > การตั้งค่าใหม่ AF แบบ ALL	

ใหม่ดไฟกัส C (AF-C)

ตัวเลือก	คำอธิบาย	ภาพตัวอย่าง
<input checked="" type="checkbox"/> จุดเดียว	ไฟกัสจะติดตามตัวแบบในจุดไฟกัสที่เลือก ให้สำหรับตัวแบบที่เคลื่อนที่ไปทางหน้าหรือห่างออกไปจากกล้อง	
<input checked="" type="checkbox"/> พื้นที่	ไฟกัสจะติดตามตัวแบบในโซนไฟกัสที่เลือก ให้สำหรับตัวแบบที่เคลื่อนที่แบบคาดเดาได้ พอกสมควร	
<input checked="" type="checkbox"/> ติดตาม	ไฟกัสจะติดตามตัวแบบที่เคลื่อนที่ในพื้นที่เพิ่มที่กว้าง	
<input checked="" type="checkbox"/> ALL ทั้งหมด	หมุนแปรเปลี่ยนเลือกคำสั่งด้านหลังในหน้าจอการเลือกจุดไฟกัส (หน้า 76, 77) เพื่อตั้งเป็น mode AF ที่เลือกไว้สำหรับ ตั้งค่า AF/MF > การตั้งค่าใหม่ AF แบบ ALL	

การเลือกจุดโฟกัส


เลือกจุดโฟกัสสำหรับอุปกรณ์โฟกัส

การดูและแสดงผลจุดโฟกัส

- กด **MENU/OK** เพื่อไปยังเมนูถ่ายรูป
 - เลือก **AF MF** ตั้งค่า AF/MF > โฟกัสแบบพื้นที่ เพื่อดูและแสดงผลจุดโฟกัส
 - ใช้ไม้โฟกัส (ก้านโฟกัส) และแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลังเพื่อเลือกพื้นที่โฟกัส
- นอกจากนี้ยังสามารถเลือกจุดโฟกัสได้โดยใช้การควบคุมแบบสัมผัส (☞ 34)

การเลือกจุดโฟกัส

ใช้ไม้โฟกัส (ก้านโฟกัส) เพื่อเลือกจุดโฟกัสและแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลังเพื่อเลือกขนาดของเพริมโฟกัส ขั้นตอนอาจแตกต่างกันไปตามค่าวาลีอฟที่เลือกสำหรับโหมดอุปกรณ์โฟกัส



อุปกรณ์โฟกัส	ไม่โฟกัส		แป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง	
	เอียง	กด	หมุน	กด
	เลือกจุดโฟกัส	เลือกจุดโฟกัสตรงกลาง	เลือกจากขนาดเพริม 6 ขนาด	คืนค่าเป็นขนาดเดิม
			—	—

ไม่สามารถใช้การเลือกจุดโฟกัสแบบแนวโน้มเมื่อเลือก ไวลด์/ติดตาม ในโหมดโฟกัส S

จุดแสดงผลจุดไฟกัส

จุดแสดงผลจุดไฟกัสอาจแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสำหรับหมวดของไฟกัส

- เพื่อรวมไฟกัสจะแสดงด้วยสีเหลืองขนาดเล็ก (□) โดยไฟกัสจะแสดงด้วยสีเหลืองขนาดใหญ่
- สามารถเลือกขนาดของ โซนที่กำหนดเอง 1, โซนที่กำหนดเอง 2 และ โซนที่กำหนดเอง 3 ได้โดยใช้ **AF/MF** ตั้งค่า $AF/MF >$ ตั้งค่ารูปแบบโซนที่กำหนดเอง

ขอตัวไฟกัส

จุดเดียว	พื้นที่	ໄວດ์/ติดตาม

สามารถเลือกจำนวนจุดที่ใช้ได้โดยใช้ **AF/MF** ตั้งค่า $AF/MF >$ จำนวนจุดไฟกัส เลือกจากโซนที่มีจุดไฟกัส 7×7 , 5×5 หรือ 3×3 หรือจาก โซนที่กำหนดเอง 1, โซนที่กำหนดเอง 2 และ โซนที่กำหนดเอง 3 วางแผนบนตัวอย่างที่คุณต้องการติดตามโดยใช้ AF ต่อเนื่อง


ขอตัวไฟกัส

แม้ว่าก็ถ่องจะเพิ่มระบบการไฟกัสขึ้นในมิติที่มีความแม่นยำสูง แต่อาจไม่สามารถไฟกัสตัวแบบที่ระบุให้ด้านล่างนี้ได้

- ตัวแบบที่ไม่สามารถท้อบมาก เช่น กระเจาหรือตัวรอยยันต์
- ตัวแบบที่ถ่ายผ่านหน้าต่างหรือวัสดุที่ไม่สามารถท้อบได้ เช่น ผ้าม่านหรือผ้าห่ม
- ตัวแบบสีเข้มและตัวแบบที่ดูดซับแสงแทนที่จะสะท้อนแสงไฟ เช่น ผ้าม่านหรือผ้าห่ม
- ตัวแบบที่ไม่มีรูปร่าง เช่น ควรหรือเปลาไฟ
- ตัวแบบที่แสดงความทรารศ์กับพื้นหลังลึกน้อย
- ตัวแบบที่คุณต้องหน้าหรือด้านหลังวัสดุที่มีความแตกต่างสูง ซึ่งอยู่ในไฟกัสเรื่องกัน (ตัวอย่างเช่น ตัวแบบที่ถ่ายรูปกับจากหลังขององค์ประกอบที่มีความทรารศ์สูง)

การเช็คไฟกัส

ในการถ่ายเข้าพื้นที่ไฟกัสปัจจุบันเพื่อให้ได้ไฟกัสที่แม่นยำ ใช้ไม้ไฟกัส (ก้านไฟกัส) เพื่อเลือกพื้นที่ไฟกัสอื่น กดตรงกลางของแป้นคำสั่ง ด้านหลังอีกครั้งเพื่อยกเลิกการรูม



จะแสดงผลปกติ



รูมไฟกัส




- ในโหมดไฟกัส S สามารถปรับการรูมได้โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง
- ไม่ไฟกัสสามารถใช้เพื่อเลือกพื้นที่ไฟกัสขณะที่กำลังถ่ายอยู่ได้
- ในโหมดไฟกัส S เลือก จุดเดียว สำหรับ ขอไฟกัส
- ไม่สามารถรูมไฟกัสได้ในโหมดไฟกัส C หรือเมื่อเปิด ตั้งค่า AF/MF > PRE-AF
- ใช้ ตั้งค่าปุ่ม/เดอคอล > ตั้งฟังก์ชัน(Fn) เพื่อเปลี่ยนพังก์ชันของการกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง คุณยังสามารถกำหนดพังก์ชันเริ่มต้นไปยังปุ่มควบคุมอื่นๆ ได้ เช่น กัน (☞ 138)


แม่นวลดิจิตอล

ปรับโฟกัสด้วยตนเอง

1 หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น M




MF จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล



2 โฟกัสแบบแม่นวลด้วยไขควงหรือหัวน็อต

หมุนวงแหวนไปทางซ้ายเพื่อลดระยะโฟกัส หมุนไปทางขวาเพื่อเพิ่ม



3 ถ่ายรูป


- ให้ **Fn** ตั้งค่าปุ่ม/ได้อัล > วงแหวนโฟกัส เพื่อกลับทิศทางการหมุนของวงแหวนโฟกัส
- โดยไม่เข้าอยู่กับตัวเลือกที่เลือก กล้องจะใช้แม่นวลดิจิตอลเมื่อเลนส์อยู่ในโหมดแม่นวลดิจิตอล

การเช็คไฟกัส

มีตัวเลือกหนทางหลายที่ใช้ได้สำหรับตรวจสอบไฟกัสในโหมดแม่นวัลไฟกัส

สัญลักษณ์แม่นวัลไฟกัส

เส้นสีขาวจะแสดงระยะห่างของตัวแบบในพื้นที่ไฟกัส (เป็นเมตรหรือฟุตตามตัวเลือกที่เลือกไว้ สำหรับ **F** ตั้งค่าจ่อเริ่มต้น > หน่วยของระยะไฟกัส ในเมนูตั้งค่า) แบบสีน้ำเงินแสดงความลึกของพิล์ด หรืออีกนัยหนึ่ง ระยะห่างจากด้านหน้าและด้านหลังของตัวแบบที่ปรากฏในไฟกัส



- หากเลือกทั้ง แสดงระยะ AF และ แสดงระยะ MF ในรายการ **F** ตั้งค่าจ่อเริ่มต้น > แสดงค่าที่ตั้งไว้ จะสามารถดูสัญลักษณ์แม่นวัลไฟกัสได้โดยใช้สัญลักษณ์ความลึกของพิล์ดในจอแสดงผลมาตราฐาน ให้ปุ่ม **DISP/BACK** เพื่อแสดงจากแสดงผลมาตราฐาน
- ใช้ตัวเลือก **AF** ตั้งค่า AF/MF > **REC** สเกลระยะชัดลึก เพื่อเลือกขนาดความลึกพิล์ดที่จะแสดง เลือก พื้นฐานแบบพิล์ม เพื่อช่วยคุณประเมินความลึกพิล์ดสำหรับภาพที่จะดูเป็นภาพพิมพ์และที่มีลักษณะคล้ายกัน ส่วน พื้นฐานพิกเซล จะช่วยคุณประเมินความลึกพิล์ดสำหรับภาพที่จะดูที่ความละเอียดสูงบนคอมพิวเตอร์หรือการแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชุมโพฟกัส

หากเลือก เปิด สำหรับ **Mf** ตั้งค่า AF/MF > เช็คไฟกัส กล้องจะชูมเข้าโดยอัตโนมัติในพื้นที่ไฟกัสที่เลือก เมื่อหมุนวงแหวนไฟกัส กดตรงกลางของแป้นคำสั่งด้านหลังเพื่อออกจากการชูม



- ใช้ไฟกัส (ก้านไฟกัส) เพื่อเลือกพื้นที่ไฟกัสอื่น
- สามารถปรับการชูมได้โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถปรับการชูมได้เมื่อเลือก ภาพแบ่งติดต่อ หรือ ไมโครปริซึมติดต่อ ให้สำหรับระบบช่วย MF

ความไวแสง

ปรับความไวแสงของกล้อง

สามารถแสดงการตั้งค่าความไวแสงได้โดยการกดปุ่ม Fn ซึ่งกำหนดเป็นความไวแสงให้

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ออโต้1	ความไวแสงจะปรับอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อสภาวะการถ่ายรูปตามการ
ออโต้2	รวมความไวแสงมาตรฐานและสูงสุด และความเร็วชัตเตอร์ที่สูดที่สุดที่เลือกไว้
ออโต้3	สำหรับ ตั้งค่าการถ่ายภาพ > ความไวแสง เลือกจาก ออโต้1, ออโต้2 และ ออโต้3 (หน้า 83)
80-12800	ปรับความไวแสงด้วยตนเอง ค่าที่เลือกจะแสดงในจอแสดงผล
L (40)	เลือกสำหรับสถานการณ์พิเศษ โปรดทราบว่าอาจมีรอยๆ ปรากฏบนภาพที่ H (25600/51200/102400) ถ้าที่ L ในขณะที่ L ลดลงไคนามิก

- ความไวแสงจะไม่ถูกเรียกเมื่อปิดกล้อง
• หากต้องการ คุณสามารถใช้ ตั้งค่าปุ่ม/โหมด > ตั้งแป้นหมุนคำสั่ง เพื่อกำหนดให้กับกล้อง ในการปรับความไวแสงโดยใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหน้าหรือด้านหลัง

การปรับความไวแสง

สามารถใช้ค่าที่สูงกว่าเพื่อลดภาพสั่นไหวเมื่อแสงสว่างน้อย ขณะที่ค่าที่ตั้งกว่าจะช่วยให้ความเร็วชัตเตอร์ชัดเจนหรือชัดเจนขึ้นในที่ที่มีแสงสว่างจ้า; อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า อาจมีรอยๆ ปรากฏบนภาพที่ถ่ายด้วยความไวแสงสูง

ขอトイ

เลือกความไวแสงพื้นฐาน, ความไวแสงสูงสุด และความเร็วขัตเตอร์ต่ำสุดสำหรับ ขอトイ1, ขอトイ2 และ ขอトイ3

รายการ	ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น		
		ขอトイ1	ขอトイ2	ขอトイ3
ความไวเริ่มต้น	80-12800		80	
ISOสูงสุด	200-12800	800	1600	3200
SHUTTER SPEEDต่ำสุด	1/4000-30 วิ, ขอトイ		ขอトイ	

กล้องจะเลือกความไวแสงอัตโนมัติระหว่างค่าเริ่มต้นและค่าสูงสุด; ความไวแสงจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเริ่มต้นเฉพาะเมื่อความเร็วขัตเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการรับแสงที่เหมาะสมจะต่ำกว่าค่าที่เลือกสำหรับ SHUTTER SPEEDต่ำสุด

- หากค่าที่เลือกสำหรับ ความไวเริ่มต้น สูงกว่าค่าที่เลือกสำหรับ ISOสูงสุด กล้องจะตั้งค่า ความไวเริ่มต้น เป็นค่าที่เลือกสำหรับ ISOสูงสุด
- กรณีของขาเดือยความเร็วขัตเตอร์ต่ำกว่า SHUTTER SPEEDต่ำสุด หากภาพพังคงเป็นภาพรับแสงน้อยเกินไปที่ค่าที่เลือกสำหรับ ISOสูงสุด
- หากเลือก ขอトイ ให้สำหรับ SHUTTER SPEEDต่ำสุด กล้องจะเลือกความเร็วขัตเตอร์ต่ำสุดโดยอัตโนมัติ ความเร็วขัตเตอร์ต่ำสุดจะไม่ได้รับผลกระทบจากตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับการกันภาพสั่นสะเทือน

การวัดแสง

เลือกวิธีที่จะให้กล้องวัดการรับแสง

- ▣ ตั้งค่าการถ่ายภาพ > วัดแสง จะให้ตัวเลือกการวัดแสงดังต่อไปนี้

- ❗ ตัวเลือกที่เลือกไว้จะมีผลต่อเมื่อเลือก เปิด "ใช้สำหรับ" [?] ตั้งค่าตราชจับใบหน้า/ตา และ ตั้งค่า การตรวจสอบตัวแบบ ในเมนู AF [?] ตั้งค่า AF/MF

โหมด	คำอธิบาย
[?] helya จุด	กล้องจะกำหนดการรับแสงทันทีตามการวิเคราะห์ขององค์ประกอบของภาพ ซึ่งและความสว่างที่มี แนะนำให้ใช้ในสถานการณ์ส่วนใหญ่
[?] เฉลี่ยหนักกลางภาพ	กล้องจะวัดแสงของเพรมทั้งหมดแต่จะกำหนดน้ำหนักมากที่สุดไปยังพื้นที่ตรงกลาง
[•] เฉพาะจุด	กล้องจะวัดสภาพของแสงในพื้นที่ที่เท่ากับ 2% ของเพรม แนะนำให้ใช้กับตัวแบบที่มีไฟด้านหลัง และในกรณีที่พื้นหลังมีแสงสว่างมากกว่าหรือมีมากกว่าตัวแบบหลัก
[] เฉลี่ย	ตั้งค่าการรับแสงให้เป็นการเฉลี่ยสำหรับทั้งเพรม ให้การรับแสงที่สม่ำเสมอ ตลอดการถ่ายภาพ helya และมีประสิทธิภาพสำหรับการถ่ายภาพวิวและภาพคนที่ตัวแบบสวมชุดสีดำหรือสีขาว

- ▣ ในการวัดแสงวัดในพื้นที่ไฟกัสที่เลือกไว้ ให้เลือก เปิด สำหรับ AF [?] ตั้งค่า AF/MF > รวม AE แบบ จุด & ไฟกัสพ.ท. (123)

การซัดเซยการรับแสง

ปรับการรับแสง

กดปุ่ม Fn ซึ่งกำหนดเป็นการซัดเซยการรับแสงค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลังเพื่อเลือกค่าที่ต้องการ

 สามารถเลือกแป้นหมุนเลือกคำสั่งที่ทำหน้าที่นี้ได้โดยใช้  ตั้งค่าปุ่ม/ไดอล > ตั้งแป้นหมุนคำสั่ง




- บริมาณของขาวด้วยที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามโหมดการถ่ายรูป
- สามารถดูตัวอย่างการซัดเซยการรับแสงได้ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แต่การแสดงผลอาจไม่ถูกต้องถูก:
 - บริมาณการซัดเซยการรับแสงเกิน ± 3 EV,
 - เลือก  200% หรือ  400% ให้สำหรับ ช่วงไดนามิก หรือ
 - เลือก ขั้ดเจน หรือ จาง ให้สำหรับ การจัดลำดับช่วง D
- แต่คุณยังสามารถดูตัวอย่างการซัดเซยการรับแสงได้ในช่องมองภาพหรือจอภาพ LCD โดยการกดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ในโหมดมูฟว์ อาจไม่เห็นการซัดเซยการรับแสงที่แม่นยำที่ๆ จอแสดงผลระหว่างการบันทึก F-Log หรือเมื่อเลือก  200% หรือ  400% สำหรับ  ช่วงไดนามิก คุณสามารถดูตัวอย่างที่ถูกต้องได้โดยการเลือกโหมด M และปรับการรับแสงโดยตรง

ล็อกโฟกัส/การรับแสง

โฟกัสและการรับแสงจะล็อก เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

- 1 วางแผนแนวตัวแบบในเฟรมโฟกัส และกดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งเพื่อล็อกโฟกัสและรูรับแสง โฟกัสและการรับแสงจะยังคงล็อกไว้ในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่ง (การล็อก AF/AE)




- 2 กดปุ่มลงจนสุด

- ◆ การล็อกโฟกัสและการรับแสงโดยใช้ปุ่มชัตเตอร์ให้เฉพาะเมื่อเลือก ON ไว้สำหรับ ตั้งค่าปุ่ม/ได้อัล > AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์, AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์


ปุ่มควบคุมอื่นๆ

สามารถใช้ปุ่ม **AEL** และ **AFON** เพื่อล็อกไฟกัสและการรับแสง ที่การตั้งค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้ปุ่ม **AEL** เพื่อล็อกค่าแสง โดยไม่ต้องล็อกไฟกัสได้ หากกำหนดปุ่ม **AFON** ให้เป็น ล็อก AF เท่านั้น จะสามารถใช้เพื่อล็อกไฟกัสโดยไม่ล็อกค่าแสง ได้เช่นกัน

- เมื่อกดปุ่มที่กำหนดการควบคุมไว้ การกดปุ่มชั้ตเตอร์ลง ครึ่งหนึ่งจะไม่ยกเลิกการล็อก ค่า
- หากเลือก กดสลับAE/AF LOCK สำหรับ **E** ตั้งค่าปุ่ม/ ได้อัล > AE/AF LOCK จะยกเลิกการล็อกได้โดยการกด ปุ่มนี้เป็นครั้งที่สอง



ปุ่ม **AEL** (ล็อกการรับแสง)



ปุ่ม **AFON**




- สามารถใช้ก้านไฟกัส (ไม้ไฟกัส) เพื่อปรับตำแหน่งของจุดไฟกัสในระหว่างการล็อกการรับแสง
- สามารถกำหนดปุ่ม **AEL** และ **AFON** เป็นการทำงานอื่นได้โดยใช้ **E** ตั้งค่าปุ่ม/ได้อัล > ตั้งฟัง ก์ชัน(Fn) การล็อกการรับแสงและไฟกัสยังสามารถกำหนดให้กับปุ่มอื่นๆ ได้ (138)

การดูภาพ

คุณสามารถดูภาพในช่องมองภาพหรือจาก LCD

การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม ให้กด ▶



สามารถดูรูปภาพอื่นๆ ได้โดยกดไม้ไฟกัส (ก้านไฟกัส) ไปทางซ้ายหรือขวา หรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหน้า กดไม้ไฟกัสหรือหมุนแป้นหมุนไปทางขวาเพื่อดูภาพตามลำดับที่บันทึก หรือ กดไปทางซ้ายเพื่อดูภาพโดยย้อนลำดับที่บันทึก กดไม้ไฟกัสค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยังภาพที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

- ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องcheinจะทำเครื่องหมายด้วยไอคอน ("ภาพของขวัญ") เพื่อเตือนว่าภาพอาจแสดงไม่ถูกต้องและอาจไม่สามารถใช้งานชุมภาระล่นได้
- หากต้องการดูภาพบนโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI แทนในจอภาพของกล้อง ให้กดปุ่ม ▶

การดูหน่วยความจำสองแผ่น


หากใช้การ์ดหน่วยความจำสองแผ่น คุณสามารถกดดังไร้ที่ปุ่ม ▶ เพื่อเลือกรายการสำหรับเล่นภาพ คุณยังสามารถเลือกการ์ดโดยใช้ตัวเลือก เมนูภาพย้อนหลัง > เปลี่ยนช่อง ได้

การลบรูปภาพ

ใช้ปุ่ม  เพื่อลบรูปภาพ

- ⚠️ ภาพที่ถูกลบจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ป้องกันภาพสำคัญหรือคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ ก่อนที่จะดำเนินการต่อ

1 สำหรับภาพที่แสดงแบบเต็มเฟรม ให้กดปุ่ม  และเลือก ทีละภาพ



2 กดปุ่มไฟกัส (ก้านไฟกัส) ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนคุณภาพ และกด **MENU/OK** เพื่อลบ (ข้อความยืนยันจะไม่ปรากฏ) ทำซ้ำเพื่อลบภาพเพิ่มเติม

- ⚠️ • ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถลบได้ ยกเลิกการป้องกันจากภาพที่ต้องการลบ (☞ 132)
• ออกจากนิยั้งสามารถลบรูปภาพจากเมนู โดยใช้ตัวเลือก  เมนูภาพย้อนหลัง > ลบภาพ (☞ 132)

บันทึก


4

การบันทึกภาพยนตร์และการเล่น


การบันทึกภาพยนตร์

เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการถ่ายภาพยนตร์ในโหมดอัตโนมัติ

- เลื่อนสวิตซ์โหมด **STILL/MOVIE** ไปที่ **MOVIE**



- หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ **P**



AUTO จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล




⚠️ หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดหลังจากกดปุ่มล็อกแป้นหมุนเพื่อปล่อยแป้นหมุนเท่านั้น

3 กดปุ่มซัพเพอร์ล็อกสุด

การบันทึกจะเริ่มขึ้น

- ไฟแสดงสถานะการบันทึก (●) จะแสดงขึ้นขณะกำลังดำเนินการบันทึก
- ขอบของจอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นสีแดงระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ และเป็นสีเขียวระหว่างการบันทึกความเร็วสูง
- เวลาที่เหลือจะแสดงโดยการนับถอยหลัง ในขณะที่อีกหน้าจอหนึ่งจะนับเดินหน้าเพื่อแสดงเวลาในการบันทึก



เวลาในการบันทึก

เวลาที่เหลือ

4 กดปุ่มอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก การบันทึกจะสิ้นสุดโดยขัดโน้มติดเมื่อมีความเร็วสูงสุดหรือเมื่อการวัดหน่วยความจำเต็ม



- เลี้ยวจะถูกบันทึก ผ่านทางไมโครโฟนในตัว หรือไมโครโฟนเสริมภายนอก ห้ามปิดครอบไมโครโฟนขณะที่ทำการบันทึก
- โปรดทราบว่าไมโครโฟนอาจจับเสียงเงาหรือเสียงอื่นที่เกิดขึ้นจากกล้องระหว่างที่กำลังบันทึก
- อาจมีเส้นแนวด้ำที่เรียกแนวบนป้ายในภาพยนตร์ที่มีตัวแบบที่ส่วนมาก อาการนี้เป็นภาวะปกติและไม่ได้แสดงถึงการทำงานผิดปกติ


- ในการเพิ่มเวลาในการบันทึกให้มากที่สุด:
 - ให้กล้องอยู่พื้นแบบเดียดต่อต้องให้มากที่สุด และ
 - ปิดกล้องทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
- ไฟแสดงสถานะจะติดขึ้นมาที่กำลังบันทึก (สามารถใช้ตัวเลือก ตั้งค่ามูฟวี > แสงที่ สอดคล้อง เพื่อเลือกไฟแสดงสถานะหรือไฟช่วยหา AF ที่จะติดระหว่างการบันทึกภาพยนตร์และเลือกเวลาให้ไฟกะพริบหรือติดค้าง) ระหว่างที่บันทึก คุณสามารถเปลี่ยนการซัดเซยการรับแสงได้ สูงถึง ±2 EV และปรับสูญเสียได้ทางหน้าจอแสดงผลเปลี่ยนสีระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ ให้เลือก ปิด สำหรับ ตั้งค่ามูฟวี > ตัวรับนูฟร์มบันทึก
- ในขณะที่อยู่ระหว่างการบันทึก คุณสามารถ:
 - ปรับความไวแสง
 - ไฟกัสใหม่อีกครั้งโดยใช้ชีดังต่อไปนี้:
 - กดปุ่มชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
 - กดปุ่มพังก์ชันที่กำหนด เปิด AF ให้
 - ใช้การควบคุมจอยสัมผัส
 - แสดงอิสติแกกรมและเล่นแนวโน้มโดยการกดปุ่มที่กำหนด อิสติแกกรม หรือ สวิตซ์ระดับน้ำ อิเล็กทรอนิกส์ ให้
- อาจไม่สามารถใช้การบันทึกได้ในการตั้งค่าบางค่า ขณะที่ในกรณีนี้อาจไม่สามารถใช้การตั้งค่า ได้ระหว่างการบันทึก
- หากต้องการเลือกพื้นที่ไฟกัสสำหรับการบันทึกภาพยนตร์ ให้เลือก ตั้งค่า AF/MF > ไฟกัส แบบพื้นที่ แล้วใช้ไม้ไฟกัส (ก้านไฟกัส) และแป้นคำสั่งด้านหลัง (76)

คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ

กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันตัวเองเมื่ออุณหภูมิกล้องหรืออุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงขึ้น หากมีการเดินทางไกล สัญญาณรบกวนของภาพอาจเพิ่มขึ้น ปิดกล้องและรอให้อุณหภูมิเย็นลงก่อนเปิดกล้องอีกครั้ง

การใช้ไมโครโฟนเสริมภายนอก

สามารถบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้แจ็คที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3.5 มม.; ไม่สามารถใช้ไมโครโฟนที่ต้องมีปลั๊กอินพาวเวอร์ โปรดดูรายละเอียดในคู่มือไมโครโฟน



อะแดปเตอร์ไมโครโฟน XLR

สามารถใช้กล้องนี้กับอะแดปเตอร์ไมโครโฟน TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ TASCAM

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

การปรับการตั้งค่าภาพยนตร์

- การกด **MENU/OK** เมื่อเลือก **MOVIE** ไวด้วยดิจิตชี้ให้มด **STILL/MOVIE** จะแสดงเมนูภาพยนตร์
- สามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ เช่น อัตราเฟรมและขนาดเฟรมได้โดยใช้ **โนมดมูฟวี่**
- ใช้ ตั้งค่าบันทึกสื่อ สำหรับงานต่างๆ เช่น การเลือกประเภทไฟล์, อัตราบิต และซองใส่การ์ด ปลายทาง
- เลือกโนมดไฟล์ส์โดยใช้ตัวเลือกโนมดไฟล์ส์ ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกได้ไกร์ดตาม กล้องจะสับ เป็นโนมดไฟล์ C (ต่อเนื่อง) โดยอัตโนมัติเมื่อเลือก เปิดการตรวจจับใบหน้า หรือ เปิดการตรวจจับตัวแบบ ไวด้วยรับ **AF** ตั้งค่า **AF/MF** > **[]** ตั้งค่าตรวจจับใบหน้า/ตา หรือ ตั้งค่าการตรวจจับตัวแบบอย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า การเลือกโนมดไฟล์ส์ M เมื่อเลือก เปิดการตรวจจับใบหน้า หรือ เปิดการตรวจจับตัวแบบ ไวด้วยปิดใช้งานการตรวจหาใบหน้า และตัวแบบ

- !** • ประเภทของการ์ดหน่วยความจำที่รองรับจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสำหรับ **[]** ตั้งค่า มูฟวี่ > ตั้งค่าบันทึกสื่อ
- บันทึกภาพยนตร์ ProRes ลงในการ์ด CFexpress
 - สามารถบันทึกภาพยนตร์ที่มีอัตราบิต 720 Mbps ลงในการ์ด CFexpress หรือการ์ดที่มีความเร็วต่อคลาส V90 หรือสูงกว่าได้
 - สามารถบันทึกภาพยนตร์ที่มีอัตราบิต 360 Mbps ลงในการ์ด CFexpress หรือการ์ดที่มีความเร็วต่อคลาส V60 หรือสูงกว่าได้
 - สามารถบันทึกภาพยนตร์ที่มีอัตราบิต 100 หรือ 200 Mbps ลงในการ์ด CFexpress หรือการ์ดที่มีความเร็วของ UHS คลาส 3 หรือสูงกว่าได้

ความลึกพิลต์

เลือกจำนวน f ที่ตั้ง เพื่อดรายละเอียดพื้นหลัง สามารถปรับรูบัสส์ต์ได้เมื่อตั้งແป็นหมุนเลือกโนมดไวด์ที่ **A** (ควบคุมรูบัสส์ต์) หรือ **M** (ตั้งค่าเอง)


การดูภาพยนตร์

ดูภาพยนตร์บนกล้อง

ภาพยนตร์ใดๆ ที่เลือกหลังจากกดปุ่ม เพื่อเริ่มเล่นจะแสดงด้วยไอคอน กดไม้ไฟกัส (ก้านไฟกัส) ลงเพื่อเริ่มเล่นภาพยนตร์



การทำงานต่อไปนี้ สามารถทำได้ขณะที่ภาพยนตร์ปรากฏ:



ไม้ไฟกัส (ก้านไฟกัส)	การเล่นแบบเต็มเฟรม	อยู่ระหว่างการเล่น ()	หยุดการเล่นชั่วคราวแล้ว ()
ขึ้น	ดูรีวิวคลิป	สิ้นสุดการเล่น	
ลง	เริ่มการเล่น	หยุดการเล่นชั่วคราว	เริ่มการเล่น/เล่นต่อ
ซ้าย/ขวา	ดูภาพอื่นๆ	ปรับความเร็ว	ไปข้างหน้า/ย้อนกลับภาพ เพื่อรับเดียว

สถานะการทำงานจะแสดงในจอแสดงผลระหว่างที่เล่น



ⓘ โปรดอย่าให้มีสิ่งใดปิดล้ำพื้นที่ระหว่างการเล่น

- กด **MENU/OK** เพื่อพักรากการเล่นและแสดงตัวควบคุมระดับเสียง กดไปไฟกัส (ก้านไฟกัส) ขึ้นหรือลง เพื่อปรับระดับเสียง; กด **MENU/OK** อีกครั้งเพื่อเล่นต่อ นอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้
☛ ตั้งค่าเสียง > ปรับเสียง
- หากต้องการดูภาพยนตร์บนโทรศัพท์คันที่เรื่องต่อผ่าน HDMI แทนในจอภาพของกล้อง ให้กดปุ่ม ►

5

การเชื่อมต่อ

ภาพรวม

บทนี้สรุปคุณสมบัติต่างๆ ที่สามารถใช้เพื่ออัปโหลดรูปภาพไปยัง หรือควบคุมกล้องและถ่ายภาพจากระยะไกลจากสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์

 คุณสมบัติที่กล่าวถึงเหล่านี้เป็นเพียงการสรุปโดยย่อเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่าง

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/gfx100ii/>

คุณสมบัติที่รองรับ

กล้องนี้รองรับคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	
การเชื่อมต่อกับแอปスマาร์ทโฟน	เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth® และอัปโหลดรูปภาพ หรือควบคุมกล้องจากระยะไกลในขณะที่สมาร์ทโฟนแสดงมุมมองผ่านเลนส์	102
ตัวจ่านการ์ด USB	เชื่อมต่อตัวจ่านการ์ดกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนผ่าน USB และคัดลอกรูปภาพจาก การดูนิวยความจำ	105
เว็บแคม	เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB สำหรับใช้เป็นเว็บแคม	110
เครื่องพิมพ์ instax	พิมพ์รูปภาพจากเครื่องพิมพ์ instax ที่เชื่อมต่อ	111
การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์	ถ่ายภาพจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกล้องอยู่ ("เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์") ผ่าน LAN ไร้สาย, USB หรืออีเทอร์เน็ต	113
อัปโหลดไปยัง Frame.io	อัปโหลดไฟล์ไปยัง Frame.io	—
อัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP	อัปโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP	—
การประมวลผล RAW	ใช้ประยุกต์จากระบบประมวลผลภาพของกล้องเมื่อประมวลผลภาพ RAW บนคอมพิวเตอร์	115

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	
การบันทึกและการโหลด การตั้งค่า	บันทึกการตั้งค่ากล้องลงในคอมพิวเตอร์หรือโหลดจากที่มีอยู่	116
การบันทึกภาพยนต์ จากระยะใกล้โดยใช้เว็บ เบราว์เซอร์	ควบคุมกล้องและบันทึกภาพยนต์จากระยะใกล้จากคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน	117

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้ผ่านการตั้งค่าที่เดือดจากรายการไปรีเฟล์กการเชื่อมต่อที่มีอยู่
โดยใช้ เลือกการตั้งค่าเชื่อมต่อ หรือสร้างขึ้นใหม่โดยใช้ สร้าง/แก้ไขการตั้งค่าเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน (Bluetooth)

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth® เพื่อคัดลอกวิดีโอและภาพถ่ายจากกล้องด้วยโทรศัพท์มือถือ

- กับอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อ LAN ไร้สายโดยอัตโนมัติ เมื่อคัดลอกวิดีโอและภาพถ่ายจากกล้องด้วยโทรศัพท์มือถือ

การติดตั้งแอพสมาร์ทโฟน

ก่อนสร้างการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนและกล้อง คุณจะต้องติดตั้งแอพสมาร์ทโฟนเฉพาะอย่างน้อยหนึ่งแอพ เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้และติดตั้งแอพที่ต้องการบนโทรศัพท์ของคุณ

<https://app.fujifilm-dsc.com/>



- แอพที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน


จับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนและเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth®

- กด **DISP/BACK** ขณะแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ




- คุณยังสามารถไปยังขั้นตอนที่ 3 ได้โดยตรงโดยการกดปุ่ม **DISP/BACK** ค้างไว้ระหว่างการแสดงภาพ

2 ไฮไลท์ บลูทูธ แล้วกด MENU/OK




3 ไฮไลท์ การจับคู่ แล้วกด MENU/OK



4 เปิดแอปบนสมาร์ทโฟนและจับคู่สมาร์ทโฟนกับกล้อง
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น กล้องและสมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อ
ผ่าน Bluetooth โดยอัตโนมัติ ไอคอนสมาร์ทโฟนและ
Bluetooth ที่ข้างจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของกล้อง
เมื่อทำการเชื่อมต่อสำเร็จ



- เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว สมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อกับกล้องโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดแอป
- การปิดใช้งาน Bluetooth เมื่อถอดสายไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนจะลดการใช้แบตเตอรี่ลง

การใช้แอพสมาร์ทโฟน

ก่อนเปิดแอพสมาร์ทโฟน ให้เลือก 1: การตั้งค่าทั่วไป สำหรับ เลือกการตั้งค่าเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน (USB)

เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ผ่าน USB เพื่ออัปโหลดรูปภาพจากกล้อง

การคัดลอกรูปภาพไปยังสมาร์ทโฟน


ก่อนเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่ออัปโหลดภาพผ่าน USB ให้เลือก อัตโนมัติ หรือ ปิดการจ่าย พลังงาน/เปิดการสื่อสาร สำหรับ การตั้งค่า USB จ่ายพลังงาน/สื่อสาร ในเมนูตั้งค่าเครื่อง ช่วย/USB

สำหรับลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์

วิธีที่คุณจะเชื่อมต่อกล้องขึ้นอยู่กับประเภทของช่องเสียบ USB ที่ติดตั้งมากับสมาร์ทโฟนของคุณ


ประเภท C

ใช้สาย USB ที่จัดมาให้



ไมโคร B

ใช้สาย USB on-the-go (OTG)



- !
 - สมาร์ทโฟนต้องรองรับ USB OTG
 - ผลลัพธ์ที่ต้องการไม่สามารถทำได้ด้วยสาย USB ประเภท C เป็น 'ไมโคร B' ใช้สาย OTG

- เลือก อัตโนมัติ หรือ ปิดการจ่ายพลังงาน/เปิดการสื่อสาร สำหรับ การตั้งค่า USB จ่ายพลังงาน/สื่อสาร ในเมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB
- เลือก 2: เครื่องอ่านการ์ด USB สำหรับ เลือกการตั้งค่าเชื่อมต่อ
-  หากสมาร์ทโฟนของคุณต้องการให้สามารถรับไฟล์จากกล้องได้ ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน "Camera Importer" เพื่อเข้าถึงกล้อง ให้แบบ "ยกเลิก" และปิดยังขั้นตอนถัดไป
- บนสมาร์ทโฟนของคุณ ให้แตะการแจ้งเตือน "เชื่อมต่อกับ USB PTP แล้ว"


5 จากแอพที่แนะนำ เลือก "Camera Importer"

แอปจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติและอนุญาตให้คุณนำเข้าภาพและภาพ yen ตัวรีปั้ยสมาร์ทโฟนของคุณ

 หากข้อความ “ไม่มีอุปกรณ์ MTP เชื่อมต่ออยู่” ปรากฏขึ้นบนแอพ โปรดลองอีกครั้งจากขั้นตอน 3

สำหรับลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ iOS

ใช้ kaboodle ที่ต้องเนื่องจากกล้องใช้ช่องเสียบ USB ประเภท C คุณจะต้องจัดหาสายเคเบิลที่มีช่องเสียบ USB ประเภท A เพื่อเชื่อมต่อกับ kaboodle ที่ต้อง



1 เลือก ปิดการจ่ายพลังงาน/เปิดการสื่อสาร สำหรับ การตั้งค่า USB จ่ายพลังงาน/สื่อสาร ในเมนูตั้งค่าเครื่องข้าม/USB


2 เลือก 2: เครื่องอ่านการ์ด USB สำหรับ เลือกการตั้งค่าเชื่อมต่อ

3 เชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนโดยใช้สาย USB
เปิดแอปพลิเคชันรูปภาพเพื่อนำเข้าภาพและภาพ yen ตัวรีปั้ยสมาร์ทโฟนของคุณ

- !
 - ต้องใช้สาย USB ประเภท C ถึงประเภท C สำหรับการเชื่อมต่อกับ iPad และอุปกรณ์อื่นที่มีชัวต่อ USB ประเภท C
 - ผลลัพธ์ที่ต้องการไม่สามารถทำได้ด้วยสาย USB ประเภท C เป็น Lightning ใช้ kaboodle ที่ต้อง

การเชื่อมต่อกล้องและคอมพิวเตอร์

- 1 เลือก อัตโนมัติ หรือ ปิดการจ่ายพลังงาน/เปิดการสื่อสาร สำหรับ การตั้งค่า USB จ่ายพลังงาน/สื่อสาร ในเมนูตั้งค่าเครื่องข่าย/USB
- 2 เลือก 2: เครื่องอ่านการ์ด USB สำหรับ เลือกการตั้งค่าเชื่อมต่อ
- 3 เปิดกล้อง
- 4 เปิดคอมพิวเตอร์
- 5 เชื่อมต่อสาย USB



ช่องเสียบ USB (ประเภท C)

5

- !
● สาย USB จะต้องยาวไม่เกิน 1 ม. และสามารถใช้ส่งข้อมูลได้

- 6 เปิดกล้อง
- 7 คัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
 - Mac OS X/OS X/macOS: สามารถคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ Image Capture (จัดมาให้พร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ) หรือซอฟต์แวร์อื่น โปรดใช้ตัวอ่านการ์ดในการคัดลอกไฟล์ที่มีขนาดเล็ก 4 GB
 - Windows: สามารถคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้แอพที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการได้



- ปิดกล้องก่อนที่จะกดด้วย USB
- เมื่อเชื่อมต่อกับสาย USB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายในทิศทางที่ถูกต้องและแน่นสนิทดีแล้ว เชื่อมต่อถ่องกับคอมพิวเตอร์โดยตรง; ห้ามใช้สาย USB หรือแปลงพิมพ์
- หากเกิดไฟฟ้าขึ้นและถ่ายโอนข้อมูล อาจทำให้สูญเสียข้อมูลหรือทำให้การติดหน่วยความจำเสียหาย ใส่แบตเตอรี่ใหม่หรือที่ชาร์จเต็มแล้วลงไปก่อนเชื่อมต่อถ่อง
- ถ้าเสียบการ์ดหน่วยความจำที่มีรูปภาพจำนวนมาก ระบบอาจดำเนินการล่าช้าก่อนที่ซอฟต์แวร์ จะเข้ามายังหน้าจอ ไม่สามารถนำเข้าหรือบันทึกรูปภาพได้ โปรดใช้ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำเพื่อถ่ายโอนภาพ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสัญญาณดับลงแล้วหรือติดเป็นสีเขียว ก่อนที่จะปิดกล้อง
- อย่าดัดสาย USB ขณะที่อยู่ระหว่างขั้นตอนของการส่งข้อมูล การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้สูญเสียข้อมูลหรือทำให้การ์ดหน่วยความจำเสียหาย
- ตัดการเชื่อมต่อถ่องก่อนเสียบหรือนำการ์ดหน่วยความจำออก
- ในบางกรณี อาจไม่สามารถนำเข้าถึงภาพที่บันทึกไว้ในชิร์ฟเวอร์เครือข่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะเดียวกับที่ดำเนินการในคอมพิวเตอร์แบบเดียวกัน
- อย่าหยุดการเชื่อมต่อถ่องกับระบบหรือดัดสาย USB ออกทันทีหลังจากที่ข้อความแสดงว่ามีการสำเนาสำเร็จหายไปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ถ้าภาพที่สำเนาสำเร็จจำนวนมาก อาจจะยังมีการส่งข้อมูลอยู่หลังจากที่ข้อความหายไปจากหน้าจอแล้ว
- ผู้ใช้ยอมรับที่จะชำระค่าบริการทั้งหมดที่เรียกเก็บโดยบริษัทโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เมื่อใช้บริการที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การใช้กล้องเป็นเว็บแคม

กล้องสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นเว็บแคมได้

- 1 เลือก อัตโนมัติ หรือ ปิดการจ่ายพลังงาน/เปิดการสื่อสาร สำหรับ การตั้งค่า USB
จ่ายพลังงาน/สื่อสาร ในเมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB
- 2 เลือก 6: เว็บแคม USB สำหรับ เลือกการตั้งค่าเชื่อมต่อ
- 3 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB จากนั้นเปิดกล้อง (ภาพ 108)
- 4 เลือกกล้องในแอพที่จะใช้เป็นเว็บแคม

เครื่องพิมพ์ instax SHARE


พิมพ์รูปภาพจากกล้องดิจิตอลของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ instax SHARE

การสร้างการเชื่อมต่อ

เลือก ตั้งค่าเชื่อมต่อ instax ในเมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB และป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ instax SHARE (SSID) และรหัสผ่าน

ชื่อเครื่องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่าน

คุณต้องตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ (SSID) “instax SHARE” และรหัสผ่าน “1111” หากคุณได้เลือกวินาทีสั่นอ่อนเพื่อพิมพ์จากสมาร์ทโฟนแล้วให้ป้อนรหัสผ่านนั้นแทน




การพิมพ์รูปภาพ

1 เลือก 1: การตั้งค่าทั่วไป สำหรับ เลือกการตั้งค่าเชื่อมต่อ

2 เปิดเครื่องพิมพ์

3 เลือก เมนูภาพข้อนหลัง > พิมพ์ภาพ instax กล้องจะเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์



4 ใช้ไม้ไฟกัส (ก้านไฟกัส) ในการแสดงรูปภาพที่คุณต้องการจะพิมพ์ จากนั้นกด MENU/OK



- รูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องchein จะไม่สามารถพิมพ์ได้
- พื้นที่ที่พิมพ์จะเล็กกว่าพื้นที่ที่มองเห็นในหน้าจอ LCD
- การแสดงผลอาจแตกต่างกันตามเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อไว้

5 รูปภาพจะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ่มขึ้น

การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์

สามารถควบคุมกล้องจากระยะไกลและถ่ายภาพจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB หรือ LAN ใช้สายหรือแบบมีสายได้

- เนื้อหาในส่วนนี้ครอบคลุมเฉพาะการเชื่อมต่อ USB เท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายภาพโดย เชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์ ผ่าน LAN ใช้สายหรือแบบมีสาย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซด์ด้านล่าง <https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/gfx100ii/>

การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์ ผ่าน USB

เชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์ ผ่าน USB สำหรับการถ่ายภาพโดย เชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์

- เลือก อัตโนมัติ หรือ ปิดการถ่ายพลังงาน/เปิดการสื่อสาร สำหรับ การตั้งค่า USB จ่ายพลังงาน/สื่อสาร ในเมนูตั้งค่าเครื่องข่าย/USB
- เลือก 3: ถ่าย Tether ผ่าน USB แบบอัตโนมัติ หรือ 4: ถ่าย Tether ผ่าน USB แบบ ลงคอมพิวเตอร์ เท่านั้น สำหรับ เลือกการตั้งค่า เชื่อมต่อ



- หากเลือก 3: ถ่าย Tether ผ่าน USB แบบอัตโนมัติ ให้ จะเปิดไฟจานการถ่ายภาพ โดย เชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อ กับ กล้อง เมื่อปิด คอมพิวเตอร์ หรือไม่ได้ เชื่อมต่อ การถ่ายภาพโดย เชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์ จะหยุด และ รูปภาพจะถูกบันทึกไว้ใน การรีดหน่วยความจำของกล้อง
- หากต้องถูกตัดการ เชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์ ในขณะที่เลือก 4: ถ่าย Tether ผ่าน USB แบบ ลงคอมพิวเตอร์ เท่านั้น ให้ จะยังคงทำงานในโหมด เชื่อมต่อ กับ คอมพิวเตอร์ และ จะ ไม่มีการบันทึกภาพ

3 เชื่อมต่อถ่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB จากนั้นเปิดถ่อง (☞ 108)

4 ถ่ายภาพผ่านการถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์

ใช้ซอฟต์แวร์ เช่น “Adobe Lightroom Classic + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in”
หรือ “FUJIFILM X Acquire”



- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้านล่าง

<https://app.fujifilm-dsc.com/en/tether/>

- เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้
<https://fujifilm-x.com/products/software/>

การประมวลผล RAW

เมื่อใช้ X RAW STUDIO คุณสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประมวลผลภาพของกล้อง เมื่อประมวลผลภาพ RAW บนคอมพิวเตอร์

- 1 เลือก อัตโนมัติ หรือ ปิดการจ่ายพลังงาน/เปิดการสื่อสาร สำหรับ การตั้งค่า USB
จ่ายพลังงาน/สื่อสาร ในเมนูตั้งค่าเครื่องข่าย/USB
- 2 เลือก 5: USB RAW / สำรอง-คืนค่า สำหรับ เลือกการตั้งค่าเชื่อมต่อ
- 3 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB จากนั้นเปิดกล้อง (☞ 108)
- 4 เปิด X RAW STUDIO

สามารถทำการประมวลผล RAW ได้โดยใช้ X RAW STUDIO



เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้

<https://fujifilm-x.com/products/software/>

การบันทึกและการโหลดการตั้งค่า

สามารถบันทึกหรือโหลดการตั้งค่ากล้องจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ FUJIFILM X Acquire

- 1 เลือก อัตโนมัติ หรือ ปิดการจ่ายพลังงาน/เปิดการสื่อสาร สำหรับ การตั้งค่า USB
จ่ายพลังงาน/สื่อสาร ในเมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB
- 2 เลือก 5: USB RAW / สำรอง-คืนค่า สำหรับ เลือกการตั้งค่าเชื่อมต่อ
- 3 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB จากนั้นเปิดกล้อง (☞ 108)
- 4 เปิด FUJIFILM X Acquire

สามารถบันทึกหรือโหลดการตั้งค่ากล้องได้โดยใช้ FUJIFILM X Acquire



เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้

<https://fujifilm-x.com/products/software/>

การบันทึกภาพยนตร์จากระยะใกล้จากเว็บเบราว์เซอร์

ควบคุมกล้องและบันทึกภาพยนตร์จากระยะใกล้จากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับกล้องได้สูงสุดสี่ตัว



เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้
<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/gfx100ii/>

บันทึก

6

รายการเมนู

เมนูถ่ายรูป (การถ่ายภาพนิ่ง)

รายการที่มีทั้งไอคอน และ กำกับไว้จะสามารถใช้ได้ทั้งในเมนูการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายภาพยนตร์ การเปลี่ยนแปลงรายการเหล่านี้ในเมนูได้เมื่อหนึ่งวันมีผลกับรายการในเมนูที่เหลือด้วย

ตั้งค่าคุณภาพภาพ

การแสดงตั้งค่าคุณภาพภาพ ให้กด **MENU/OK** ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแท็บ

¶ (ตั้งค่าคุณภาพภาพ)

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ขนาดภาพ	เลือกขนาดและอัตราส่วนภาพสำหรับภาพใหม่
คุณภาพของภาพ	ปรับการตั้งค่าการบีบอัด JPEG หรือ HEIF หรือเปิดหรือปิดใช้งานการบันทึก RAW
การบันทึก RAW	เลือกด้วยเลือกสำหรับการบันทึกภาพ RAW
เลือก JPEG/HEIF	เลือกว่าจะบันทึกภาพในรูปแบบ JPEG หรือ HEIF
จำลองฟิล์ม	เลือกกลุ่มสีและช่วงโทนสี
สีในโคลร์	เลือกสีในโคลร์สำหรับภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้ จำลองฟิล์ม > ACROS และ MONOCHROME
เอฟเฟกต์ภาพเม็ดสี	เพิ่มเอฟเฟกต์พิล์มน咽บ
เอฟเฟกต์โคลร์สี	เพิ่มช่วงของโทนสีที่ใช้ได้สำหรับการเร้นเดอร์ซึ่งมีความอิ่มตัวค่อนข้างสูง เช่น สีแดง สีเหลือง
สีโคลร์ FX ฟ้า	เพิ่มช่วงของโทนสีที่ใช้ได้สำหรับการเร้นเดอร์สีฟ้า
เอฟเฟกต์ผิวนียน	ผิวนียน
ช่วงไดนามิก	เลือกช่วงไดนามิกสำหรับภาพ
การจัดลำดับช่วง D	ลดการสูญเสียรายละเอียดในโทนสว่างและโทนมืดเพื่อให้ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติเมื่อถ่ายภาพจากคอนทราสต์สูง
สมดุลย์สีขาว	จับคู่สมดุลย์สีขาวกับแหล่งกำเนิดแสง ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์โดยตรง หรือแสงประดิษฐ์

การตั้งค่า	คำอธิบาย
โทนภาพ	เมื่อถ่ายของถึงโทนภาพ ให้ปรับลักษณะที่ปรากฏของโทนสว่างหรือโทนมืด โดยทำให้เข้มขึ้นหรืออ่อนลง
สี	ปรับความหนาแน่นของสี
ความคมชัด	เพิ่มหรือลดความคมชัดของโครงร่าง
ลดสัญญาณรบกวน ISO สูง	ลดสัญญาณรบกวนในภาพที่ถ่ายด้วยความไวแสงสูง
ความชัด	เพิ่มความละเอียดโดยให้กระทบกับโทนสีในโทนสว่างและโทนมืดน้อยที่สุด
NRจ่ายแสงนาน	ลดรอยยุดในการจ่ายแสงนาน
LENS MOD. OPTIMI.	ลดการสูญเสียความละเอียดเล็กน้อยที่เกิดจากการเลี้ยวเบนที่รูรับแสงเล็ก
ขอบเขตสี	เลือกสีที่ใช้งานได้สำหรับการผลิตสี
พิกเซล แมปปิ้ง	ใช้ดาวเทียนน้ำหากคุณสังเกตเห็นจุดสว่างในภาพของคุณ
แก้/บันทึกตั้งค่าเอง	บันทึกการตั้งค่าเมนูถ่ายรูปที่กำหนดเอง
อัพเดตการตั้งค่าที่กำหนดเองอัตโนมัติ	เลือกว่าจะอัปเดตรายการตั้งค่าแบบกำหนดเองโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือไม่
ตั้งค่าตัวแปลงมาท์	ปรับการตั้งค่าสำหรับเลนส์มาท์ M ที่เชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์เสริม FUJIFILM M MOUNT ADAPTER

ตั้งค่า AF/MF

การแสดงตั้งค่า AF/MF ให้กด **MENU/OK** ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแท็บ **AF MF** (ตั้งค่า AF/MF)

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ไฟกัสแบบพื้นที่	เลือกพื้นที่ไฟกัส
ออโต้ไฟกัส	เลือกขนาดของพื้นที่ไฟกัส
ตั้งค่ารูปแบบของที่กำหนดเอง	สร้างโจนไฟกัสแบบกำหนดเองเพื่อใช้เมื่อเลือก พื้นที่ ไว้สำหรับ ออโต้ไฟกัส
การตั้งค่าใหม่ AF แบบ ALL	เลือกใหม่ AF ที่ใช้ได้เมื่อเลือก ทั้งหมด ไว้สำหรับ ออโต้ไฟกัส
การตั้งค่าแบบกำหนดเอง AF-C	เลือกตัวเลือกการติดตามไฟกัสสำหรับใช้เมื่อเลือก C ไว้สำหรับใหม่ ไฟกัส
ใหม่สโตร์ AF โดยปรับ ทิศทาง	เลือกว่าใหม่ AF ที่ใช้เมื่อเลือกถ้องอยู่ในแนวตั้งจะถูกจัดเก็บแยกต่างหาก จากที่ใช้เมื่อเลือกถ้องอยู่ในแนวโนนหรือไม่
แสดงจุด AF	เลือกว่าจะให้เพริวไฟกัสแต่ละเฟรมแสดงเมื่อเลือก พื้นที่ หรือ ไว้/ ติดตาม สำหรับ ออโต้ไฟกัส หรือไม่
จุดไฟกัสแบบวนรอบ	เลือกว่าจะให้การเลือกพื้นที่ไฟกัสอยู่ในขอบของจอแสดงผลหรือ "ล้อม รอบ" จากขอบของจอแสดงผลด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
จำนวนจุดไฟกัส	เลือกจำนวนจุดไฟกัสที่ใช้สำหรับการเลือกจุดไฟกัส
PRE-AF	เลือกว่ากล้องจะปรับไฟกัสต่อหรือไม่เมื่อเมื่อไม่ได้กดปุ่มชัตเตอร์ลง ครึ่งหนึ่ง
แสงหา AF	เลือกว่าไฟช่วยหาอุปกรณ์ไฟกัสจะส่องเพื่อช่วยหาอุปกรณ์ไฟกัสหรือไม่
ตั้งค่าตรวจสอบใบหน้า/ตา	เลือกว่ากล้องจะให้ความสำคัญกับใบหน้าบุคคลก่อนวัดถูกพื้นหลังหรือ ไม่เมื่อตั้งค่าไฟกัสและกรองรับแสง
ตั้งค่าการตรวจสอบตัวแบบ	เลือกว่าจะให้กล้องให้ความสำคัญกับวัตถุใน-paneath ที่เลือกไว้ เช่น ตัวร์หรือยานพาหนะ เมื่อตั้งค่าไฟกัส

การตั้งค่า	คำอธิบาย
AF+MF	เลือกว่าสามารถเปิดใช้การปรับแม่นวลไฟกัสได้ด้วยการหมุนวงแหวนปรับไฟกัสในระหว่างการล็อกไฟกัสรึไม่
ระบบช่วย MF	เลือกว่าจะแสดงไฟกัสในโหมดแม่นวลไฟกัส
เชื่อมต่อตัวช่วยไฟกัส MF และวงแหวนไฟกัส	เลือกว่าจะให้การแสดงผลไฟกัสที่เลือกไว้สำหรับ ระบบช่วย MF ปรากฏขึ้นเมื่อหมุนวงแหวนไฟกัสในโหมดแม่นวลไฟกัสรึไม่
เรซิคไฟกัส	เลือกว่าจะแสดงผลจะซูมเข้าในพื้นที่ไฟกัสที่เลือกโดยอัตโนมัติหรือไม่ เมื่อหมุนวงแหวนปรับไฟกัสในโหมดแม่นวลไฟกัส
รวม AE แบบจุด & ไฟกัส พ.ท.	เลือกว่าจะวัดแสงเฉพาะจุดที่เฟรมไฟกัสปัจจุบันหรือไม่
ตั้ง AF ทันที	เลือกว่าที่กดล้องไฟกัสเมื่อกดปุ่มฟังก์ชันที่กำหนดคุณสมบัติ เช่น ล็อก AF ให้ในโหมดแม่นวลไฟกัส
สเกลระยะชัดลึก	เลือกระยะชัดลึก
การถ่ายไฟกัส	เลือกว่าจะถ่ายภาพโดยกดปุ่มชัดเตอร์ลงจนสุดเมื่อกล้องไม่ได้อยู่ในไฟกัสได้หรือไม่
ตัวจำกัดช่วง AF	จำกัดช่วงของระยะไฟกัสที่ใช้ได้เพื่อเพิ่มความเร็วในการไฟกัส
ใหม่หน้าจอสัมผัส	เลือกการถ่ายภาพโดยใช้การควบคุมแบบสัมผัส

ตั้งค่าการถ่ายภาพ

การแสดงการตั้งค่าการถ่ายภาพ ให้กด **MENU/OK** ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแท็บ

⌚ (ตั้งค่าการถ่ายภาพ)

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ตั้งเวลาถ่าย	เลือกหน่วงเวลาการปล่อยชัตเตอร์
ตั้งค่าบันทึก SELF-TIMER	เลือกว่าจะรีเซ็ตการตั้งค่าถ่ายเวลาถ่ายเมื่อปิดกล้องหรือไม่
ไฟแสดงการตั้งเวลาด้วยตนเอง	เลือกว่าไฟจะบนตั้งเวลาถ่ายจะสว่างระหว่างการตั้งเวลาถ่ายด้วยตนเองหรือไม่
ถ่ายตามช่วงเวลา	กำหนดค่าถ่ายให้ถ่ายเป็นจำนวนภาพที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ควบคุมการรับแสงในการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา	เลือกว่าจะปรับค่าแสงโดยอัตโนมัติระหว่างการถ่ายภาพ ให้เวลาเป็นช่วงหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากระหว่างการถ่ายภาพ
ใหมดเน้นความสำคัญช่วงเวลา	เลือกว่าจะให้ถ้องปรับความเร็วชัตเตอร์ระหว่างการถ่ายภาพ ตั้งเวลาเป็นช่วงหรือไม่เพื่อให้แนวใจจากการรับแสงจะไม่เกินช่วงเวลาระหว่างภาพ
ตั้งค่าถ่ายคร้อม AE	ปรับการตั้งค่าการถ่ายคร้อมการรับแสง
ตั้งถ่ายคร้อมจำลองฟิล์ม	เลือกการจำลองฟิล์มสามชนิดที่ใช้สำหรับการถ่ายคร้อมการจำลองฟิล์ม
การตั้งค่าไฟกัส BKT	ปรับการตั้งค่าสำหรับการถ่ายคร้อมไฟกัส
วัดแสง	เลือกว่าจะให้ถ้องวัดการรับแสง
ชนิดชัตเตอร์	เลือกประเภทชัตเตอร์
การลดความสั่นไหว	เลือกว่าจะลดการกระพิงในภาพและในหน้าจอหรือไม่เมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์และแหล่งแสงอื่นๆ ที่คล้ายกัน
ตั้งความเร็วชัตเตอร์แบบไม่กระพริบ	เลือกว่าจะสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ที่ละเอียดให้หรือไม่เพื่อลดการสั่นไหวด้วยไฟ LED และอื่นๆ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ความไวแสง	ปรับความไวแสงของกล้อง
โนมดี T	เลือกว่าจะเปิดใช้การกันภาพสั่นสะเทือนหรือไม่
ใหม่ฟอร์แมต 35 มม.	ถ่ายภาพด้วยมุมมองเที่ยบเท่ากับกล้องฟูล์ฟอย 35 มม.
ตั้งค่าพัฒนารายความร้อน	ปรับการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์เสริมพัฒนารายความร้อน
การสื่อสารไร้สาย	สร้างการเชื่อมต่อไร้สายกับสมาร์ทโฟน, เทปเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ

ตั้งค่าแฟลช

การแสดงการตั้งค่าแฟลช ให้กด **MENU/OK** ในจอแสดงผลการถ่ายภาพ แล้วเลือกแท็บ

(ตั้งค่าแฟลช)

การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่าพังก์ชันแฟลช	ปรับการตั้งค่า เช่น โนมดควบคุมแฟลช, ระดับแฟลช และกำลังแฟลช
ลบตาแดง	เลือกว่าจะลบเบฟเฟกต์ตาแดงที่เกิดจากแฟลชหรือไม่
ใหม่ดีล็อก TTL	เลือกใหม่ดีล็อก TTL
การตั้งค่าไฟแฟลช	เลือกว่าจะใช้ไฟวีโอลed ของชุดแฟลช (หากมี) เมื่อถ่ายภาพหรือไม่
การตั้งค่า COMMANDER	เลือกกลุ่มเมื่อใช้ชุดแฟลชของกล้องเป็นตัวสั่งงานสำหรับระบบควบคุมแฟลชไร้สายระยะไกลแบบอوبติคอล Fujifilm
การตั้งค่าช่อง	เลือกช่องสัญญาณที่ใช้สำหรับต่อสายระหว่างตัวสั่งงานและชุดแฟลชระยะไกล

เมนูถ่ายรูป (ภาพยนตร์)

รายการที่มีทั้งไอคอน และ กำกับให้สามารถใช้ได้ทั้งในเมนูการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายภาพยนตร์ การเปลี่ยนแปลงรายการเหล่านี้ในเมนูไดเมนูหนึ่งจะมีผลกับรายการในเมนูที่เหลือด้วย

ตั้งค่ามุมฟรี

การแสดงตัวเลือกสำหรับการบันทึกภาพยนตร์ ให้กด **MENU/OK** ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแท็ป (ตั้งค่ามุมฟรี)

การตั้งค่า	คำอธิบาย
รายการตั้งค่าวิดีโอ	คุณการตั้งค่าการบันทึกภาพยนตร์ปัจจุบัน
รูปแบบภาพ	เลือกรูปแบบที่จะใช้บันทึกภาพยนตร์
โหมดคู่มือ	ปรับการตั้งค่าการบันทึกภาพยนตร์
บันทึกภาพความเร็วสูง	ปรับการตั้งค่าสำหรับภาพยนตร์ความเร็วสูง
ตั้งเวลาเอง	เลือกการหน่วงตั้งเวลาถ่ายสำหรับการบันทึกภาพยนตร์
ตั้งค่าบันทึกเสียง	เลือกการตั้งค่าไฟล์ภาพยนตร์ รวมทั้งปลายทาง, ประเภทไฟล์ และการบีบอัด
ตั้งเอาต์พุต HDMI	ปรับการตั้งค่าสำหรับใช้เมื่อแสดงผลการถ่ายภาพไปยังอุปกรณ์ HDMI
ครอบปุ่มฟรีกำลังขยายคงที่	เลือกอัตราการตัดภาพยนตร์สำหรับ 4K และ FHD ตามตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ รูปแบบภาพ
การบันทึก F-Log/HLG	เลือกปลายทางสำหรับภาพยนตร์แบบ F-Log และ HLG (Hybrid Log-Gamma) ที่ถ่ายในขณะที่กล้องเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ HDMI
การตั้งค่าระดับข้อมูล	เลือกช่วงสัญญาณสำหรับภาพยนตร์ที่บันทึกได้ยากล้อง
วัดแสง	เลือกวิธีที่จะให้กล้องวัดการรับแสง
ตั้งความเร็วชัตเตอร์แบบไม่กระไหว	เลือกว่าจะสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ที่ลະน้อยได้หรือไม่ เพื่อผลการสั่นให้ว้าวไฟ LED และอื่นๆ
โหมดกันภาพสั่น	เลือกโหมดการกันภาพสั่นสะเทือน
เสริมโหมดกันภาพสั่น	เลือกระดับการกันภาพสั่นสะเทือน

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ความไวแสง	ปรับความไวแสงของกล้อง
การตั้งค่าการวัดแสง ZEBRA	เลือกว่าโคนสว่างที่อาจได้รับแสงมากเกินไปจะแสดงเป็นลายของม้าลายในการแสดงผลในหน้าจอภาพยนต์หรือไม่
ระดับการวัดแสงด้วย ZEBRA	เลือกความสว่างเริ่มต้นสำหรับการแสดงลายม้าลาย
เวฟฟอร์ม/วงเดอร์สโคป	เลือกว่าจะแสดงสัญญาณสีและความสว่างระหว่างการบันทึกภาพยนต์หรือไม่
การควบคุมมูฟว์	สามารถปรับการตั้งค่าให้โดยใช้แป้นหมุนเลือกค่าสั่งและการควบคุมหน้าจอสัมผัส
ตัวระบุเฟรมบันทึก	เลือกว่าจะเปลี่ยนสีขอบของจุดแสดงผลระหว่างการบันทึกภาพยนต์หรือไม่
แสงที่สอดคล้อง	เลือกไฟ (ไฟแสดงสถานะหรือไฟช่วยหา AF) ที่จะติดระหว่างการบันทึกภาพยนต์และเลือกว่าจะให้ไฟกะพริบหรือติดค้าง
ตั้งค่าพัฒนาระบายความร้อน	ปรับการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์เสริมพัฒนาระบายความร้อน
แก้/บันทึกตั้งค่าเอง	บันทึกการตั้งค่าเมนูถ่ายรูปที่กำหนดเอง
ตั้งค่าอัปเดตอัตโนมัติกำหนดเอง	เลือกว่าจะอัปเดตรายการตั้งค่าแบบกำหนดเองโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้หรือไม่
การสื่อสารไร้สาย	สร้างการเชื่อมต่อไร้สายกับสมาร์ทโฟน,แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ

ตั้งค่าคุณภาพภาพ

การแสดงตั้งค่าคุณภาพภาพ ให้กด **MENU/OK** ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแท็บ **[Q] (ตั้งค่าคุณภาพภาพ)**

การตั้งค่า	คำอธิบาย
จำลองฟิล์ม	เลือกเอฟเฟกต์การจำลองฟิล์มสำหรับการบันทึกภาพยนตร์
สีในโคลร์	เลือกสีในโคลร์ตามสำหรับภาพยนตร์ที่บันทึกโดยใช้ จำลองฟิล์ม > A: ACROS และ B: MONOCHROME
ช่วงไดนามิก	เลือกช่วงไดนามิกสำหรับการบันทึกภาพยนตร์
สมดุลย์สีขาว	จับคู่สมดุลย์สีขาวกับแหล่งกำเนิดแสง ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์ โดยตรงหรือแสงประดิษฐ์
ลักษณะการให้สี	เมื่อถ่ายอิงเงื่อนภาพ ให้ปรับลักษณะที่ปรากฏของโถนส่างหรือโถนเม็ด โดยทำให้เข้มขึ้นหรืออ่อนลง
สี	ปรับความหนาแน่นของสี
ความคมชัด	เพิ่มหรือลดความคมชัดของโคลร์ร่วง
ลดสัญญาณรบกวน ISO สูง	ลดสัญญาณรบกวนในภาพที่ถ่ายด้วยความไวแสงสูง
การลดคนอยู่ระหว่างเฟรม	เลือกว่าจะลดสัญญาณรบกวนในการรวมเฟรมหรือไม่
พิกเซล แมปปิ้ง	ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณสังเกตเห็นจุดสว่างในภาพยนตร์ของคุณ
เน้นช่วงไดนามิกสำหรับ F-Log2	เลือกว่าจะทำให้ช่วงไดนามิกกว้างขึ้นหรือไม่ เมื่อถ่ายภาพยนตร์ F-Log2 โดยตั้งค่า รูปแบบภาพ เป็น GF หรือ Premista ตั้งค่า ขนาดภาพเป็น DCI หรือ 4K และอัตราเฟรม 30 fps หรือน้อยกว่า หากเดินทางไปถ่ายภาพล้มเหลวเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้
แก้ขอบภาพวิดีโอ	เลือกว่าจะลดขอบเม็ดเมื่อถ่ายภาพยนตร์หรือไม่
ตั้งค่าตัวแปลงมาท์	ปรับการตั้งค่าสำหรับเลนส์มาท์ M ที่เชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์เสริม FUJIFILM M MOUNT ADAPTER

ตั้งค่า AF/MF

การแสดงตั้งค่า AF/MF ให้กด **MENU/OK** ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแท็บ

AF (ตั้งค่า AF/MF)

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ไฟกัสแบบพื้นที่	เลือกพื้นที่ไฟกัส
ออโต้ไฟกัส	เลือกขนาดของพื้นที่ไฟกัส
การตั้งค่าแบบกำหนดเอง AF-C	เลือกตัวเลือกการติดตามไฟกัสเมื่อบันทึกภาพยนตร์โดยเลือก C ไว้สำหรับโหมดไฟกัส
จุดไฟกัสแบบวนรอบ	เลือกว่าจะให้การเลือกพื้นที่ไฟกัสอยู่ในขอบของจอแสดงผลหรือ “ล้อมรอบ” จากขอบของจอแสดงผลด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
แสงหา AF	เลือกว่าไฟช่วยหาอุตโนมัติไฟกัสจะส่องเพื่อช่วยหาอุตโนมัติไฟกัสหรือไม่
ตั้งค่าตรวจสอบใบหน้า/ตา	เลือกว่ากล้องจะให้ความสำคัญกับใบหน้าบุคคลก่อนวัดถูกพื้นหลังหรือไม่เมื่อตั้งค่าไฟกัสและการรับแสง
ตั้งค่าการตรวจจับตัวแบบ	เลือกว่าจะให้กล้องให้ความสำคัญกับวัตถุในประเภทที่เลือกให้ เช่น สัตว์หรือ yan พาหนะ เมื่อตั้งค่าไฟกัส
AF+MF	เลือกว่าสามารถเปิดใช้การปรับแม่นวลดไฟกัสได้ระหว่างอุตโนมัติไฟกัสโดยการหมุนวงแหวนปรับไฟกัสหรือไม่
ระบบช่วย MF	เลือกวิธีแสดงไฟกัสในโหมดแม่นวลดไฟกัส
เชื่อมต่อตัวช่วยไฟกัส MF และวงแหวนไฟกัส	เลือกว่าจะให้การแสดงไฟกัสที่เลือกไว้สำหรับ ระบบช่วย MF ปรากฏขึ้นเมื่อหมุนวงแหวนไฟกัสในโหมดแม่นวลดไฟกัสหรือไม่
เช็คไฟกัส	เลือกว่าจะแสดงผลจะซูมเข้าในพื้นที่ไฟกัสที่เลือกโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อหมุนวงแหวนปรับไฟกัสในโหมดแม่นวลดไฟกัส
ตั้ง AF ทันที	เลือกวิธีที่กล้องไฟกัสเมื่อกดปุ่มฟังก์ชันที่กำหนดคุณสมบัติ เช่น ตั้งค่า AF ไว้ในโหมดแม่นวลดไฟกัส

การตั้งค่า	คำอธิบาย
สเกลระยะชัดลึก	เลือกว่าจะข้าดลึก
ตัวจำกัดช่วง AF	จำกัดช่วงของระยะไฟกัสที่ใช้ได้เพื่อเพิ่มความเร็วในการไฟกัส
ในหมวดน้ำจากสัมผัส	เลือกการถ่ายภาพโดยใช้การควบคุมแบบสัมผัส
ล็อกการตรวจสอบไฟกัส	เลือกว่าจะใช้การซูมไฟกัสหรือไม่เมื่อยืนต้นการบันทึกภาพยนตร์

ตั้งค่าออดิโอ

การแสดงตั้งค่าเสียง ให้กด **MENU/OK** ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนตร์ แล้วเลือกแท็บ

(ตั้งค่าออดิโอ)

การตั้งค่า	คำอธิบาย
การปรับระดับไมโครโฟนใน	ปรับระดับการบันทึกสำหรับไมโครโฟนในตัว
การปรับระดับไมโครโฟนภายนอก	ปรับระดับการบันทึกสำหรับไมโครโฟนภายนอก
ตั้งค่าซองต่อไมค์	ระบุประเภทของอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อ กับซองต่อไมค์ในไมโครโฟน/รีโมทกดชุดเดียว
ตัวจำกัดระดับไมค์	ลดภาระดีเพื่อนที่เกิดจากการอินพุตเกินชีดจำกัดของวงจรเสียงของไมโครโฟน
ฟิลเตอร์รูม	เลือกว่าจะเปิดการลดเสียงรบกวนจากลมระหว่างการบันทึกภาพยนตร์หรือไม่
ฟิลเตอร์โลว์คัท	เลือกว่าจะลดสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำระหว่างการบันทึกภาพยนตร์หรือไม่
ความดังของหูฟัง	ปรับระดับเสียงของหูฟัง
ไมค์/รีโมท	ระบุว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไปยังช่องต่อไมโครโฟน รีโมทกดชุดเดียว คืออุปกรณ์เสียงหรือรีโมทกดชุดเดียว
ตั้งค่าอะแดปเตอร์ไมค์ XLR	ปรับการตั้งค่าซองอินพุตไมโครโฟนและสิ่งอื่นที่คล้ายกันสำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ไมโครโฟน XLR

ตั้งค่าไทม์โค้ด

การแสดงตั้งค่าไทม์โค้ด ให้กด **MENU/OK** ในจอแสดงผลการถ่ายภาพยนต์ แล้วเลือกแท็บ **[C]** (ตั้งค่าไทม์โค้ด)

การตั้งค่า	คำอธิบาย
แสดงผลไทม์โค้ด	เลือกว่าจะแสดงไทม์โค้ตระหว่างการบันทึกและการเล่นภาพยนต์ หรือไม่
ตั้งค่าเวลาเริ่ม	เลือกเวลาเริ่มต้นของไทม์โค้ด
ตั้งค่าการนับ	เลือกว่าจะให้เวลาเดินต่อเนื่องหรือจะเดินเฉพาะขณะที่บันทึกภาพยนต์
ครอบเฟรม	เลือกว่าจะเปิดใช้การลดเฟรมหรือไม่
เอาท์พุตไทม์โค้ด HDMI	เลือกว่าจะเอาท์พุตไทม์โค้ดไปยังอุปกรณ์ HDMI หรือไม่
ตั้งค่าการซิงค์ไทม์โค้ด	เลือกว่าจะซิงค์ครัวเรือนชี้ไทม์โค้ดกับอุปกรณ์ภายนอกหรือไม่

เมนูเล่น

เมนูเล่นจะแสดงขึ้นเมื่อคุณกด **MENU/OK** ในโหมดการเล่น

การตั้งค่า	คำอธิบาย
เปลี่ยนช่อง	เลือกการ์ดหรือ SSD ที่เชื่อมต่อ USB ที่มีภาพที่จะใช้เล่นมาพ
แปลง RAWไฟล์	คัดลอกภาพ RAW เป็นรูปแบบอื่น
แปลง HEIF เป็น JPEG/TIFF	แปลงภาพ HEIF เป็น JPEG หรือ TIFF
ลบภาพ	ลบภาพแต่ละภาพ ภาพที่เลือกไว้ลบภาพ หรือภาพทั้งหมด
ลบพร้อมกัน	เลือกว่าการลบสำเนา RAW หรือ JPEG/HEIF ของภาพที่บันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำพร้อมกันที่ซองที่ 1 และ 2 โดยเลือก แยก หรือ สำหรับ เก็บข้อมูลตั้งค่า > การตั้งค่าซองการ์ด จะลบสำเนาที่เหลือด้วยหรือไม่
ตัดส่วนภาพ	สร้างสำเนาของภาพปีจูบันโดยมีการครอบตัด
ปรับขนาด	สร้างสำเนาของภาพปีจูบันในขนาดเล็กลง
ป้องกันการลบ	ป้องกันภาพจากการลบโดยไม่ต้องใจ
หมุนภาพ	เลือกว่าจะหมุนภาพเพื่อแสดงในระหว่างการเล่นหรือไม่
ตั้งค่าเสียงที่บันทึก	เลือกว่าจะเพิ่มเสียงบันทึกลงในภาพหรือไม่
การประเมิน	ให้คะแนนภาพโดยใช้ดาว
คัดลอกภาพ	คัดลอกรูปภาพระหว่างการ์ดในซองแรกและซองที่สองหรือ SSD ที่เชื่อมต่อ USB
ข้ายภาพไปสมาร์ตโฟน	เลือกภาพเพื่ออัปโหลดไปยังสมาร์ตโฟนในภายหลัง
การสื้อสารไร้สาย	สร้างการเชื่อมต่อไร้สายกับสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
แสดงการแก้ไขการบีบใน การแสดงผล	เลือกว่าจะให้ยกเลิกการบีบภาพยนตร์ที่ถ่ายโดยเลือก อนามorphic(35mm.) ให้สำหรับ รูปแบบภาพ ระหว่างการเล่นเป็น อัตราส่วนภาพที่เลือกไว้ระหว่างการบันทึกหรือไม่
ช่วยค้นหาสมุดภาพ	สร้างสมุดภาพจากกลุ่มคุณชอบ
สั่งพิมพ์ (DPOF)	สร้าง “คำสั่งพิมพ์” แบบดิจิตอลสำหรับเครื่องพิมพ์ที่รองรับ DPOF
พิมพ์ภาพ instax	พิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
อัตราส่วนภาพ	เลือกอัตราส่วนภาพที่แสดงบนโทรศัพท์

เมนูตั้งค่า

ตั้งค่าผู้ใช้งาน

การเข้าถึงการตั้งค่ากล้องเบื้องต้น ให้กด **MENU/OK** เลือกแท็บ **F** (จัดเตรียม) และเลือก ตั้งค่าผู้ใช้งาน

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ฟอร์แมท	ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำหรือ SSD ที่เชื่อมต่อ USB
ตั้งค่าพื้นที่	เลือกตำแหน่งของคุณ
วันที่/เวลา	ตั้งนาฬิกาของกล้อง
เวลาต่าง	สับระหว่างใช้เวลาที่บ้านของคุณและใช้เวลาในตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
言語/LANG.	เลือกภาษา
ตั้งค่าเมนูของฉัน	แก้ไขรายการที่อยู่ในแท็บ MY (เมนูของฉัน) ซึ่งเป็นตัวเลือกเมนูภาษาถ่ายที่ใช้โดยแบบกำหนดเองให้เป็นส่วนตัว
ตั้งค่าเมนูของฉัน	แก้ไขรายการที่อยู่ในแท็บ MY (เมนูของฉัน) ซึ่งเป็นเมนูตัวเลือกที่ใช้โดยแบบกำหนดเองให้เป็นส่วนตัว
ทำความสะอาดเซ็นเซอร์	ขัดผุนออกจากการซื้อขายของกล้อง
อายุแบตเตอรี่	ตรวจสอบอายุของแบตเตอรี่
รีเซ็ต	รีเซ็ตตัวเลือกการถ่ายภาพหรือเมนูตั้งค่าเพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น
บังคับ	คุ้มครองไฟฟาระบินิกิ์ของหมายเลขอุ่นของผลิตภัณฑ์และไปรษณีย์

ตั้งค่าเสียง

การเข้าถึงการตั้งค่าเสียง ให้กด **MENU/OK** เลือกแท็บ **F** (จัดเตรียม) แล้วเลือก ตั้งค่าเสียง

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ระดับเสียงเดือน AF	เลือกระดับความดังของเสียงเดือนที่ตั้งขึ้นเมื่อกล้องไฟกั๊ก
ระดับเสียงเดือนหน่วยเวลา	เลือกระดับความดังของเสียงเดือนที่ตั้งขึ้นเมื่อการตั้งเวลาถ่ายทำงาน
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงเมื่อใช้งานการควบคุมกล้อง
เริ่ม/หยุด ระดับเสียงที่บันทึก	เลือกระดับเสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร์
MS EF ปริมาณชัตเตอร์ไฟฟ้า	ปรับระดับเสียงที่ตั้งจากชัตเตอร์กลไกหรือม่านชัตเตอร์ชุดแรก อิเล็กทรอนิกส์
MS EF เสียงชัตเตอร์ไฟฟ้า	เลือกเสียงที่ตั้งจากชัตเตอร์กลไกหรือม่านชัตเตอร์ชุดแรกอิเล็กทรอนิกส์
ES ปริมาณชัตเตอร์ไฟฟ้า	ปรับระดับเสียงที่ตั้งจากชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ES เสียงชัตเตอร์ไฟฟ้า	เลือกเสียงที่ตั้งจากชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ปรับเสียง	ปรับระดับเสียงสำหรับการเล่นภาพยนตร์
การเล่นเสียง 4 ช่อง	ปรับการตั้งค่าเสียงเพื่อใช้เมื่อดูภาพยนตร์ 4 ช่องสัญญาณ

ตั้งค่าจ่อเริ่มต้น

การเข้าถึงการตั้งค่าหน้าจอ ให้กด **MENU/OK** เลือกแท็บ **F** (จัดเตรียม) แล้วเลือก **ตั้งค่าจ่อเริ่มต้น**

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ตั้งค่าโน้มการมองภาพ	ปรับการตั้งค่าสำหรับสัญญาณตา, EVF (ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์) หรือใหม่ตามของภาพ LCD
ความสว่าง EVF	ปรับความสว่างของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
สี EVF	ปรับความอิ่มตัวของสีของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
การปรับสี EVF	ปรับสีของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
ความสว่าง LCD	ปรับความสว่างของภาพ
สี LCD	ปรับความอิ่มตัวของสีของภาพ
การปรับสี LCD	ปรับสีของจอแสดงผลในจอภาพ LCD
แสดงภาพ	เลือกระยะเวลาที่แสดงภาพหลังจากถ่ายภาพแล้ว
การแสดงภาพแบบหมุน อัตโนมัติ	เลือกว่าสัญญาณในช่องมองภาพ (EVF) และจอภาพ LCD หมุนตรงกับแนวของกล้องหรือไม่
ตรวจสอบ/สมดุลย์สีขาว โน้มด้วยนวนลด	เลือกว่าจะปิดใช้คุ้กกี้อย่างการรับแสงแลบ/หรือสมดุลย์สีขาวหรือไม่
คูล่าฟ์ทั่วไป	เลือกว่าจะมองเห็นเฉพาะเกตเวย์ของการตั้งค่าในจอภาพหรือไม่
ตัวช่วยการมอง F-log	เลือกว่าจะแสดงค่าอย่างเทินสีที่แท้จริง (เทียบเท่า BT.709) หรือไม่เมื่อทำการบันทึกหรือดูภาพยนตร์ F-Log
ตั้งค่าระดับน้ำอิเล็กทรอนิกส์	ปรับการตั้งค่าเพื่อใช้ในการถ่ายภาพโดยใช้การแสดงเส้นขอบฟ้าเสมือน
ตารางกรอบ	เลือกตารางเพื่อมากำหนดรับโน้มด้วยภาพ
หมุนภาพที่แสดง	เลือกว่าจะหมุนภาพ “สูง” (แนวตั้ง) โดยอัตโนมัติระหว่างการเล่นหรือไม่

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ขยายภาพที่แสดง	เลือกอัตราสูมสำหรับการซูมการเล่น
หน่วยของระยะไฟกัส	เลือกหน่วยที่ใช้สำหรับสัญลักษณ์ระยะไฟกัส
ตั้งค่าแสดงผลแบบสองจอ	เลือกเนื้อหาของหน้าต่างทั้งสองในจอแสดงผลแบบคู่
อัตราขยายแสดงภาพของ EVF	เลือกรายการของจดแสดงผล EVF แบบเต็มหน้าจอ
แสดงค่าที่ตั้งไว้	เลือกรายการที่แสดงในจอแสดงผลมาตรฐาน
โหมดตัวรับขนาดใหญ่(EVF)	เลือกว่าจะแสดงสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ในช่องมองภาพ (EVF) หรือไม่
โหมดตัวรับขนาดใหญ่(LCD)	เลือกว่าจะแสดงสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD หรือไม่
ตั้งค่าการแสดงตัวรับใหญ่	เลือกสัญลักษณ์ที่จะแสดงเมื่อเลือก เปิด ไว้สำหรับ โหมดตัวรับขนาดใหญ่(EVF) หรือ โหมดตัวรับขนาดใหญ่(LCD)
ข้อมูลการปรับความต่างแสง	ปรับการแสดงคงที่หน้าจอ
ข้อมูลตำแหน่ง	เลือกว่าจะแสดงข้อมูลตำแหน่งที่ดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟนหรือไม่
ตั้งค่ามอนิเตอร์ย่อย	เลือกสัญลักษณ์ที่แสดงในจอภาพ LCD ย่อย
สีพื้นหลังจอย oy	เลือกสีพื้นหลังสำหรับจอย LCD ย่อย
พื้นหลังเมนู Q	เลือกพื้นหลังสำหรับเมนูด่วนสำหรับใช้เมื่อถ่ายภาพ
พื้นหลังเมนู Q	เลือกพื้นหลังสำหรับเมนูด่วนสำหรับใช้เมื่อถ่ายภาพยอนต์

ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล

การเข้าถึงตัวเลือกการควบคุม ให้กด **MENU/OK** เลือกแท็บ  (จัดเตรียม) แล้วเลือก **ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล**

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ตั้งค่าดัวปรับไฟกัส	เลือกฟังก์ชันที่ใช้งานด้วยปุ่มไฟกัส (ก้านไฟกัส)
 แก้ไข/จัดเก็บเมนูด่วน	เลือกรายการที่แสดงในเมนูด่วนระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง
 แก้ไข/จัดเก็บเมนูด่วน	เลือกรายการที่แสดงในเมนูด่วนเมื่อถ่ายภาพยนตร์
ตั้งฟังก์ชัน(Fn)	เลือกหน้าที่ทำงานด้วยปุ่มฟังก์ชัน
ตั้งแป้นหมุนคำสั่ง	เลือกการทำงานของแป้นหมุนเลือกคำสั่ง
การดำเนินการ 	เลือกว่าจะเปิดใช้งานการปรับลดเสียงความเร็วชั้ตเตอร์โดยใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งหรือไม่
ทิศทางแป้นคำสั่ง	เลือกว่าจะตั้งแป้นหมุนเลือกคำสั่งให้ย้อนกลับเพื่อใช้เมื่อปรับการทำงานด้วยคำสั่งหรือไม่
AF ด้วยปุ่มชั้ตเตอร์	เลือกว่าจะป้องไฟล์หรือไม่เมื่อกดปุ่มชั้ตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
AE ด้วยปุ่มชั้ตเตอร์	เลือกว่าจะตีกอกการรับแสง (ตีกอก AE) หรือไม่เมื่อกดปุ่มชั้ตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
ถ่ายภาพโดยไม่มีเลนส์	เลือกว่าจะสามารถกดชั้ตเตอร์เมื่อไม่ได้ออกเลนส์ได้หรือไม่
ถ่ายโดยไม่ใช้การ์ด	เลือกว่าจะปล่อยชั้ตเตอร์ได้หรือไม่โดยที่ไม่มีการ์ดหน่วยความจำเดียวไว้ในกล้อง
วงแหวนไฟกัส	เลือกทิศทางในการหมุนวงแหวนปรับไฟกัสเพิ่มระยะไฟกัส
การทำงานของวงแหวนปรับไฟกัส	เลือกว่าจะปล่อยชั้ตเตอร์เมื่อหมุนวงแหวนไฟกัสตามการขับงเหวนไฟกัส

การตั้งค่า	คำอธิบาย
AE/AF LOCK	เลือกหน้าที่ของปุ่มที่ได้กำหนดเป็นการรับแสงและ/หรือล็อกไฟกัสได้
โหมดล็อก AWB	เลือกการทำงานของปุ่มฟังก์ชันโดยกำหนดให้เป็นล็อกสมดุลย์สีขาวอัตโนมัติ (AWB)
ตั้งค่าปุ่ม Expo. Comp.	เลือกการทำงานที่กำหนดให้กับปุ่มฟังก์ชันที่โดยปกติแล้วใช้สำหรับการซัดเชยการรับแสง
▶ การตั้งค่าปุ่ม Fn1	เลือกการทำงานของปุ่ม Fn1 ระหว่างการถ่าย
ตั้งค่าหน้าจอสัมผัส	เลือกว่าจะเปิดใช้การควบคุมแบบสัมผัสในจอภาพ LCD หรือไม่
ล็อก	ล็อกปุ่มควบคุมกล้องเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจ

จัดการใช้พลังงาน

การเข้าถึงการจัดการใช้พลังงาน ให้กด **MENU/OK** เลือกแท็บ **F** (จัดเตรียม) และเลือก จัดการใช้พลังงาน

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ตั้งปิดเงง	เลือกว่าจะปิดกล้องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการดำเนินการใดๆ หรือไม่
ประสิทธิภาพ	ปรับการตั้งค่าการใช้พลังงาน
โหมดสแตนบายถ่ายภาพ	เลือกการหน่วงเวลาถ่ายภาพที่ต้องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายการถ่ายภาพ หากต้องการออกจากโหมดสแตนด์บายการถ่ายภาพ ให้กดปุ่ม MENU/OK หรือปุ่มควบคุมอื่น
ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ	ปรับการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
คุณภาพที่ปั๊บเครื่องอัตโนมัติ	เลือกคุณภาพที่กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณภาพถูกตั้งสูงขึ้น

เก็บข้อมูลตั้งค่า

การเข้าถึงการตั้งค่าจัดการไฟล์ ให้กด **MENU/OK** เลือกแท็บ **F** (จัดเตรียม) แล้วเลือก **เก็บข้อมูลตั้งค่า**

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ลำดับภาพ	เลือกว่าจะรีเซ็ตการกำหนดเลขไฟล์เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่หรือไม่
แก้ไขชื่อไฟล์	เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อไฟล์
การตั้งค่าซองการ์ด	เลือกราคาทำงานของการ์ดในช่องที่ 1 และช่องที่ 2 ระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง
เลือกช่อง(ตามลำดับ)	เลือกราคาที่จะบันทึกไปยังช่องแรกเมื่อเลือก ตามลำดับ สำหรับ การตั้งค่าซองการ์ด
เลือกไฟล์เดอร์	สร้างไฟล์เดอร์และเลือกไฟล์เดอร์ที่จะใช้เพื่อจัดเก็บภาพที่ถ่ายต่อมา
ข้อมูลลิขสิทธิ์	เลือกว่าจะเพิ่มข้อมูลลิขสิทธิ์ ในรูปแบบของแท็ก Exif ไปยังภาพใหม่ที่ถ่ายหรือไม่
คำบรรยายภาพเริ่มต้น	เลือกคำบรรยายที่จะบันทึกไปกับภาพใหม่เมื่อถ่าย
IPTC	เลือกชื่อข้อมูล IPTC ที่มาพร้อมกับรูปภาพ
ใส่พิกัด	เลือกว่าจะบันทึกข้อมูลตำแหน่งที่ดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟนไปกับภาพใหม่เมื่อถ่ายหรือไม่

เมนูการตั้งค่าเครือข่าย/USB

ในการเข้าไปที่การตั้งค่าเครือข่าย/USB ให้กด **MENU/OK** แล้วเลือกแท็บ  (การตั้งค่าเครือข่าย/USB)

การตั้งค่า	คำอธิบาย
สร้าง/แก้ไขการตั้งค่าเชื่อมต่อ	สร้างหรือแก้ไขโปรไฟล์การตั้งค่าการเชื่อมต่อ
เลือกการตั้งค่าเชื่อมต่อ	เลือกโปรไฟล์การตั้งค่าการเชื่อมต่อ
ใหม่เครื่องบิน	เลือกว่าจะปิดใช้งาน LAN ไร้สายและ Bluetooth หรือไม่
การตั้งค่าบ้านลูหู/สมาร์ตโฟน	ปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ Bluetooth รวมถึงการตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ตโฟน
ตั้งค่าเชื่อมต่อ instax	ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Fujifilm instax SHARE ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
Frame.io Camera to Cloud	ปรับการตั้งค่า Frame.io
การตั้งค่า FTP เสริม	ปรับการตั้งค่า FTP
การตั้งค่าจ่ายไฟ USB/สื่อสาร	เลือกว่าจะใช้การเชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการจ่ายพลังงานหรือถ่ายโอนข้อมูลหรือไม่
ข้อมูล	คู่ที่อยู่ MAC, ที่อยู่ Bluetooth, ที่อยู่เครือข่ายไร้สาย และที่อยู่ IP ซีเนเทอร์เน็ตของกล้อง
รีเซ็ตตั้งค่าเครือข่าย/USB	รีเซ็ตคืนการตั้งค่าเครือข่าย/USB ไปเป็นค่าเริ่มต้น

บันทึก

7

ประกาศ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านี้ก่อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

- โปรดใช้ถังอุ่นอย่างเหมาะสม ชามนมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเด็กน้ำ และ คู่มือพื้นฐาน ของคุณโดยละเอียดก่อนการใช้งาน
- หลังจากชามนมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ว โปรดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

เกี่ยวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนที่แสดงด้านล่างนี้告知ใช้ในเอกสารนี้เพื่อแสดงถึงความนุ่มนวลของการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ด้านไปปรบดิตตามข้อมูลที่ไอคอนนั้นระบุและไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

	คำเตือน	ไอคอนนี้แสดงถึงการเสียชีวิตร้ายแรงของการบาดเจ็บร้ายแรงที่นำไปปรบดิตตามข้อมูล
	ข้อควรระวัง	ไอคอนนี้แสดงถึงการบาดเจ็บหรือความเสียหายด้านไปปรบดิตตามข้อมูล

ไอคอนที่แสดงด้านล่างนี้ใช้แสดงถึงประเภทของค่าแนะนำที่จะไปปรบดิตตาม

	ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถึงข้อมูลที่ต้องมีความระมัดระวัง ("สำคัญ")
	ไอคอนรูปวงกลมและเส้นเดียวเชิง แสดงว่าการกระทำที่ที่ระบุนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้าม ("ห้าม")
	ไอคอนรูปวงกลมที่บ่งชี้ว่าควรใช้ชามนมอยเดรย์แสดงถึงการกระทำที่ต้องดำเนินการ ("จำเป็น")

! คำเตือน

	ถ้าเกิดบัญชา ให้ปิดกั้อง ถอดแบบเดคร์ ออฟสาย USB และอุดตะปะเปลอริไฟฟ้ากระแสงลับออก การใช้ถังอุ่นต่อไปนี้เกิดควรไฟฟ้า มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือแม่สากาที่สัมผัสปักติ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อศูนย์แทนจำหน่าย Fujifilm ของคุณ
	อย่าใช้หัวหรือสิ่งปลอกปลอมหัวสูดกัลลังหรือสายเชื่อมต่อ อย่าใช้ถังอุ่นหรือสายเชื่อมต่อที่ต้องล้างจากที่ทิ้งน้ำหรือน้ำเกลือ น้ำมัน เครื่องดื่ม น้ำยาซักผ้า หรือของเหลวอื่นๆ เอาไปข้างใน ห้ามของเหลวเข้าไปในกัลลังหรือสายเชื่อมต่อ ให้ปิดกั้อง ถอดแบบเดคร์ ออฟสาย USB และอุดตะปะเปลอริไฟฟ้ากระแสงลับออก การใช้ถังอุ่นต่อไปนี้ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อศูนย์แทนจำหน่าย Fujifilm ของคุณ
	ห้ามใช้กั้องในห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
	ห้ามพยายามเบดี้อนหรืออุตประกอบกัลลัง (ห้ามปิดด้วยกัลลัง) หากไม่ไปปรบดิตตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
	ถ้าตัวเครื่องปิดอยู่ก่อนนี้จากการตกหล่นหรืออุบัติเหตุอื่นๆ โปรดอย่าสัมผัสรับส่วนภัยในที่ปิดอยู่ หากไม่ไปปรบดิตตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
	ห้ามลืมติดชิ้นส่วนภายนอกใน ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลัดวงจร ขณะลืมติดชิ้นส่วนที่เสียหาย นำแบตเตอรี่ออกจากทันที โดยรีบวันนี้ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลัดวงจร และนำผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ขอผลิตภัณฑ์เพื่อขอคำแนะนำ
	ห้ามเปลี่ยน ให้ความอันตรายบีบคงหนรือึงสาย และอย่าวางของของหนักกับสายที่เชื่อมต่อ การกระทำเหล่านี้อาจทำให้สายเสียหายและทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์แทนจำหน่าย Fujifilm ของคุณ อย่าใช้สายเดียวกันที่ร้าวต่อสอง

⚠️ คำเตือน

	อย่าวางกล้องบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง อาจทำให้กล้องตกหล่นหรือพลิกคว่ำ และทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
	อย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคลื่อนไหว ห้ามใช้กล้องขณะที่เดินหรือขณะขับซัน อาจทำให้คุณหลงลืมหรือประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
	ห้ามสัมผัสริบบ์ส่วนที่เป็นโลหะของกล้องขณะที่มีพ้ายพ้าคายนอง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเนื่องจากประชุจของฟ้าผ่า
	ห้ามใช้แบตเตอรี่ชิ้นนอกเหนือจากที่ระบุ ใส่แบตเตอรี่ตามที่แสดงโดยสัญลักษณ์
	ห้ามดูดประกาย กดเปล่ง หรือทำให้แบตเตอรี่ร้อน ห้ามทำแบตเตอรี่ติดกัน ชน หรือโYN หรือทำให้แนบกันโดยอีกด้าน แรงกระแทก ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ร้อน มีครูป ปลดยันสี หรือมีสีภาวะที่มีค่าปกติอ่อนๆ ใช้เฉพาะเครื่องซึ่งที่กำหนดให้ใช้ กับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเข้าได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ลึกรีบ้อนให้ออนหรือแนบแบตเตอรี่อีกครั้งในบatterycharger ไม่ได้ ห้ามเชื่อมแบตเตอรี่ที่ชาร์จเข้าได้ และอย่าเก็บแบตเตอรี่ไว้รับอุ่นที่เป็นไปไม่ดี การรีบันปูรีบิตตามที่ควรระวังเหล่านี้อาจทำให้แบตเตอรี่ร้อน จัด ลูกไม้ แก้กร้าว หรือร้อน ทำให้เกิดเพลิงไหม้ เป็นอย่างไน หรือความเสียหายอื่นๆ ได้
	ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่รับรองโดยผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้าและสอดคล้องที่ระบุไว้ให้ใช้กับกล้องเท่านั้น ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ การใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าจะทำลายวงจรที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
	ถ่ายแบตเตอรี่ที่ร้อน แรงและเหลวจากแบตเตอรี่ที่สักดูดังว่า ผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างบริเวณน้ำด้วยน้ำสะอาดและพรมแพททร์ หรือติดต่อหมายเลขอุปกรณ์ที่ระบุไว้ฉุกเฉินทันที
	ห้ามใช้เครื่องราชจร์บนอุณหภูมิจากที่ระบุไว้ในที่พ่อราชจร์แบตเตอรี่ เนื่องจากจะทำให้เกิดไฟไหม้ให้ใช้กับแบตเตอรี่ที่ร้อน ที่มาพร้อมกับกล่องเก็บตัวน้ำ การใช้เครื่องราชจร์เพื่อราชจร์แบตเตอรี่ที่ร้อนจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ จัด หรือระเบิดได้
	การใช้เพลชใกล้กับดูดควาช่องบุคคลมากเกินไปอาจทำให้สายคาดพหุร่องได้ ใช้ความระวังด้วยเมื่อถ่ายรูปเด็กทารกและเด็กเล็ก
	อย่าสัมผัสถักก์พื้นผิวห้องน้ำขณะที่อยู่ในห้องน้ำ อย่าปะอยู่ให้หัวขี้ร้องส้วนโดยส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสถักก์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่นยาสีฟันที่ติดตัวตัวเอง ไฟฟ้าไม่ได้ตามข้อควรระวังน้ำอาจเพลิดทำให้เกิดการไฟไหม้ อุณหภูมิสูง หรือเสียหายได้ โดยเฉพาะระหว่างการใช้งานเป็นระยะเวลาสั้นๆ การใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิสูง น่องเลือก สูง สำหรับ อุณหภูมิที่ไฟเครื่องอัคโน้มต์ หรือ กับไฟฟ้าที่มีระบบการไฟด้วยไนต์ หรือมีความร้อนสูงถึงก่อการสัมผัสถักก์ผลิตภัณฑ์ในกรณีดังกล่าวแนะนำให้ใช้ตัวตั้งของเรือข้าวครัวระวังที่คล้ำยอกลงกัน
	ห้ามใช้ไฟฟ้าที่ร้อนมีภัยไว้ไฟ ก้าวที่ระเบิดได้ หรือผู้คนสอง
	เมื่อพกพาแบตเตอรี่ โปรดติดตั้งไว้ในกล้องด้วยตัวของเรือเก็บไว้ในกระเป๋าแข็ง เมื่อจัดเก็บแบตเตอรี่ไว้เก็บไว้ในกระเป๋าแข็ง เมื่อต้อง ให้ใช้หัวของแบตเตอรี่ด้วยเทปที่เป็นอนุน กรณีสัมภาระเก็บไว้ด้วยอุบัติเหตุหรือแบตเตอรี่ที่เป็นในห้องอาจทำให้แบตเตอรี่ลูกไนน์หรือระเบิดได้
	เก็บก้าร์ดหน่วยความจำ ฐานเสียงแฟลช และชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่นๆ ให้ห่างจากเก็บเล็ก ตักจากตีเส้นส่วนขนาดเล็ก ให้ จึงควรนำไปทิ้งจากมือถือ หากเก็บเล็กชิ้นส่วนขนาดเล็ก ให้นำไปทิ้งไฟฟ้าแพททร์หรือไฟรีบยกบนหัวเข่าเงินหันที่
	เก็บรักษาให้พันมือถือ วัสดุที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ให้แต่ สายคล้อง ซึ่งอาจพันคอของเด็ก ทำให้รัดคอได้ และแฟลช อาจทำให้สายตาพหุร่องได้
	ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานสายการบินและโรงภาพยนตร์ ผลิตภัณฑ์นี้อาจป้องคืนความเสี่ยงที่อาจรบกวนอุบัติเหตุ การบินหรือการแพททร์

⚠ ข้อควรระวัง	
	ห้ามใช้กล้องนั้นในการถ่ายภาพที่มีสีคล้ำของว่ามัน โอบ้า ความชื้น หรือผู้คนหลาย อาจทำให้เกิดเพลิงในมือหรือไฟฟ้าลัดวงจร
	ห้ามใช้กล้องนี้ในการถ่ายภาพที่มีสีคล้ำของว่ามัน โอบ้า ความชื้น หรือผู้คนหลาย อาจทำให้เกิดเพลิงในมือ
	ห้ามวางของหนักทับกล้อง อาจทำให้ร่องหน้าตากลับและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
	ห้ามเคลื่อนย้ายกล้องขณะที่ยังต่อสายแอดปแล็คไปไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ามดึงสายไฟเพื่อถอนสายแอดปแล็คไปไฟฟ้ากระแสสลับออก อาจทำให้สายไฟหรือสายเคเบิลเสียหายและเกิดเพลิงในมือหรือไฟฟ้าลัดวงจร
	ห้ามปิดหรือหักล้างหรือข้อความที่ยังต่อสายแอดปแล็คไปไฟฟ้ากระแสสลับด้วยมือหรือผ้าห่ม อาจทำให้เกิดความร้อนสะสมและทำให้ตัวเครื่องบินคงหนึ่งกับไฟฟ้าลัดวงจร
	ห้ามใช้ปลั๊กที่ชำรุดหรือเสียเข้ากับเต้ารับไม่นิ่มแน่น หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดเพลิงในมือหรือไฟฟ้าลัดวงจร
	เมื่อท่าความสะอาดด้วยน้ำ หรือเมื่อไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนำแบตเตอรี่ออกและถอดปลั๊กของสายแอดปแล็คไปไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงในมือ
	เมื่อการซ่อมจัดส่งสุ่ม ให้ถอดปลั๊กของเครื่องซาร์จากขากร้าวเต้ารับไฟฟ้า การเสียบปลั๊กเครื่องซาร์ที่หัวเต้ารับไฟฟ้า อาจทำให้เกิดเพลิงในมือ
	เมื่อถอดการ์ดหน่วยความจำ ควรดึงจากขากร้าวที่หัวเต้ารับไฟฟ้า ใช้นิ้วมือขับและค่อยๆ นำการ์ดออก อาจเกิดการบาดเจ็บจากการถูกหัวเต้ารับไฟฟ้า
	ห้ามจับการ์ดหน่วยความจำทันทีหลังจากถ่ายภาพ การดึงหน่วยความจำอาจร้าวขัน อาจทำให้ได้รับความร้อนได้ ขอให้การดึงดูดก่อนนำออกจากขากร้าว
	ห้ามรับการทดสอบและทำความสะอาดภายในกล้องเป็นประจำ ผู้ผลิตของสะสมในกล้องอาจทำให้เกิดเพลิงในมือหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ ติดต่อศูนย์บริการ Fujifilm เพื่อขอรับบริการทำความสะอาดภายในกล้องเป็นประจำ
	ห้ามดึงกันต์ตามระเบียบข้อบังคับของห้องกันไฟฟ้า ห้องกันไฟฟ้า
	ห้ามดึงกันต์ตามระเบียบข้อบังคับของห้องกันไฟฟ้า ห้องกันไฟฟ้า

แบบทดสอบและแหล่งจ่ายพลังงาน

หมายเหตุ ควรทดสอบประจำทองแบบเดียวที่ได้รับในสัมภาระเดียวกันหัวขอที่เหมาะสม

! คำเตือน: ไม่ควรใช้แบบทดสอบที่ไม่ความร้อนจัด เช่น แสงอาทิตย์ ไฟ หรืออื่นๆ ที่คล้ายกัน

ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงการใช้แบบทดสอบที่อย่างเหมาะสม และยืดอายุการใช้งานแบบทดสอบที่ได้รับจากงาน การใช้งานไม่เหมาะสมจะทำให้แบบทดสอบไม้อุดติดใช้งานลดลงหรือทำให้แบบทดสอบร้าว มีความร้อนสูง เก็บแบบทดสอบไว้ในที่เก็บเมื่อไม่ได้ใช้

แบบทดสอบ Li-Ion

อ่านหัวข้อนี้ก่อนนำกล่องของคุณใช้แบบทดสอบ Li-Ion ที่ชาร์จช้าได้

แบบทดสอบที่จำเป็นให้มีการชาร์จประจุ ไปพร้อมกับแบบทดสอบที่ก่อนที่จะใช้ เก็บแบบทดสอบไว้ในที่เก็บเมื่อไม่ได้ใช้

หมายเหตุเกี่ยวกับแบบทดสอบ

แบบทดสอบจะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้าๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน ชาร์จแบบทดสอบที่หนึ่งหรือสองวันก่อนการใช้งาน

คุณสามารถอธิบายถึงการใช้งานแบบทดสอบที่ด้วยการปิดกล่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน

ความชื้นของแบบทดสอบจะลดลงเมื่ออยู่บนภูมิทัศน์ แบบทดสอบที่ใช้ไฟฟ้าจะไม่ได้หมอดด้านไม่สามารถใช้งานได้เมื่อมีความเย็น เก็บแบบทดสอบไว้ในห้องที่ชาร์จเต็มในที่อบอุ่น และเปลี่ยนแบบทดสอบเมื่อต้องการ หรือเก็บแบบทดสอบไว้ในกระบวนการที่อบอุ่น และใส่แบบทดสอบเมื่อต้องการถ่ายรูปท่านนั้น ห้าม

วางแผนทดสอบที่ห้องสักกิบุบปากกิให้ทราบว่าเมื่อเริ่มอุปกรณ์ก้าวตามร้อนขึ้น โดยตรง

การชาร์จแบบทดสอบ

สามารถชาร์จแบบทดสอบที่ได้โดยใช้กล่องและอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่จุดมาให้หรือเครื่องชาร์จแบบทดสอบรุ่น BC-W235 ที่เป็นอุปกรณ์เสริม เวลาในการชาร์จจะเพิ่มขึ้นในอุณหภูมิสูงกว่า +10 °C หรือสูงกว่า +35 °C อย่าพยายามชาร์จแบบทดสอบที่อุณหภูมิสูงกว่า +40 °C และ แบบทดสอบที่จะไม่สามารถชาร์จในอุณหภูมิต่ำกว่า +5 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบบทดสอบที่ชาร์จจนเต็มแล้วชาร์จ แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้แบบทดสอบที่จะหมดพลังงานก่อนที่จะชาร์จอีกครั้ง

หลังจากการชาร์จหรือใช้งาน แบบทดสอบมีความร้อนสูงขึ้น ซึ่งเป็นอาการปกติ

อายุการใช้งานแบบทดสอบ

การใช้ระยะเวลาที่แบบทดสอบคงเหลือประมาณ 10 นาที หลังจากที่ได้รับความร้อนสูงสุดเท่านั้น และดูให้เห็นว่าแบบทดสอบสิ้นอายุการใช้งานและควรเปลี่ยนใหม่ล่าสุด

หากท่านวางแผนทดสอบที่จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 นาที คุณอาจพบว่าคุณภาพของแบบทดสอบจะลดลงหรือหายใจไม่ออกต่อไป ชาร์จแบบทดสอบที่เป็นประจำ

การจัดเก็บ

หากไม่ได้ใช้งานก็จะคงเหลือประมาณ 10 นาที ให้เก็บกล่องไว้ในอุณหภูมิห้องโดยชาร์จแบบทดสอบที่รักษาความชื้นในห้องที่อุ่น %

ห้ามไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดตัดไฟและดูแลอย่างระมัดระวัง แม้ว่าไฟจะดับแล้วก็ตามที่อุณหภูมิห้องระหว่าง +15 °C ถึง +25 °C ห้ามเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด

ข้อควรระวัง: การใช้แบบทดสอบ

- ห้ามชนกับสิ่งของอื่นที่มีความร้อนสูง เช่น ลวดสายค้อนหรือเชือกกลัด
- อย่าใช้กับไฟฟ้าหรือความร้อน
- ห้ามฉีดประกายหรือดัดแปลง
- อย่าใช้สัมผัสกับความดันบรรยากาศค่าต่ำ
 - ใช้กับเครื่องชาร์จที่มีความดันต่ำ
 - กำจัดตั้งแบบทดสอบที่ใช้สำหรับห้องที่ต่ำ
- ห้ามทำลายหรือทิ้งแบบทดสอบที่ใช้สำหรับห้องที่ต่ำ
- ห้ามให้ถูกน้ำ
- ห้ามใช้ความสูงมากกว่า 1000 เมตร
- แบบทดสอบและตัวกล่องอาจอุ่นขึ้นหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นอาการปกติ

■ ห้องครัวร่วม: การทิ้ง

ทิ้งเศษเดือรี่ที่ใช้แล้วตามระเบียบข้อบังคับของห้องถัง
จะต้องคำนึงถึงเงื่อนดั้งเดิมที่อยู่ที่เดียว เช่น ห้องน้ำรีไซเคิล ใช่ชุดห้องน้ำรีไซเคิลที่สภาพอากาศที่อยู่ในระดับปานกลาง
อย่างหนึ่งแยกเศษเดือรี่โดยใช้เครื่องจักร

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสงสว่าง

- อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสงสว่างใช้สำหรับภายในอาคารท่าน้ำ
- โปรดตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายกับดังอย่างแน่นหนา
- ปิดล็อกก่อนที่จะส่องไฟขึ้นเพื่อป้องกันอะแดปเตอร์ออก ลดความเสี่ยงต่อหัวใจหัวเข็มท่อหัวใจหัวเข็มตื้อ
- ห้ามเด็ดปลากอง
- ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชื้นสูง
- ห้ามทิ้งให้ได้รับแรงกระแทกแรงๆ
- อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหiss หรืออาจสั่นเล็กน้อยระหว่างการใช้งาน ซึ่งเป็นอาการปกติ
- ถ้าอะแดปเตอร์ทำให้เกิดสัญญาณบนหน้าจอ ให้ปรับตั้งทางเรื่องเปลี่ยนตำแหน่งของเส้าหากครั้งสัญญาณ

การใช้กล้อง

- ห้ามถึงล้องไปยังแหล่งกำเนิดแสงสว่างๆ รวมถึงแหล่งกำเนิดแสงส่องสว่างที่รีชาร์จแหล่งกำเนิดแสงหรือรวมมาด้วย เช่น ดวงอาทิตย์ในขณะที่ไม่มีแสงบัน พิจฉานน้ำยาที่ให้ใช้และรักษาของกล้องเสียงหายได้
- แสงอาทิตย์ด้วยที่ให้ส่วนช่องมองภาพจากที่ให้แมลงช่องมองภาพพิจิตรนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ามถึงช่องมองภาพ ชิ้นเลือกห้องนิ่งสีปะยางด้วยอาทิตย์

ถ่ายภาพทดสอบ

ก่อนที่จะถ่ายรูปในโหมดสำลัก (เช่น งานแต่งงานหรือก่อนที่จะเดินทางโดยนำกล้องไปตัวรับ) ให้ทดสอบถ่ายรูปและดูผลลัพธ์ที่ให้มั่นใจว่า กล้องทำงานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไม่มีส่วนรับผิดชอบความเสียหายหรือการสูญเสียผลกำไรที่เป็นผลจากการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ยกเว้นกรณีที่ใช้สำหรับการใช้งานส่วนตัว ภาพที่บันทึกโดยใช้ระบบกล้องดิจิตอลของคุณนั้นไม่สามารถนำมาใช้ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของภาพอย่างในการถ่ายรูปสาธารณะและแบบที่กิจกรรมความมีเสพติและทางแสงธรรมชาติ แม้จะเป็นการบันทึกเพื่อเป็นการส่วนตัวก็ตาม และถูกใช้ควรทราบว่าการอนุญาตหน่วยความจำที่มีมากหรือข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นสามารถทำได้เฉพาะภายในตัวเจ้าของตัวที่ถูกกำหนดให้เท่านั้น

การจัดการ

เพื่อให้มีการบันทึกภาพอย่างถูกต้อง โปรดอย่าให้กล้องให้รับแรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือนขณะที่บันทึกภาพ

จุดลักษณะ

ในการนี้ที่จุดแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสูญเสียเหลว คำแนะนำในการนี้ร่วงด้านท่อไปนี้ถ้าเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้:

- หัวสีกันหล่อสัมผัสสีกันหล่อของศูนย์ที่ความและอุณหภูมิของน้ำด้วยตัวเอง และจากนั้นล้างให้สะอาดด้วยสูญญากาศ
 - ถ้าสีกันหล่อช้าๆ ล้างบริเวณที่สัมผัสสูญเสียด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที จากนั้นพับเพทอยกันที่
 - ถ้าสีกันหล่อสีกันหล่อ ล้างปากให้สะอาดด้วยน้ำ บริเวณมากๆ ต้มน้ำร้อนมากๆ และพยายามทิ้งให้อาเจียน จากนั้นพับเพทอยกันที่
- แม้ว่าจากพัฒนาการดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง แต่ก็อาจมีพิเศษที่ส่วนของสูญเสียของ กวนนี้เป็นน้ำไปจากการทำงานผิดปกติ และภาพที่บันทึกไว้ก็อาจจะหายไปได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า

Digital Split Image เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation Digital Micro Prism เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation ตัวอักษรที่ใช้รวมไว้ในที่นี้ได้รับการพัฒนาโดย DynaComware Taiwan Inc. Apple, iPhone, iPad, Mac, Mac OS X, OS X, macOS, Lightning และ Apple ProRes เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในสิทธิ์ของบริษัทและประเทศไทย Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสิทธิ์ของบริษัทและประเทศไทย Wi-Fi® โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และ Wi-Fi Protected Setup® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC Adobe, โลโก้ Adobe, Camera to Cloud, Frame.io, Lightroom และ Photoshop เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสิทธิ์ของบริษัทและประเทศไทย Wi-Fi Alliance® คำว่าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและภายใต้สิทธิ์ของ Wi-Fi Alliance® คำว่าและโลโก้ SDHC และ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SD-3C, LLC CFexpress เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ CFA (CompactFlash Association) โลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC รหัส QR เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum AirGlu™ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Atomos ชื่อทางการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในคู่มือนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ที่เป็นเจ้าของ

การควบคุมทราบไฟฟ้า

กล้องนี้อาจควบคุมอุปกรณ์ของไฟฟ้าภายในบ้าน ไฟฟ้าภายในบ้าน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าภายในบ้านหรือสายการบินก่อนที่จะใช้กล้องในไฟฟ้าภายในบ้าน

ระบบโทรศัพท์มือถือ

NTSC (กรรมการระบบโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สำนักงานบิน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าภายในบ้านหรือสายการบินก่อนที่จะใช้กล้องในไฟฟ้าภายในบ้าน) เป็นระบบโทรศัพท์มือถือที่ปรับให้ส่วนใหญ่ในประเทศไทยและจีน PAL (ແລະກວດຕັບ) เป็นระบบโทรศัพท์มือถือที่ปรับให้ส่วนใหญ่ในประเทศไทยและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.32)

Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์ถ่ายรูปดิจิตอลที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลในภาพถ่ายเพื่อใช้ในการผลิตสีระหว่างการพิมพ์

ประกาศสำคัญ: ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

ห้ามมิให้มีการส่งออกทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตใช้งานนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานรัฐบาลคุณด้วย

เงื่อนไขและข้อกำหนดเสริมอื่นๆ

- ใช้สกุล 4.5 มม. หรือสั้นกว่า เมื่อติดตั้งขาตั้งกล้อง
- Fujifilm จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือความเสียหายที่เกิดจาก การใช้อุปกรณ์เสริมของผู้ผลิตรายอื่น

ประกาศ

เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหรือไฟฟ้าช็อก ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เมียกฝนหรือชื้น

โปรดอ่าน “หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย” และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเมื่อหากกรณีใช้งานล้าง

สำหรับสูญค่าในประเทศไทย

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

ข้อควรระวัง: ระบบจิจิคลอดคลาส B นี้เป็นไปตาม ICES-003 ของประเทศไทย

ประกาศการได้รับจดแจ้ง: อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Industry Canada's licence-exempt RSS โดยทำงานตามเงื่อนไขของข้อต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้การทำงานของอุปกรณ์นี้เป็นไปตามที่ต้องการ

อุปกรณ์นี้และเดาอากาศต้องไม่อยู่ในตำแหน่งที่ร่วมกับเดาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นๆ ยกเว้นที่อยู่ในด้วนที่ผ่านการทดสอบ แล้ว คุณสมบัติการเดือยหัวรถปะเทาด้วยสายไฟที่ต้องการ

ประกาศการได้รับจดแจ้ง: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในได้แสดงถึงหัวด้านดูภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ให้สูงกว่ากำลังต่อ อย่างไร ก็ตาม ในเมืองที่ตั้งอยู่ในอุปกรณ์นี้ใช้สายกำลังที่ต่ำกว่าความปลดออกตัวทั้งหมด อุปกรณ์นี้สามารถกำลังต่ำกว่า 100% (RF) ระดับต่ำ ในช่วงต่อไปในคราวที่ ขณะที่กำลังใช้งาน ในขณะที่ต่ำกว่าอุปกรณ์ที่ต้องการสูงสามภาพต่อสูตรภาพ (โดยให้ความเร็วแก่ ก้าวเดินเนื่อง) การได้รับคืนความเร็วที่อุปกรณ์ต่ำกว่าไม่ผลกับภาระในการสร้างความเร็วที่อุปกรณ์นี้ได้แสดงความเร็วที่ต่ำกว่า 100% นั่นเอง วิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับการได้รับคืนความเร็วที่อุปกรณ์ต่ำกว่าไม่ผลกับภาระในการสร้างความเร็วที่อุปกรณ์นี้ งานวิจัยบางชิ้นได้แสดงความเร็วที่ต่ำกว่า 100% ที่เพิ่มเติม GFX100 II ผ่านการทดสอบและพบว่าในไปในชั้นต่อ จำกัดการได้รับจดแจ้ง IC ที่กำหนดให้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ต่ำกว่าได้ควบคุม และเป็นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้รับคืนความเร็วที่อุปกรณ์ IC

การใช้งานในถ่านความถี่ 5150-5250 MHz มีไว้สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้นเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบ ดาวเทียมเคลื่อนที่แบบวิ่ง

การกำจัดที่ถูกกฎหมายและอิเล็กทรอนิกส์ในที่พักอาศัยส่วนบุคคล

ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิทัวเนียโดย: สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงภาระที่ต้องรับผิดชอบที่จะนำสูญเสียและล้างทำความสะอาด อุปกรณ์ที่ถูกกฎหมายว่าไม่ควรรากจัดผลิตภัณฑ์ที่มีร่วมกับขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน แต่ควรนำไปยังจุดรวมของที่เหมาะสม

สำหรับการนำสูญเสียอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ล้มมาใช้ใหม่ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่นี้ได้รับการกำจัดที่ถูกต้องถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นอย่างสิ่ง ภาระต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ที่อาจเกิดจากการจัดการของมูลฝอยที่นี้อย่างไม่เหมาะสม

สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงภาระที่ต้องรับผิดชอบที่จะนำสูญเสียอุปกรณ์ที่ถูกกฎหมายว่าไม่ควรรากจัดแบบเดียวกับอุปกรณ์ที่ถูกต้อง

หากอุปกรณ์ของคุณมีแบบเดียวกับเครื่องหนักและสมไฟฟ้าที่ต้องดูแลให้ด้วย โปรดกำจัดที่ต่างหากตามขั้นตอนในที่อื่นของจุด คุณ คุณน้ำรักษาด้วยมือให้ใหม่จะช่วยอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ สำหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำสูญเสียและล้างทำความสะอาดให้ใหม่ โปรดติดต่อสำนักงานเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ หน่วยบริการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

ในประเทศไทยหรือคุณภาพอยู่ใน นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิทัวเนียโดย: หากคุณต้องการกำจัดที่ถูกต้องของอุปกรณ์ที่นี้ รวมถึงแบบเดียวกับอุปกรณ์ที่ถูกต้อง ให้เชื่อมต่อ เนื่องจากมีภาระที่ต้องรับผิดชอบที่จะนำสูญเสียอุปกรณ์ที่ถูกกฎหมายว่าไม่ควรรากจัดแบบเดียวกับอุปกรณ์ที่ถูกต้อง

ในประเทศไทย: สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงภาระที่ต้องรับผิดชอบที่จะนำสูญเสียอุปกรณ์ที่ถูกกฎหมายว่าไม่ควรรากจัดแบบเดียวกับอุปกรณ์ที่ถูกต้อง



Li-ion

การดูแลรักษากล้อง

เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ดีอย่างต่อเนื่อง โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังนี้

การเก็บและการใช้งาน

ห้ามไม่เม็ก้าใช้ก้อนเมล็ดในเดือนกันยายน ปีกดันแนบตัวหรือจะทำให้หัวกล้องหักหงายความชำรุดห้ามเก็บหรือใช้ก้อนในบริเวณที่:

- มีฝนตก, ไอน้ำ หรือควัน
- ความชื้นสูงหรือที่มีแมลง
- โดนแสงแดดจัดหรืออุณหภูมิสูงมาก เช่น ในยานพาหนะที่ปิดมิดชิดในวันที่แสงแดดแรง
- หนักเมล็ด
- ฝ่าฟันสัสนะเพื่อบันทึกภาพ
- อุปกรณ์บริโภคสำหรับเด็กที่มีกำลังแรง เช่น ใกล้เส้าอากาศของระบบไฟฟ้าของอาคาร, สายไฟ, ตัวส่งสัญญาณโทรศัพท์, ตัวไฟฟ้า หรือแมลงเลี้ยง
- สมสัคกันภาระหนัก เช่น ยกหัวเมล็ด
- ใกล้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นยางหรือไวนิล

เครื่องช่วยไร้สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้อควรระวัง

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านประการดังต่อไปนี้ก่อนใช้งานเครื่องช่วยสัญญาณไร้สายในดังกล่าว

- ① ผลิตภัณฑ์นี้ มีฟังก์ชั่นการห้ามรหัสที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยซึ่งควบคุมโดยระยะไกลทั่วโลกหรือส่องออกต่อไปยังประเทศไทยซึ่งสื่อรัชดาภิเษกและภายในส่วนของห้องหรือส่องออกต่อไปยังประเทศไทยซึ่งสื่อรัชดาภิเษกมีการห้ามสั่นด้วยเสียง
- **ใช้เฉพาะเครื่องช่วยไร้สายและอุปกรณ์ Bluetooth Fujifilm** ในเมืองส่วนห้องนอนที่ต้องความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามใช้ห้องน้ำในการทำงานที่จำเป็นต้องมีความแม่นยำในระดับสูง ตัวอย่างเช่น ในอุปกรณ์มีการแพทย์หรือระบบอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อชีวิตมนุษย์โดยตรงหรือทางชั้นต้น เมื่อใช้งานอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์และระบบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีความแม่นยำในระดับที่สูงกว่าระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ Bluetooth ที่ได้แนะนำ โปรดตรวจสอบอย่างเคร่งครัดก่อนใช้งานให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการทำงานผิดพลาด
- **ใช้เฉพาะในประเทศไทยหรืออุปกรณ์เท่านั้น** อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามระเบียบการควบคุมอุปกรณ์เครื่องช่วยไร้สายและ Bluetooth ในประเทศไทยซึ่งอุปกรณ์ที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบในห้องน้ำที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำเมื่อใช้งานอุปกรณ์ Fujifilm ในเมืองส่วนห้องนอนที่ติดเชื่อกันจากงานใช้งานในชุมชนและสถานที่ของภูมิภาคอื่น
- **ห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากสารเคมีและแสงไฟฟ้า** ไฟฟ้าสถิต หรือสัญญาณรบกวนทางวิทยุ ห้ามใช้เครื่องส่งสัญญาณในใกล้เคียงในสถานที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากสารเคมีและแสงไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต หรือสัญญาณรบกวนทางวิทยุซึ่งอาจขัดขวางการทำงานของอุปกรณ์ได้ อาจเกิดสัญญาณรบกวนเข้ากันกันนี้เมื่อใช้งานเครื่องช่วยสัญญาณในใกล้กับอุปกรณ์เครื่องช่วยที่ทำงานบนคลื่นความถี่ 2.4 GHz
- **การรักษาความปลอดภัย:** เครื่องช่วยไร้สายและอุปกรณ์ Bluetooth จะส่งข้อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องให้ความใส่ใจในการรักษาความปลอดภัยมากกว่าการใช้งานเครื่องช่วยแบบไร้สาย
 - ห้ามซื้อต่อคืนเครื่องช่วยที่ไม่รู้จักหรือเครื่องช่วยที่คุณไม่มีสิทธิ์ในการใช้ถึง แม้ว่าเครื่องช่วยเหล่านี้จะดูเหมือนเครื่องช่วยที่ดี
 - โปรดระมัดระวังจากการสั่งซื้อสินค้าอย่างมีความเสี่ยงต่อการถูกหลอกด้วยภัยคุกคามภายนอก
 - อย่าซื้อสินค้าอุปกรณ์ที่ได้ยื่นหักเครื่องช่วยให้กับคุณ รวมถึง LAN ชั้นเยี่ยมสากลฯ ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการหรือบริษัทมืออาชญากรรม
- **การลงทะเบียนอุปกรณ์:**
 - การติดต่อประกอบหรือติดตั้งอุปกรณ์นี้
 - การติดต่อป้ายชื่ออุปกรณ์

- อุปกรณ์นี้ทำงานบนคลื่นความถี่เดียวกันกับอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ ทางการค้าขาย และทางการแพทย์ และเครื่องส่งสัญญาณไร้สาย ของชาตินี้ทำงานบนคลื่นความถี่เดียวกันที่เป็นอนุญาตและเครื่องส่งสัญญาณความดันไฟฟ้าที่แบบไม่มีใบอนุญาต พิเศษที่ได้ในระบบพิดตาม RFID สำหรับสายงานผลิตและงานใช้งานที่นี่ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
- เพื่อป้องกันสัญญาณบากวนกับอุปกรณ์ชั้นต้น ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังไปนี้ ยืนยันว่าเครื่องส่งสัญญาณ RFID ไม่ได้ทำงาน ก่อนใช้อุปกรณ์นี้ คุณควรสังเกตว่าอุปกรณ์ได้รับสัญญาณบากวนในแม่经营模式ที่ได้รับอนุญาตที่ได้รับการจัดตั้งไว้ ให้เกิดสัญญาณ RFID หรือไม่ ให้หยุดการใช้งานความถี่ที่ได้รับผลกระทบที่ห้าม หรือถ้ายังคงได้รับสัญญาณในปัจจุบันที่ตั้งขึ้น หากคุณสังเกตพบว่าอุปกรณ์นี้ได้เกิดสัญญาณ บากวนในระบบพิดตาม RFID ความดันไฟฟ้า ให้ติดต่อศูนย์บริการ Fujifilm
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้บนเครื่องบิน เมื่ออยู่บนเครื่องบิน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สายการบิน โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้อาจปลดปล่อย คลื่นความถี่ที่อยู่ออกมาก่อนเวลาเดียวกับคุณ สามารถป้องกันได้โดยการเลือก เปิด สำหรับ โหมดเครื่องบิน ในเมนูการตั้งค่าเครื่องข่าย/USB ก่อนขึ้นเครื่อง
- ข้อมูลจำเพาะใช้สายมีดังนี้

LAN ไร้สาย

มาตรฐาน	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (โปรโตคอลไร้สายมาตรฐาน)
ความถี่การปฎิบัติการ (ความถี่คลื่น)	<ul style="list-style-type: none"> อิสราเอล, อินโดนีเซีย : 2412 MHz–2462 MHz (11 ช่องสัญญาณ) سنัวร์เรียมเริกา, แคนาดา, บรasil, จีน, อินเดีย, เกาหลี, มาเลเซีย : 2412 MHz–2462 MHz (11 ช่องสัญญาณ) สหภาพโซเวียต, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐอาหรับ, ออสเตรเลีย, นอร์เวย์, นิวซีแลนด์, ตุรกี, อ่องกง, พลิปปินส์, เวียดนาม, สิงคโปร์, ไทย, สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์, รัสเซีย, ไอล랜ด์, ชาอุติอาระเบีย, กาตาร์, บาร์บados, อิรัก, อิหร่าน, คูเวต, เลบานอน, อุซเบกิสถาน : 2412 MHz–2462 MHz (11 ช่องสัญญาณ) 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53) : 5745 MHz–5825 MHz (UNII-3) สหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐอาหรับ, ออสเตรเลีย, นอร์เวย์, นิวซีแลนด์, ตุรกี, อ่องกง, พลิปปินส์, เวียดนาม, สิงคโปร์, ไทย, สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์, รัสเซีย, ไอล랜ด์, ชาอุติอาระเบีย, กาตาร์, บาร์บados, อิรัก, อิหร่าน, คูเวต, เลบานอน, อุซเบกิสถาน : 2412 MHz–2462 MHz (11 ช่องสัญญาณ) 5: 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53) : 5500 MHz–5700 MHz (W56)

โปรโตคอลการเข้าถึง	โคลงลับที่เนื้อร่วน
--------------------	---------------------

Bluetooth®

มาตรฐาน	Bluetooth รุ่น 4.2 (Bluetooth พลั้งงานต่อ)
ความถี่การปฎิบัติการ (ความถี่คลื่น)	2402 MHz–2480 MHz

โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านี้ก่อนการใช้งานเลนส์

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

- โปรดใช้เลนส์อย่างเหมาะสม ข้ามหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้ และ คู่มือพื้นฐาน ก็จะงดโดยลับเขียงก่อนการใช้งาน
- หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ว โปรดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

เกี่ยวกับไอลคอนด้วยๆ

ไอลคอนนี้แสดงด้านล่างมีส่วนที่ใช้ในเอกสารนี้เพื่อแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อมูลที่ไอลคอนนั้นระบุและไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

 คำเตือน	ไอลคอนนี้แสดงถึงการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อมูล
 ข้อควรระวัง	ไอลคอนนี้แสดงถึงการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อมูล
ไอลคอนนี้แสดงด้านล่างใช้แสดงถึงประเภทของคำแนะนำที่จะต้องปฏิบัติตาม	
 ไอลคอนนูปสามเหลี่ยมหมายถึงข้อมูลที่ต้องทำความร่วมด้วยกัน ("สำคัญ")	
 ไอลคอนนูปวงกลมและชี้ด้วยเชิง แสดงถึงการกระทำที่จะบันทึกเป็นสิ่งที่ต้องห้าม ("ห้าม")	
 ไอลคอนนูปวงกลมที่บีบหัวนมเครื่องหมายข้อต่อไปนี้แสดงถึงการกระทำที่ต้องดำเนินการ ("จำเป็น")	

⚠ คำเตือน

 ห้ามจุ่มน้ำ ห้ามจุ่มน้ำไปสัมผัสน้ำ หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังน้ำอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
 ห้ามถอดประกอบ (ห้ามบิดตัวเครื่อง) การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังน้ำอาจทำให้เกิดไฟไหม้ไฟฟ้าช็อก หรือบาดเจ็บเนื่องจาก การทำงานผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
 ห้ามดันรีบอนปีตออย่างรุนแรง ข้อควรระวังน้ำอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากการสัมผัสริบบันที่เสียหาย นำแบตเตอรี่ออกจากหัวที่โดยรัวรังใน ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลัดวงจร และนำผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ห้ามผลิตภัณฑ์เพื่อขอคำแนะนำ
 ห้ามวางบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง ผลิตภัณฑ์อาจตก ทำให้เกิดการเสียหายได้
 ห้ามดึงดูดจากตัวต่อทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้อง หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังน้ำอาจทำให้เกิดผลเสียกับการมอง เห็นอย่างถาวร

 ข้อควรระวัง	
	ห้ามใช้หรือเก็บในบริเวณที่สัมผัสโอน้ำ หรือครัว หรือความชื้นสูง หรืออุ่นหนา หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้
	ห้ามทิ้งไปในคนแพ้แสงและโดยตรงหรือในบริเวณที่อาจมีอุณหภูมิสูงมาก เช่น ในyanพานะที่ปิดมิดชิดในวันที่มีแสงแดดแรง หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
	เก็บให้พ้นมือเด็ก ผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้หากเด็กเล่น
	ห้ามจับด้วยมือที่เปียก หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดไฟครึ่ง
	ให้ตรวจสอบอย่างเพื่อทราบว่าถูกย้อมแสง และอาจทำให้ไฟก่อเสียไปที่กล้องเมื่อตรวจสอบหรือแก้ไขกับไฟรวมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไฟร้าได้
	เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเคลือบแล้วเก็บให้远离จากสัมผัสแสงอาทิตย์โดยตรง และอาจทำให้ไฟก่อเสียในขณะที่สามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไฟร้าได้
	ห้ามยกกล้องหรือเล่นสีในขณะที่ยังคงล้องไว้กับขาตั้งกล้อง ผลิตภัณฑ์อาจหล่นหรือชนกับวัสดุอื่น ทำให้เกิดการเสียหายได้

บันทึก

บันทึก

บันทึก

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>



Bluetooth®