

	Si+	Adv.											SP											📷	📹	
		📷	📹	📷	📹	P	S	A	M	📷	📹	📷	📹	📷	📹	📷	📹	📷	📹	📷	📹	📷	📹			📷
โหมดS ⁺	📷	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	📹		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	📷									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	📹		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ปิด		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โหมดที่รองรับการเชื่อมต่อ	ตรวจสอบแสงโหมดแมนนวล								✓																	✓
	แอปเพื่อตรวจสอบคุณภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เช็คโฟกัส			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

- 1 คงที่ที่ **OFF**
- 2 กล้องจะปรับความไวโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้ก็ตาม
- 3 เปลี่ยนอัตโนมัติขึ้นอยู่กับโหมด
- 4 ไม่สามารถใช้ได้โหมด **📷** ภาพโทนสว่าง, **📷** โลว์คีย์ หรือ **📷** ไดนามิคโทน
- 5 เฉพาะเลนส์ที่ใช้ร่วมกันได้
- 6 การถ่ายรูปรจากระยะไกลแบบไร้สาย