

ข้อจำกัดของการตั้งค่ากล้อง

ตัวเลือกที่ใช้ได้ในโหมดถ่ายวิดีโอแต่ละโหมดมีดังต่อไปนี้ ตัวเลือกบางอย่างอาจใช้ไม่ได้สำหรับรายการที่รองรับในโหมดที่กำหนดให้ และฟังก์ชันการใช้งานอาจถูกจำกัด โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการถ่ายภาพ

โmodeถ่ายวิดีโอ/จากถ่ายภาพ	P	S	A	M		BKT					
F	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S.S.	✓ ¹	✓ ⁴	✓ ¹	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓	✓
สลับโปรแกรม	✓				✓	✓	✓	✓		✓ ⁷	✓
การซัดเซยการรับแสง	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓	✓
โหมดไฟกัส	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
ความไวแสง	ออดิ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H (51200)/H (25600)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓			✓
	12800–1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁹	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	640–200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓	✓	✓
	L (100)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓			✓
ขนาดภาพ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
คุณภาพของภาพ	FINE/NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	RAW	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³				✓ ¹
จำลองฟิล์ม		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เอฟเฟกต์ภาพเมดิส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
ช่วงไดนามิก	ออดิ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ⁷
	H100/H200/H400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
สมดุลสีขาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
โคนสว่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
โคนมืด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
สี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
ความคมชัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
ลดเสียงรบกวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
NR噪聲削減	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
LENS MOD. OPTIMI.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
เบอร์ชี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁷
เลือกตั้งค่าเอง แก้บันทึกตั้งค่าของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ออดิไฟกัส		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
แสงหน้า AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
ไฟกัสในหน้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจสอบด้วยระบบ AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
AF+MF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ระบบช่วย MF	มาตรฐาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		
	ภาพแบ่งเดิมดู	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	ไฮไลท์ไฟกัสชุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
เช็คไฟกัส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ตั้งเวลาถ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
วัดแสง	[✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ⁷
	[✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	[+]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
	[]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
ชนิดชัตเตอร์	MS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
	MS+ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ⁷
โหมด AIS	(✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
	(✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
	OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷
ตรวจสอบ/สมดุลสีขาวในโหมดแมนนวล					✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷

โmodeถ่ายรูป/ถ่ายวิดีโอ	P	S	A	M	Q	BKT	露出	AE	露出	露出	露出
แสดงค่าที่ตั้งไว้	แนวทางกรอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ELECTRONIC LEVEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เฟรมไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แสงระย่าง AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	แสงระย่าง MF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	ชิสต์แกรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	โหมดถ่ายภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	รับแสงชัตเตอร์ ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ช่องลูปไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Expo. Comp (เลขอ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Expo. Comp (ระดับ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	โหมดไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	วัดแสง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	ชนิดชัตเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	แฟลช	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	โหมดต่อเนื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	โหมดป้องกันภาพสั่นไหว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สมดุลย์สีขาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	จัลลอนฟิล์ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	ช่วงไดนามิก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	จำนวนภาพที่เหลือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ขนาดภาพ/คุณภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	โหมดบูรณา&เวลาบันทึก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ระดับแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
โหมด AF-LOCK	AF-L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	AE+AF	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓

1 กำหนดอัตโนมัติ

2 จำกัดอยู่ที่ช่วง ±2.0 EV ระหว่างการบันทึกภาพยานร์

3 ตัวเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันในโหมดถ่ายรูป

4 A ใช้ไม่ได้

5 ให้กับความไวแสง ISO อัตโนมัติเท่านั้น

6 เลือก RGB อัตโนมัติ

7 ให้การตั้งค่าการถ่ายภาพนั้น

8 การถ่ายรูปจากระยะใกล้แบบฟิล์ม

9 ความไวแสงสูงสุดสำหรับภาพยานร์คือ ISO 6400