

Fotograferingsläge/motivprogram		P	S	A	M		BKT					
LÅGDAGERNIVÅ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
BRUSREDUCERING		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
BRUSRED VID LÅNG EXP.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
VÄLJ ANPAD. INST. ÄNDRA./SPARA ANP. INST.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
FÖRHANDSVISA EXP./VB I MANUELLT LÄGE					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
FOKUS KONTROLL	AF ¹¹	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰			
	MF ¹¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANP. BILD.INST.	RKTL. F INRMN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	ELEKTRONISK NIVÅ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	FOKUSRAM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	AF-AVSTÅNDSINDIKATOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	MF-AVSTÅNDSINDIKATOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	HISTOGRAM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	FOTOLÄGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	BLÄND./SLUTARTID/ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	INFORMATIONSBAGGRUND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Expo. komp. (Siffra)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Expo. komp. (Skala)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FOKUSLÄGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	LJUSMÄTMETOD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	SLUTARTYP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	BLIXT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	SERIELÄGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	VITBALANS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	FILMSIMULERING	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	DYNAMISKT OMFÅNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ÅTERSTÅENDE BILDER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
BILDSTORLEK/-KVALIT.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
FILMLÄGE & INSPELNINGSTID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DIGITAL TELE-KONV.	✓	✓	✓	✓	✓							
KONVERTERINGSGLINS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BATTERINIVÅ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DISPOSITION INRAMNING ¹³	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FÄRGRYMD		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹²	✓ ⁷

1 Låses automatiskt.

2 Begränsat till intervallet $\pm 2,0$ EV under filminspelning.

3 Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på fotograferingsläget.

4 **A** är inte tillgängligt.

5 Endast tillgängligt med automatisk ISO-känslighet.

6 Endast tillgängligt med tillvalsblixtar som stödjer serietagning. Inte tillgängligt med den inbyggda blixten.

7 Stillbildsinställningar används.

8 Blixten kan inte användas med den elektroniska slutaren. Tillgänglig när ett annat alternativ än **AV** har valts för **TAR BORT RÖDA ÖGON** och **SPÅRA ANSIKTE** är på.

9 Trådlös fjärrstyrd fotografering.

10 Endast tillgängligt när **AF-S** har valts som fokusläge och **ENSKILD PUNKT** har valts för **AF LÄGE**.

11 Inaktiveras automatiskt under intervalltimerfotografering.

12 sRGB väljs automatiskt.

13 Endast tillgänglig i LCD/EVF-displayen.