

FUJIFILM

BL04650-J01 **TH**

DIGITAL CAMERA


X100T

คู่มือผู้ใช้ (การทำงานพื้นฐาน)

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นี้

■ เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์:

<http://fujifilm-x.com/x100/>



ก่อนที่จะเริ่มต้น

ขั้นแรก

การถ่ายรูปพื้นฐานและการเล่น

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

เมนู

ภาคผนวก

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

■ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือออนไลน์ได้จาก:

<http://fujifilm-dsc.com/manuals/>




อุปกรณ์เสริมที่มีให้


ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่รวมมากับกล่องของคุณ:




แบตเตอรี่ NP-95 ที่ชาร์จเข้าได้



เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ BC-65N



สาย USB



ฝาปิดเลนส์



เครื่องมือคล้องหิ้ว



ห่วงสายคล้องโลหะ (× 2)

- แผ่นครอบป้องกัน (× 2)
- สายคล้องคอ
- คู่มือผู้ใช้ (คู่มือเล่มนี้)

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

สัญลักษณ์และข้อตกลง

คู่มือนี้มีการใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้:

- ① ควรอ่านข้อมูลนี้ก่อนที่จะใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ถูกต้อง
- ◆ ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีประโยชน์เมื่อใช้กล้อง

การลดหน่วยความจำ

สามารถเก็บภาพไว้ในการ์ดหน่วยความจำ SD, SDHC และ SDXC ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งในคู่มือนี้เรียกว่า “การลดหน่วยความจำ”

การดูแลผลิตภัณฑ์

เพื่อรักษากล้องให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โปรดใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาดตัวกล้องหลังจากใช้งานทุกครั้ง ห้ามใช้แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือสารระเหยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หนังบนตัวกล้องเปลี่ยนสีหรือเสียรูปได้ หากมีช่องเลวบนกล้องถ่ายรูป ควรเช็ดออกทันทีด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม ใช้เครื่องเป่าลมเพื่อขจัดฝุ่นออกจากเลนส์และจอภาพ จากนั้นเช็ดเบาๆ ด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม สามารถขจัดคราบที่หลงเหลืออยู่โดยการเช็ดเบาๆ ด้วยกระดาษทำความสะอาดเลนส์ของ FUJIFILM โดยใช้สำลีทำความสะอาดเลนส์เล็กน้อย ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยข่วนที่เลนส์หรือหน้าจอ

ก่อนที่จะจะเริ่มต้น	
อุปกรณ์เสริมที่มีให้.....	2
เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้.....	3
สัญลักษณ์และข้อตกลง.....	3
การคณหน่วยความจำ.....	3
การดูแลผลิตภัณฑ์	4
ขั้นแรก	
การต่อสายคล้อง	6
การชาร์จแบตเตอรี่	8
การใส่แบตเตอรี่และการคณหน่วยความจำ	10
การเปิดและปิดกล้อง	12
การตั้งค่าพื้นฐาน	13
การถ่ายรูปพื้นฐานและการเล่น	
การถ่ายรูป	14
การดูภาพ	16
การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม.....	16
การดูข้อมูลรูปภาพ.....	17
ซูมการเล่น.....	18
การเล่นแบบหลายเฟรม.....	19
การลบรูปภาพ	20
ทีละภาพ.....	20
ภาพที่เลือก.....	21
ทุกภาพ.....	21
การบันทึกภาพยนตร์เบื้องต้น และการเล่น	22
การบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดสูง (HD).....	22
การดูภาพยนตร์.....	22
การดูภาพบนคอมพิวเตอร์	23

ส่วนต่างๆ ของกล้อง	
ส่วนต่างๆ ของกล้อง	24
จอแสดงผลของกล้อง	36

เมนู	
การใช้เมนู: โหมดถ่ายภาพ	42
การใช้เมนูถ่ายภาพ.....	42
ตัวเลือกของเมนูถ่ายภาพ.....	43
การใช้เมนู: โหมดเล่น	45
การใช้เมนูเล่น.....	45
ตัวเลือกของเมนูเล่น.....	46
เมนูตั้งค่า	47
การใช้เมนูตั้งค่า.....	47
ตัวเลือกของเมนูตั้งค่า.....	48

ภาคผนวก	
FUJIFILM X100T ข้อมูลผลิตภัณฑ์.....	50
แอปพลิเคชันฟรี FUJIFILM.....	50
การดูแลรักษากล้อง	51
การเก็บและการใช้งาน.....	51
การเดินทาง.....	51


เพื่อความปลอดภัยของคุณ	
หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย.....	52
ประกาศ.....	57

การต่อสายคล้อง

ติดห่วงสายคล้องเข้ากับกล่อง จากนั้นให้ติดเข้ากับสายคล้อง

1 เปิดห่วงสายคล้อง


ใช้เครื่องมือคล้องห่วงเพื่อเปิดห่วงสายคล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือและห่วงอยู่ในแนวตามที่แสดง



ⓘ เก็บเครื่องมือไว้ในที่ปลอดภัย คุณอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อเปิดห่วงสายคล้องเมื่อถอดสายคล้อง

2 ใส่ห่วงคล้องเข้าไปในรูสำหรับสายคล้อง

เกี่ยวรูสำหรับสายคล้องเข้าไปในห่วงที่เปิดอยู่ นำเครื่องมือออก ใช้อีกมือหนึ่งจับห่วงให้เข้าที่




3 ร้อยห่วงเข้าไปในรูสำหรับสายคล้อง

หมุนห่วงไปรอบๆ รูสำหรับสายคล้องจนกระทั่งห่วงปิดสนิท




4 ใส่แผ่นครอบป้องกัน

วางแผ่นครอบป้องกันไว้เหนือรูสำหรับคล้องสายตามที่แสดง โดยใช้ด้านสีดำของแผ่นครอบหันเข้าไปทางก้าน ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 สำหรับคล้องสายรุ่ที่สอง




5 ใส่สายคล้อง

ใส่สายคล้องผ่านแผ่นครอบป้องกันและห่วงสายคล้อง



6 ดึงสายคล้องให้แน่น

ดึงสายคล้องให้แน่นตามภาพ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5-6 สำหรับคล้องสายรุ่ที่สอง



- ① เพื่อป้องกันก้านล็อกตกรับ ให้ตรวจสอบว่าสายคล้องแน่นดีแล้ว


การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่จำหน่ายให้ไม่มีการชาร์จประจุไว้ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะใช้


- กัลลังนี้ใช้แบตเตอรี่ NP-95 ที่ชาร์จซ้ำได้
- แบตเตอรี่ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการชาร์จให้เต็ม

1 วางแบตเตอรี่ลงในเครื่องชาร์จ

ใส่แบตเตอรี่ตามแนวที่แสดงโดยป้าย ⊖ ⊕ ⊕



- ❖ ต่ออะแดปเตอร์ที่จัดมาให้ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ (ต่ออะแดปเตอร์ให้แล้วขณะจัดส่ง)



- ❖ สายไฟกระแสตรงที่จัดมาให้มีไว้สำหรับใช้งานกับเครื่องชาร์จที่จัดมาให้เท่านั้น ห้ามใช้เครื่องชาร์จที่จัดมาให้กับสายอื่นหรือสายที่จัดมาพร้อมกับอุปกรณ์อื่น

2 เสียบปลั๊กเครื่องชาร์จ

เสียบปลั๊กเครื่องชาร์จลงในเต้ารับไฟฟ้าภายในอาคาร สัญลักษณ์การชาร์จจะสว่าง

สัญลักษณ์การชาร์จ

สัญลักษณ์การชาร์จจะแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์การชาร์จ	สถานะแบตเตอรี่	การกระทำ
ปิด	ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่	ใส่แบตเตอรี่
	แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว	ถอดชาร์จแบตเตอรี่
เปิด	แบตเตอรี่กำลังชาร์จ	—
กะพริบ	แบตเตอรี่มีข้อผิดพลาด	ถอดสายเครื่องชาร์จแล้ว ถอดแบตเตอรี่ออก


3 ชาร์จแบตเตอรี่

ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดูข้อมูลจำเพาะสำหรับเวลาการชาร์จ (โปรดทราบว่าเวลาการชาร์จจะเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิต่ำ)

- ❶ ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จเมื่อไม่ใช้งาน
- ❶ นำฝุ่นละอองออกจากช่องของแบตเตอรี่ด้วยผ้าแห้งที่สะอาด หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้จะทำให้แบตเตอรี่ไม่สามารถชาร์จได้
- ❶ อย่าติดสติ๊กเกอร์หรือวัตถุอื่นบนแบตเตอรี่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้จะทำให้ไม่สามารถนำแบตเตอรี่ออกจากช่องได้
- ❶ ห้ามลัดวงจรขั้วของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจมีความร้อนสูง
- ❶ อ่านข้อควรระวังใน “แบตเตอรี่และแหล่งจ่ายพลังงาน”
- ❶ ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่กำหนดให้ใช้กับแบตเตอรี่เท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาด
- ❶ ห้ามนำขลากลากออกจากแบตเตอรี่หรือพยายามลอกหรือแกะกรอบภายนอก
- ❶ แบตเตอรี่จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้าๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งหรือสองวันก่อนการใช้งาน
- ❶ เวลาในการชาร์จอาจเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำมากหรือสูงมาก




● การชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์

คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการเชื่อมต่อปลั๊กเข้ากับคอมพิวเตอร์ ต่อสาย USB ที่ให้มาตามภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายเข้าแน่น



- ❶ เชื่อมต่อปลั๊กกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ห้ามใช้ฮับ USB หรือแป้นพิมพ์
- ❶ ถ้าคอมพิวเตอร์ทำการทำงานขณะที่ชาร์จ การชาร์จจะหยุดลง ในการชาร์จต่อไป ให้ปิดโหมดพักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และถอดสาย USB จากนั้นเชื่อมต่อใหม่
- ❶ การชาร์จอาจทำไม่ได้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีข้อกำหนด การตั้งค่า หรืออยู่ในเงื่อนไขบางอย่าง

❶ ไอคอนแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงสถานะการชาร์จเมื่อปลั๊กเปิดอยู่ และไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการชาร์จเมื่อปลั๊กปิดอยู่


ไอคอนแสดงสถานะแบตเตอรี่เมื่อปลั๊กเปิดอยู่	ไฟแสดงสถานะเมื่อปิดเครื่อง	สถานะแบตเตอรี่
 (สี่เหลี่ยม)	เปิด	แบตเตอรี่กำลังชาร์จ
 (สี่เหลี่ยม)	ปิด	การชาร์จเสร็จสิ้น
 (สี่เหลี่ยม)	กระพริบ	แบตเตอรี่มีข้อผิดพลาด

การใส่แบตเตอรี่และการจัดหน่วยความจำ

ใส่แบตเตอรี่และการจัดหน่วยความจำตามที่อธิบายด้านล่างนี้

1 เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่


เลื่อนสลักฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ตามที่แสดงแล้วเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่



- ❶ อย่าเปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ขณะที่กล้องเปิดอยู่ ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้จะทำให้ไฟล์ภาพหรือการจัดหน่วยความจำเสียหาย
- ❶ อย่าใช้แรงมากเกินไปในการเปิดและปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่

2 ใส่แบตเตอรี่


ใช้แบตเตอรี่โดยกดสลักแบตเตอรี่ไว้ด้านหนึ่ง ใส่หน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ก่อนในทิศทางที่แสดงด้วยลูกศร ตรวจสอบว่าปิดสลักแบตเตอรี่แน่นดีแล้ว



- ❶ ใส่ขั้วแบตเตอรี่ตามแนวที่แสดง ห้ามใช้แรงในการใส่แบตเตอรี่กลับด้านหรือผิดขั้ว แบตเตอรี่จะเลื่อนเข้าที่ได้ อย่างง่ายดายถ้าถูกขั้ว


3 ใส่การ์ตหน่วยความจำ

จับการ์ตหน่วยความจำในทิศทางที่แสดง เลื่อนเข้าที่ให้คลิก
เข้าสู่ส่วนหลังของช่อง




- ⓘ โปรดตรวจสอบว่าการ์ตอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องอย่าใส่การ์ต
โดยเอียงหรือใช้แรง หากใส่การ์ตหน่วยความจำไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ได้ใส่การ์ตหน่วยความจำ **IN** จะปรากฏในจอภาพ LCD
และจะใช้หน่วยความจำภายในสำหรับการบันทึกและการเล่น

4 ปิดฝาของช่องใส่แบตเตอรี่




- ⓘ การถอดแบตเตอรี่และการ์ตหน่วยความจำ
ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่หรือการ์ตหน่วยความจำ โปรด **ปิดกล้อง**
และเปิดฝาของช่องใส่แบตเตอรี่

ในการนำแบตเตอรี่ออก ให้กดสลักของ
แบตเตอรี่ไปทางด้านข้าง และเลื่อน
แบตเตอรี่ออกจากกล้องดังที่แสดง




สลักแบตเตอรี่

ในการนำการ์ตหน่วยความจำออก ให้
กดเข้าและค่อยๆ ปล่อยออก การ์ตจะ
สามารถนำออกได้ด้วยมือ เมื่อถอด
การ์ตหน่วยความจำ การ์ตอาจหลุด
ออกจากช่องเร็วเกินไป ใช้นิ้วมือจับ
และค่อยๆ นำการ์ตออก




การเปิดและปิดกล้อง

หมุนสวิตช์ **ON/OFF** ให้เป็น **ON** เพื่อเปิดกล้อง เลือก **OFF** เพื่อปิดกล้อง



- กดปุ่ม **▶** เพื่อเริ่มต้นการเล่น กดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งทางเพื่อกลับสู่โหมดถ่ายรูป
- กล้องจะปิดเครื่องอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาหนึ่งตามที่คุณเลือกไว้สำหรับ **▶** **จัดการใช้พลังงาน > ตั้งปิดเอง** ในเมนูตั้งค่า การเปิดใช้งานใหม่หลังจากกล้องปิดการทำงานโดยอัตโนมัติให้กดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งทางหนึ่งหรือเปลี่ยนสวิตช์ **ON/OFF** ให้เป็น **OFF** แล้วเปลี่ยนใหม่เป็น **ON**
- ❗ รอยนิ้วมือและรอยอื่นๆ บนเลนส์หรือช่องมองภาพ อาจมีผลต่อภาพถ่ายหรือมุมมองขณะดูผ่านช่องมองภาพ โปรดรักษาเลนส์และช่องมองภาพให้สะอาด



ระดับแบตเตอรี่



หลังจากเปิดกล้องแล้ว ให้ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ในจอแสดงผล


สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	แบตเตอรี่ชาร์จใกล้จะเต็ม
	แบตเตอรี่ชาร์จไปได้ประมาณสองในสาม
	แบตเตอรี่ชาร์จไปได้ประมาณหนึ่งในสาม ชาร์จโดยเร็วที่สุด
 (สีแดง)	แบตเตอรี่หมด ปิดกล้องและชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

การตั้งค่าพื้นฐาน


ข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏในครั้งแรกที่เปิดกล้อง ตั้งค่ากล้องตามที่อธิบายด้านล่าง (คุณสามารถตั้งเวลาใหม่ หรือเปลี่ยนภาษาได้ตลอดเวลาโดยใช้ตัวเลือก  วันที่/เวลา หรือ  言語/LANG. ในเมนูการตั้งค่า)

การใช้ปุ่มตัวเลือก


กดปุ่มตัวเลือกขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา เพื่อไฮไลต์รายการ และกด **MENU/OK** เพื่อเลือก



1 เปิดกล้อง



2 เลือกที่ภาษาและกด MENU/OK



กด **DISP/BACK** เพื่อข้ามขั้นตอนปัจจุบัน ขั้นตอนใดก็ตามที่ข้ามไปจะปรากฏในครั้งถัดไปที่คุณเปิดกล้อง

3 วันที่และเวลาจะปรากฏ วันที่และเวลาจะปรากฏ กดปุ่มตัวเลือกทางซ้ายหรือขวาเพื่อเน้นปี เดือน วันที่ ชั่วโมง หรือนาที และกดขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนค่า ในการเปลี่ยนลำดับของการแสดงปี เดือน และวันที่ ให้เน้นรูปแบบวันที่และกดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลง กด **MENU/OK** เมื่อการตั้งค่าสมบูรณ์




ถ้าถอดแบตเตอรี่เป็นเวลานาน นาฬิกาของกล้องจะถูกตั้งค่าใหม่ และข้อความการเลือกภาษาจะปรากฏเมื่อเปิดกล้อง

การถ่ายรูปพื้นฐานและการเล่น

การถ่ายรูป


เนื้อหาในส่วนนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการถ่ายรูปโดยใช้โปรแกรม AE (โหมด P)

1 ปรับการตั้งค่าสำหรับโปรแกรม AE




- ① ความเร็วชัตเตอร์: เลือก **A** (ชอโต้)
- ② การชดเชยการรับแสง: เลือก ± 0
- ③ โหมดโฟกัส: เลือก **S** (AF เดียว)
- ④ รูรับแสง: เลือก **A** (ชอโต้)

ยืนยันว่า **P** ปรากฏในจอแสดงผล



OVF



EVF/LCD

การเลือกจอแสดงผลช่องมองภาพ

ใช้ตัวเลือกช่องมองภาพเพื่อสลับไปมาระหว่างจอแสดงผลช่องมองภาพแบบออพติคอลล (OVF) และจอแสดงผลช่องมองภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EVF)



2 เตรียมกล้องให้พร้อม

ถือกล้องให้หนึ่งด้วยมือทั้งสองข้าง และจัดให้ข้อศอกแนบชิดข้างลำตัว ถ้ามือสั่นหรือไม่นิ่งจะทำให้ภาพสั่นไหวหรือพร่ามัวได้



เพื่อไม่ให้ภาพหลุดโฟกัสหรือมืดเกินไป (รับแสงไม่เพียงพอ) โปรดอย่าให้นิ้วมือและสิ่งอื่นๆ ปิดบังเลนส์และแฟลช




3 โฟกัส

เฟรมรูปภาพโดยให้ตัวแบบอยู่ตรงกลางของจอแสดงผล แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส




ถ้ากล้องสามารถโฟกัสได้ จะส่งเสียงเตือนสองครั้งและพื้นที่โฟกัสจะสว่างเป็นสีเขียว โฟกัสจะการรับแสงจะล็อกเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัสได้ เฟรมการโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และ **!AF** จะปรากฏ หากตัวแบบอยู่ใกล้กับกล้อง ให้เลือกโหมดมาโครแล้วลองอีกครั้ง



OVF



EVF/LCD

- ❖ หากตัวแบบมีความสว่างน้อย ไขว่ขยายออกได้โฟกัสอาจสว่าง

4 ถ่ายรูป


ค่อยๆ กดปุ่มชัตเตอร์จนสุดเพื่อถ่ายรูป

- ❖ แฟลชอาจยิงเมื่อแสงสว่างน้อย สามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องเพื่อป้องกันการใช้แฟลชได้



การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม

การดูรูปภาพแบบเต็มเฟรม ให้กด ▶



สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้โดยกดปุ่มตัวเลือกซ้ายหรือขวา หรือหมุนวงแหวนปรับโฟกัส กดปุ่มตัวเลือกหรือหมุนวงแหวนไปทางขวาเพื่อดูภาพตามลำดับที่บันทึก หรือกดทางซ้ายเพื่อดูภาพโดยสลับลำดับ กดปุ่มตัวเลือกค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยังภาพที่ต้องการอย่างรวดเร็ว


▶ ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นจะแสดงเป็นไอคอน 📷 (“ภาพของซัวญ”) ระหว่างการเล่น

📷 รายการโปรด: การให้คะแนนภาพ

ในการให้คะแนนภาพปัจจุบัน ให้กด **DISP/BACK** และกดปุ่มตัวเลือกขึ้นและลงเพื่อเลือกจากศูนย์ถึงห้าดาว

การดูข้อมูลรูปภาพ


จอแสดงผลข้อมูลรูปภาพจะเปลี่ยนแต่ละครั้งเมื่อกดตัวเลือก



กดปุ่มตัวเลือกซ้ายหรือขวา หรือหมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพื่อดูภาพอื่นๆ


การซูมเข้าไปยังจุดโฟกัส

กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อซูมเข้าไปยังจุดโฟกัส กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งอีกครั้งเพื่อกลับคืนไปยังการเล่นแบบเต็มเฟรม



ชมการเล่น

หมุนปุ่มหมุนเลือกคำสั่งไปทางขวาเพื่อซูมภาพปัจจุบันเข้า หมุนไปทางซ้ายเพื่อซูมออก (ในการดูภาพหลายภาพ ให้หมุนปุ่มหมุนเลือกคำสั่งไปทางซ้ายเมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็มเฟรม) กด **DISP/BACK** หรือ **MENU/OK** เพื่อออกจากการเล่น



- อัตราส่วนการซูมสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามขนาดภาพ การซูมขณะเล่นจะใช้ไม่ได้สำหรับภาพที่ตัดบางส่วน หรือเปลี่ยนขนาดและบันทึกในขนาด **640**

หน้าต่างการนำทาง


เมื่อซูมเข้าในภาพ คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อดูส่วนต่างๆ

หน้าต่างการนำทางจะแสดงส่วนของภาพที่แสดงอยู่ในขณะนั้น



การเล่นแบบหลายเฟรม


ในการเปลี่ยนจำนวนภาพที่แสดง ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งไปทางซ้ายเมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็มเฟรม



ใช้ตัวเลือกเพื่อไฮไลท์รูปภาพแล้วกด **MENU/OK** เพื่อดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มเฟรม (ในการซูมภาพที่เลือกไว้เข้า หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งไปทางขวาเมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็มเฟรม) ในการแสดงเก้าเฟรมและหนึ่งร้อยเฟรม ให้กดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

การลบรูปภาพ

ในการลบภาพแต่ละภาพ ภาพที่เลือกไว้หลายภาพ หรือภาพทั้งหมด ให้กดปุ่ม **🗑** เมื่อแสดงรูปภาพแบบเต็มเฟรม แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ **โปรดทราบว่า ภาพที่ถูกลบจะไม่สามารถเรียกคืนได้ คัดลอกภาพสำคัญไปยังคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆ ก่อนที่จะดำเนินการต่อ**



- ❖ ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถลบได้ ยกเลิกการป้องกันจากภาพที่ต้องการลบ
- ❖ ถ้าข้อความปรากฏเพื่อแจ้งว่าภาพที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งพิมพ์ DPOF ให้กด **MENU/OK** เพื่อลบภาพ
- ❖ หากใส่การ์ดหน่วยความจำไว้ ภาพจะถูกลบออกจากการ์ดหน่วยความจำ มิฉะนั้นแล้ว ภาพจะถูกลบจากหน่วยความจำภายใน

ทีละภาพ

ลบรูปภาพทีละภาพ

- 1 กดปุ่ม **🗑** ในการเล่นแบบเต็มเฟรม และเลือก **ทีละภาพ**
- 2 กดปุ่มตัวเลือกซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูภาพ และกด **MENU/OK** เพื่อลบภาพ (ข้อความยืนยันจะไม่ปรากฏ) ทำซ้ำเพื่อลบภาพเพิ่มเติม

ภาพที่เลือก

ลบรูปภาพที่เลือกหลายภาพ

- 1 กดปุ่ม **⏏** ในการเล่นแบบเต็มเฟรม และเลือก **ภาพที่เลือก**
- 2 ไฮไลต์ภาพและกด **MENU/OK** เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก (ภาพในสมุดภาพหรือลำดับการพิมพ์ที่แสดงด้วย **■**)
- 3 เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น กด **DISP/BACK** เพื่อแสดงข้อความยืนยัน
- 4 ไฮไลต์ **ตกลง** และกด **MENU/OK** เพื่อลบภาพที่เลือก

ทุกภาพ

ลบรูปภาพที่ไม่ได้ป้องกันทั้งหมด


- 1 กดปุ่ม **⏏** ในการเล่นแบบเต็มเฟรม และเลือก **ทุกภาพ**
- 2 ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลต์ **ตกลง** แล้วกด **MENU/OK** เพื่อลบรูปภาพที่ไม่ได้ป้องกันทั้งหมด การกด **DISP/BACK** จะยกเลิกการลบ โปรดทราบว่าภาพที่ลบไปก่อนหน้าที่จะกดปุ่มนั้นจะไม่สามารถเรียกคืนได้

การบันทึกภาพยนตร์เบื้องต้น และการเล่น


การบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดสูง (HD)

สามารถใช้กล้องเพื่อบันทึกภาพยนตร์ความละเอียดสูงขนาดสั้นได้

1 กดปุ่ม Fn (ปุ่มฟังก์ชัน 1) เพื่อเริ่มบันทึก



ไฟแสดงสถานะการบันทึก



2 กดปุ่มอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก การบันทึกจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อมีความยาวสูงสุดหรือเมื่อการวัดหน่วยความจำเต็ม

❗ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขณะบันทึกภาพยนตร์

การดูภาพยนตร์

ระหว่างที่เล่น กล้องจะแสดงภาพยนตร์ตามที่แสดงด้านขวา การทำงานต่อไปนี้ สามารถทำได้ ขณะที่ภาพยนตร์ปรากฏ:




ไอคอนเมนูฟรี

การทำงาน	คำอธิบาย
เริ่ม/หยุดการเล่นชั่วคราว	กดปุ่มตัวเลือกกลาง เพื่อเริ่มต้นการเล่น กดอีกครั้งเพื่อหยุดชั่วคราว ขณะที่หยุดการเล่นชั่วคราว คุณสามารถกดตัวเลือกซ้ายหรือขวาเพื่อย้อนกลับหรือเลื่อนไปข้างหน้าทีละหนึ่งเฟรม
สิ้นสุดการเล่น	กดปุ่มตัวเลือกขึ้น เพื่อหยุดการเล่น
ปรับความเร็ว	กดตัวเลือกซ้ายหรือขวา เพื่อปรับความเร็วในการเล่นขณะเล่นอยู่

การดูภาพบนคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อกล้องถ่ายรูปโดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้ และคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์



❗ เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ห้ามใช้ฮับ USB หรือแป้นพิมพ์

Windows

- สามารถใช้ MyFinePix Studio (มีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ด้านล่าง) เพื่อคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ที่สามารถบันทึก ดู จัดระเบียบ และพิมพ์ภาพได้

<http://fujifilm-dsc.com/mfs/>

- สามารถใช้ RAW FILE CONVERTER (มีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ด้านล่าง) เพื่อดูภาพ RAW ในคอมพิวเตอร์ได้

<http://fujifilm-dsc.com/rfc/>


Mac OS



สามารถใช้ RAW FILE CONVERTER (มีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ด้านล่าง) เพื่อดูภาพ RAW ในคอมพิวเตอร์ได้

<http://fujifilm-dsc.com/rfc/>

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ส่วนต่างๆ ของกล้อง




- ① ปุ่มชัตเตอร์
- ② แป้นหมุนการชดเชยการรับแสง
- ③ แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์
- ④ ฐานเสียบแฟลช (Hot shoe)
- ⑤ แฟลช
- ⑥ ไมโครโฟน (L)
- ⑦ หน้าต่างช่องมองภาพ
- ⑧ รูสำหรับสายคล้อง
- ⑨ ตัวเลือกโหมดโฟกัส
- ⑩ วงแหวนปรับรูรับแสง
- ⑪ โฟกัสโดยวงแหวน
- ⑫ เลนส์
- ⑬ วงแหวนด้านหน้า
- ⑭ ไฟช่วยหาอัตโนมัติ
ไฟตั้งเวลา
- ⑮ ตัวเลือกช่องมองภาพ
- ⑯ ไมโครโฟน (R)
- ⑰ สวิตช์ **ON/OFF**
- ⑱ ปุ่ม **Fn** (ปุ่มฟังก์ชัน 1)
- ⑲ สลักแบตเตอรี่
- ⑳ ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
- ㉑ ช่องใส่แบตเตอรี่
- ㉒ ตรวจพบสัญญาณดวงตา
- ㉓ แป้นหมุนเลือกคำสั่ง
- ㉔ ฝาครอบชัตเตอร์
- ㉕ ฝาครอบสาย DC coupler
- ㉖ สลักฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่
- ㉗ ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่
- ㉘ ช่องยึดขาตั้ง
- ㉙ ลำโพง
- ㉚ หน้าจอ LCD
- ㉛ ช่องต่อไมโครโฟน/รีโมทกดชัตเตอร์
- ㉜ ช่องต่อไมโคร USB
- ㉝ ช่องต่อไมโคร HDMI *
- ⑳๔ ควบคุมการปรับไดออพเตอร์
- ⑳๕ ปุ่ม **VIEW MODE**
- ⑳๖ ปุ่ม  (เล่น)
- ⑳๗ ปุ่ม  (ลบ) (โหมดเล่น)
ปุ่ม **Fn** (ปุ่มฟังก์ชัน 6)
- ⑳๘ ปุ่ม **Wi-Fi**
ปุ่ม **Fn** (ปุ่มฟังก์ชัน 7)
- ⑳๙ ปุ่ม **DRIVE**
- ⑳๔๐ ปุ่ม **AEL/AFL** (ล้อการรับแสงอัตโนมัติ/ออโต้โฟกัส)
- ⑳๔๑ ไฟแสดงสถานะ
- ⑳๔๒ ปุ่ม **Q** (เมนูด่วน)
- ⑳๔๓ ตัวเลือก/ปุ่มฟังก์ชัน
- ⑳๔๔ ปุ่ม **DISP** (แสดง)/**BACK**


* ใช้สาย HDMI ที่ยาวไม่เกิน 1.5 ม

ปุ่มตัวเลือก

กดปุ่มตัวเลือกขึ้น (2), ซ้าย (3), ขวา (4) หรือลง (5) เพื่อไฮไลต์รายการ และกด **MENU/OK** (1) เพื่อเลือก ปุ่มขึ้น, ซ้าย, ขวา และลงยังมีหน้าที่เสริมเป็นปุ่มมาโคร, จำลองฟิล์ม, สมดุลสีขาว และปุ่มการเลือกพื้นที่โฟกัสได้ตามลำดับ และเป็นปุ่มฟังก์ชัน 2 ผ่านทาง 5



แป้นหมุนเลือกคำสั่ง



สามารถใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อนำทางเมนู ชุมเข้าและชุมออกและเลือกจำนวนภาพที่แสดงระหว่างการเล่น และเลือกตัวเลือกในจอแสดงผลเมนูดูต้นได้




กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อชุมเข้าพื้นที่โฟกัสที่ทำงานระหว่างถ่ายรูปหรือระหว่างการเล่น



วงแหวนปรับรูรับแสงและแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์

ใช้วงแหวนปรับรูรับแสงและแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์เพื่อเลือกจากโหมด **P**, **S**, **A** และ **M**


แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์



วงแหวนปรับรูรับแสง

■ โหมด P: โปรแกรม AE

สามารถปรับรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์โดยใช้สลับโปรแกรมได้




รูรับแสง: A




ความเร็วชัตเตอร์: A

■ โหมด S: เน้นชัตเตอร์ AE

ถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกไว้ กล้องจะปรับรูรับแสงโดยอัตโนมัติ




รูรับแสง: A



ความเร็วชัตเตอร์: 1/1000 s

■ โหมด A: เน้นรูรับแสง AE

ถ่ายภาพด้วยรูรับแสงที่เลือกไว้ กล้องจะปรับความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัติ




รูรับแสง: f/5.6



ความเร็วชัตเตอร์: A

■ โหมด M: แมนวลรับแสง

ถ่ายภาพด้วยรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกไว้




รูรับแสง: f/5.6




ความเร็วชัตเตอร์: 1/1000 s

ปุ่ม VIEW MODE

กดปุ่ม **VIEW MODE** เพื่อสลับโหมดแสดงผลตามที่แสดงด้านล่างนี้




👁️ **สัญญาณตา:** แสดงการเลือกอัตโนมัติ
โดยใช้สัญญาณตา



เฉพาะช่องมองภาพ: เฉพาะช่องมอง
ภาพ


เฉพาะช่องมองภาพ + 👁️: เฉพาะช่อง
มองภาพ สัญญาณตาจะเปิดหรือปิด
จอแสดงผล



เฉพาะ LCD: เฉพาะจอภาพ LCD



👁️ สัญญาณตา

สัญญาณตาจะเปิดช่องมองภาพเมื่อคุณนำช่องมองภาพมาใช้แบบดวงตา และจะปิดเมื่อคุณเลื่อนกล้องออกไปจากดวงตา (โปรดทราบว่าเซนเซอร์ตรวจจับสัญญาณดวงตาอาจตอบสนองต่อวัตถุอื่นที่ไม่ใช่ดวงตาของคุณหรือต่อแสงที่ส่องผ่านเซนเซอร์โดยตรง) หากเปิดใช้งานการเลือกจอแสดงผลอัตโนมัติ จอภาพ LCD จะเปิดทำงานเมื่อช่องมองภาพปิด



ตัวเลือกช่องมองภาพ

ใช้ตัวเลือกช่องมองภาพเพื่อสลับไปมาระหว่างจอแสดงผลช่องมองภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EVF), จอแสดงผลช่องมองภาพแบบออพติคัล (OVF) และจอแสดงผลแบบคู่ OVF




ช่องมองภาพแบบไฮบริด (EVF/OVF/จอแสดงผลแบบคู่)

คุณสมบัติของจอแสดงผลที่แตกต่างกันจะอธิบายไว้ด้านล่าง


จอแสดงผล	คำอธิบาย
OVF	จอแสดงผลแบบออพติคัลมีความคมชัดและไม่มีความเบลอ เพื่อจะให้เห็นท่าทางการแสดงออกของตัวแบบได้อยู่เสมอ นอกจากนี้ OVF ยังแสดงพื้นที่นอกเฟรม ซึ่งทำให้จัดองค์ประกอบภาพเมื่อถ่ายอย่างรวดเร็วได้ง่ายขึ้น เนื่องจากหน้าต่างช่องมองภาพอยู่ห่างจากเลนส์เล็กน้อย พื้นที่ที่มองเห็นได้ในภาพถ่ายอาจแตกต่างจากจอแสดงผลในช่องมองภาพเล็กน้อยเพราะเกิดการเหลื่อม
EVF	จอแสดงผลไลฟ์วิวทำให้คุณดูตัวอย่างภาพสุดท้าย (รวมถึงความลึกฟิลด์, โฟกัส, การรับแสง และสมดุลสีขาว) ด้วยพื้นที่เฟรมเดียวกันได้
จอแสดงผลแบบคู่	เหมือนช่องมองภาพแบบออพติคัล แต่ใช้ดูตัวอย่างโฟกัส

ปุ่ม DISP/BACK


ปุ่ม **DISP/BACK** ควบคุมการแสดงผลของสัญลักษณ์ในช่องมองภาพและจอภาพ LCD




■ การถ่ายรูป: ช่องมองภาพออพติคัล




■ การถ่ายรูป: ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์



■ การถ่ายรูป: จอ LCD



■ การเล่น: ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์/จอภาพ LCD





❗ ไม่สามารถใช้ช่องมองภาพออพติคอลลสำหรับการเล่นภาพ

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ตัวเลือกโหมดโฟกัส

เลือกวิธีที่กล้องโฟกัส


- **M** (แมนวอล): โฟกัสแบบแมนวอลโดยใช้วงแหวนปรับโฟกัสเลนส์ได้ เลือกการควบคุมแมนวอลโฟกัสหรือในสถานการณ์ที่กล้องไม่สามารถโฟกัสโดยใช้ออโต้โฟกัส




- **C** (AF ต่อเนื่อง): กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามระยะห่างที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ใช้สำหรับตัวแบบที่เคลื่อนไหว
- **S** (AF เดี่ยว): ล็อกโฟกัสเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เลือกสำหรับตัวแบบที่อยู่นิ่ง

การปรับไดออพเตอร์

ในกล้องมีตัวปรับไดออพเตอร์เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสายตาที่ต่างกันของแต่ละคน หมุนตัวควบคุมการปรับไดออพเตอร์จนกว่าโฟกัสของภาพในช่องมองภาพคมชัด



ไฟแสดงสถานะ




ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะของกล้องดังต่อไปนี้

ไฟแสดงสถานะ	สถานะของกล้อง
สว่างเป็นสีเขียว	โฟกัสล็อก
กะพริบเป็นสีเขียว	แจ้งเตือนภาพเบลอ โฟกัส หรือค่าแสง สามารถถ่ายภาพได้
กะพริบเป็นสีเขียวและสีส้ม	กำลังบันทึกภาพ สามารถถ่ายภาพเพิ่มได้
สว่างเป็นสีส้ม	กำลังบันทึกภาพ ไม่สามารถถ่ายภาพเพิ่มในเวลานี้ได้
กะพริบเป็นสีส้ม	กำลังชาร์จแฟลช จะไม่ยิงแฟลชเมื่อถ่ายภาพ
กะพริบเป็นสีแดง	เลนส์หรือหน่วยความจำผิดพลาด


❖ อาจมีค่าเตือนแสดงขึ้นในจอแสดงผล

ปุ่ม DRIVE




การตั้งค่า Drive รวมการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดและตัวเลือกการถ่ายคร่อม


ปุ่ม AEL/AFL



ลือคการรับแสง และ/หรือโฟกัส

ปุ่ม Q

ดูและเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง ไฮไลท์รายการโดยใช้ปุ่มตัวเลือก และใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกตัวเลือก


ปุ่ม Wi-Fi

เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนที่ใช้งานแอปสมาร์ทโฟน FUJIFILM

จอแสดงผลของกล้อง

สัญลักษณ์ประเภทต่างๆ ต่อไปนี้อาจปรากฏระหว่างการถ่ายรูปและการเล่น ในคำอธิบายต่อไปนี้จะแสดงสัญลักษณ์ที่ใช้งานได้ทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับเป็นภาพประกอบเท่านั้น สัญลักษณ์ที่แสดงจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของกล้อง


■ การถ่ายรูป: ช่องมองภาพอปติคัล



* **MF**: แสดงว่าไม่ได้เสียบการ์ดหน่วยความจำและกล้องจะเก็บภาพไว้ในหน่วยความจำภายในของกล้อง

- | | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| ① สัญลักษณ์ฟิลเตอร์ ND (Neutral Density) | ⑩ ระดับอิเล็กทรอนิกส์ | ⑳ ช่วงไดนามิก |
| ② พีวีวีซีดีเอ็น | ⑪ สัญลักษณ์ระยะห่าง | ㉑ จำลองฟิล์ม |
| ③ เลนส์แปลง | ⑫ ความไว | ㉒ สมดุลย์สีขาว |
| ④ สถานะดาวนโหลดข้อมูลตำแหน่ง | ⑬ สัญลักษณ์การรับแสง | ㉓ ชนิดชัตเตอร์ |
| ⑤ โหมดจอมอนิเตอร์กลางแจ้ง | ⑭ รูรับแสง | ㉔ โหมดถ่ายรูปต่อเนื่อง |
| ⑥ โหมดมูฟวี่ | ⑮ ความเร็วชัตเตอร์ | ㉕ สัญลักษณ์การตั้งเวลาถ่าย |
| ⑦ เวลาที่เหลือ | ⑯ สัญลักษณ์ลือค AE | ㉖ โหมดมาโคร (ระยะใกล้) |
| ⑧ สัญลักษณ์หน่วยความจำภายใน * | ⑰ การวัดแสง | ㉗ ไมโครโฟนรีโมตคชัตเตอร์ |
| ⑨ จำนวนภาพที่ถ่ายได้ | ⑱ โหมดถ่ายรูป | ㉘ โหมดแฟลช/ชดเชยแฟลช |
| ⑩ ขนาดภาพ/คุณภาพ | ⑲ สัญลักษณ์โฟกัส | |
| ⑪ ระดับแบตเตอรี่ | ㉑ สัญลักษณ์แมนนวลโฟกัส | |
| ⑫ เฟรมส่วาง | ㉒ โหมดโฟกัส | |
| ⑬ เฟรมโฟกัส | ㉓ ยีสโตแกรม | |
| ⑭ การเตือนโฟกัส | ㉔ สัญลักษณ์โหมด Silent | |
| ⑮ ค่าเตือนอุณหภูมิ | ㉕ ล็อคควบคุม | |

■ การถ่ายรูป: ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์/จอภาพ LCD




* **AF-L**: แสดงว่าไม่ได้เสียบการตรวจหน่วยความจำและกล้องจะเก็บภาพไว้ในหน่วยความจำภายในของกล้อง

- | | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| ① สัญลักษณ์ฟิลเตอร์ ND (Neutral Density) | ⑮ จำลองฟิล์ม | ⑳ การวัดแสง |
| ② เช็คโฟกัส | ⑯ ช่วงไดนามิก | ㉑ โหมดถ่ายภาพ |
| ③ พร็ิววิวชัดตื้น | ⑰ การเตือนโฟกัส | ㉒ สัญลักษณ์โฟกัส |
| ④ เลนส์แปลง | ⑱ คำเตือนอุณหภูมิ | ㉓ สัญลักษณ์แมนนวลโฟกัส |
| ⑤ สถานะดาวโหลดข้อมูลตำแหน่ง | ⑲ ล็อคควบคุม | ㉔ โหมดโฟกัส |
| ⑥ โหมดจอมอนิเตอร์กลางแจ้ง | ⑳ สัญลักษณ์โหมด Silent | ㉕ ชนิดชัตเตอร์ |
| ⑦ โหมดมูฟวี่ | ㉑ ฮิสโตแกรม | ㉖ โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง |
| ⑧ เวลาที่เหลือ | ㉒ สัญลักษณ์ระยะเวลา | ㉗ สัญลักษณ์การตั้งเวลาถ่าย |
| ⑨ สัญลักษณ์หน่วยความจำภายใน* | ㉓ ระดับแบตเตอรี่ | ㉘ โหมดมาโคร (ระยะใกล้) |
| ⑩ จำนวนภาพที่ถ่ายได้ | ㉔ ความไว | ㉙ ไมโครโฟนรีโมตคชัตเตอร์ |
| ⑪ ขนาดภาพ/คุณภาพ | ㉕ สัญลักษณ์การรับแสง | ㉚ โหมดแฟลช/ชดเชยแฟลช |
| ⑫ วันที่และเวลา | ㉖ รูรับแสง | ㉛ ระดับอิเล็กทรอนิกส์ |
| ⑬ เฟรมโฟกัส | ㉗ ความเร็วชัตเตอร์ | |
| ⑭ สมดุลย์สีขาว | ㉘ สัญลักษณ์ล็ค AE | |

จอแสดงผลช่องมองภาพ


เมื่อเลือก **เปิด** สำหรับ **แสดง EVF** หมุนออกได้ ในเมนูตั้งค่า สัญลักษณ์ในช่องมองภาพจะหมุนอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับแนวของกล้อง

❗ การแสดงผลในจอภาพ LCD จะไม่ได้รับผลกระทบ



■ การเล่น: ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์/จอภาพ LCD

❗ ไม่สามารถใช้ช่องมองภาพออพติคัลสำหรับการเล่นภาพ




- | | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| ① วันที่และเวลา | ⑪ ช่วยค้นหาสมุดภาพ | ⑳ ความเร็วชัตเตอร์ |
| ② สัญลักษณ์โฟกัสใบหน้าอัจฉริยะ | ⑫ สัญลักษณ์การพิมพ์ DPOF | ㉑ สัญลักษณ์โหมดเล่น |
| ③ สัญลักษณ์ลบตาแดง | ⑬ ระดับแบตเตอรี่ | ㉒ เลือกรูป |
| ④ โหมดเน้นโฟกัส, โหมดถ่ายซ้อนต่อเนื่อง | ⑭ ขนาดภาพ/คุณภาพ | ㉓ โปรแกรม |
| ⑤ ข้อมูลตำแหน่ง | ⑮ จำลองฟิล์ม | |
| ⑥ ป้องกันภาพ | ⑯ ช่วงไดนามิก | |
| ⑦ สัญลักษณ์โหมด Silent | ⑰ สมดุลย์สีขาว | |
| ⑧ สัญลักษณ์หน่วยความจำภายใน | ⑱ ความไว | |
| ⑨ หมายเลขเฟรม | ⑲ การชดเชยการรับแสง | |
| ⑩ ภาพของขั้วดู | ⑳ รูรับแสง | |

การใช้เมนู: โหมดถ่ายภาพ

ใช้เมนูถ่ายภาพเพื่อปรับการตั้งค่าการถ่ายภาพ ตัวเลือกจะมีให้แตกต่างกันตามโหมดถ่ายภาพที่เลือก


การใช้เมนูถ่ายภาพ

1 กด **MENU/OK** เพื่อแสดงเมนูถ่ายภาพ



2 กดตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์รายการเมนูที่ต้องการ

3 กดตัวเลือกขวาเพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับรายการที่ไฮไลท์



4 กดตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการ

5 กด **MENU/OK** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์

6 กด **DISP/BACK** เพื่อออกจากเมนู

ตัวเลือกของเมนูถ่ายภาพ

AF ตั้งอัตโนมัติโฟกัส

ปรับการตั้งค่าอัตโนมัติโฟกัส

ISO ความไวแสง

ควบคุมความไวแสงของกล้อง

☐ ขนาดภาพ

เลือกขนาดและอัตราส่วนภาพที่ใช้บันทึกภาพนิ่ง

≡ คุณภาพของภาพ

เลือกฟอร์แมตไฟล์และอัตราการบีบอัด

D-Rng ช่วงไดนามิก

ควบคุมคอนทราสต์

IF จำลองฟิล์ม

จำลองเอฟเฟกต์ของฟิล์มชนิดต่างๆ

F FILM SIMULATION BKT

เลือกชนิดฟิล์มสำหรับการถ่ายคร่อมจำลองฟิล์ม

ND ฟิลเตอร์ ND

เปิดใช้หรือปิดใช้งานฟิลเตอร์ ND

Color สี

ปรับความหนาแน่นของสี

Shooting ความคมชัด

เพิ่มหรือลดความคมชัดของโครงร่าง

☐ โทนสว่าง

ปรับโทนสว่างของภาพ

☐ โทนมืด

ปรับโทนมืดของภาพ

NR ลดเสียงรบกวน

ลดสัญญาณรบกวนในภาพที่ถ่ายด้วยความไวแสงสูง

NR NR กระจายแสงนาน

ลดรอยจุดในการฉายแสงนาน

WB สมดุลย์สีขาว

ปรับสีเพื่อให้เข้ากับแหล่งกำเนิดแสง

☐ เลือกตั้งค่าเอง

เรียกใช้การตั้งค่าที่บันทึกด้วย **☐** แก่/บันทึกตั้งค่าเอง

☐ แก่/บันทึกตั้งค่าเอง

บันทึกการตั้งค่า

Fn ตั้งฟังก์ชัน (Fn)

เลือกการทำงานของปุ่มฟังก์ชัน

แสดงค่าที่ตั้งไว้

เลือกรายการที่แสดงในช่องมองภาพและจอภาพ LCD

เลนส์แปลง

ปรับการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์เสริมเลนส์แปลง

ระบบช่วย MF

เลือกวิธีแสดงโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส

ฟิวเตอร์ชั้นสูง

ถ่ายรูปด้วยเอฟเฟกต์ของฟิวเตอร์ เลือกจากฟิวเตอร์ต่อไปนี้

ถ่ายตามช่วงเวลา

ปรับการตั้งค่าสำหรับถ่ายรูปตั้งเวลาเป็นช่วง

ตั้งเวลาถ่าย

ถ่ายภาพโดยใช้การตั้งเวลาถ่าย

โหมด AE/AF-LOCK

เลือกหน้าที่ของปุ่ม AEL/AFL



ปุ่ม AE/AF-LOCK

เลือกว่าปุ่ม AEL/AFL จะล็อกเฉพาะการรับแสง เฉพาะโฟกัส หรือทั้งการรับแสงและโฟกัส

วัดแสง

เลือกวิธีการที่กล้องวัดความสว่างของตัวแบบ

รวม AE แบบจุด & โฟกัสท.ท.

เลือกว่าจะให้กล้องวัดแสงเฟรมโฟกัสปัจจุบันเมื่อเลือก  เฉพาะจุดสำหรับ  วัดแสง หรือไม่

ลบตาแดง

ลบเอฟเฟกต์ตาแดงที่เกิดจากแฟลช

เก็บต้นฉบับ

เลือกว่าจะบันทึกสำเนาที่ไม่ได้ประมวลผลของภาพที่ถ่ายโดยใช้

 ลบตาแดง หรือไม่

โหมดแฟลช

เลือกโหมดแฟลช

ชดเชยแฟลช

ปรับความสว่างแฟลช

ชนิดชัตเตอร์

เลือกประเภทชัตเตอร์

ตั้งค่าภาพยนตร์

ปรับการตั้งค่าภาพยนตร์


การสื่อสารไร้สาย

เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยเครือข่ายไร้สาย

การใช้เมนูเล่น

1 กดปุ่ม **▶** เพื่อเข้าสู่โหมดเล่น

2 กด **MENU/OK** เพื่อแสดงเมนูการเล่น



3 กดตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์รายการเมนูที่ต้องการ

4 กดตัวเลือกขวาเพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับรายการที่ไฮไลท์

5 กดตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการ

6 กด **MENU/OK** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์

7 กด **DISP/BACK** เพื่อออกจากเมนู

ตัวเลือกของเมนูเล่น

แปลง RAW ไฟล์

สร้างสำเนา JPEG ของภาพ RAW

ลบภาพ

ลบภาพ

ตัดรูปบางส่วน

สร้างสำเนาของภาพปัจจุบันโดยมีการครอบตัด

ปรับขนาด

สร้างสำเนาของภาพปัจจุบันโดยมีการครอบตัด

ป้องกันการลบ

ป้องกันภาพจากการลบโดยไม่ตั้งใจ

หมุนภาพ

หมุนภาพ

ลบตาแดง

ลบตาแดงออกจากภาพคน

สไลด์โชว์

ดูภาพในสไลด์โชว์อัตโนมัติ

ช่วยค้นหาสมุดภาพ

สร้างสมุดภาพจากภาพที่คุณชอบ

เลือกภาพ

เลือกภาพสำหรับอัปโหลดไปยัง YouTube, Facebook หรือ MyFinePix.com โดยใช้ MyFinePix Studio (Windows เท่านั้น)

ค้นหาภาพถ่าย

ค้นหารูปภาพ

คัดลอกภาพ

คัดลอกภาพจากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ดหน่วยความจำ

สั่งพิมพ์ (DPOF)

เลือกภาพสำหรับพิมพ์ในอุปกรณ์ที่สามารถใช้ DPOF และ PictBridge ได้

พิมพ์ค.พิมพ์ instax

พิมพ์รูปภาพจากเครื่องพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

อัตราส่วนภาพ

เลือกวิธีที่อุปกรณ์ความละเอียดสูง (HD) แสดงภาพด้วยอัตราส่วนภาพ 3:2

การสื่อสารไร้สาย

เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยเครือข่ายไร้สาย

จัดเก็บ PC ออโต้

อัปโหลดรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้เครือข่ายไร้สาย


เมนูตั้งค่า

การใช้เมนูตั้งค่า


1 แสดงเมนูตั้งค่า

1.1 กด **MENU/OK** เพื่อแสดงเมนูสำหรับโหมดปัจจุบัน

1.2 กดปุ่มเลือกซ้ายเพื่อเลือกแท็บสำหรับเมนูปัจจุบัน




1.3 กดปุ่มเลือกกลางเพื่อไฮไลต์แท็บเมนูตั้งค่าที่มีตัวเลือกที่ต้องการ




1.4 กดปุ่มเลือกขวาเพื่อวางเคอร์เซอร์ในเมนูตั้งค่า

2 ปรับการตั้งค่า

2.1 กดตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลต์รายการเมนู



2.2 กดตัวเลือกขวาเพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับรายการที่ไฮไลต์



2.3 กดตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลต์ตัวเลือก

2.4 กด **MENU/OK** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลต์

2.5 กด **DISP/BACK** เพื่อออกจากเมนู

ตัวเลือกของเมนูตั้งค่า

วันที่/เวลา

ตั้งนาฬิกาของกล่อง

เวลาต่าง

สลับนาฬิกาของกล่องทันทีจากโซนเวลาที่บ้านของคุณเป็นเวลาในที่อื่นที่คุณเดินทางไป

言語/LANG.

เลือกภาษา

รีเซ็ต

ตัวเลือกรีเซ็ตการถ่ายรูปหรือเมนูการตั้งค่าเพื่อใช้ค่าเริ่มต้น

Silent

เปิดหรือปิดใช้งานโหมดเงียบ

ลำดับรูป

เลือกวิธีตั้งชื่อไฟล์

ไฟกัสนว

เลือกทิศทางในการหมุนวงแหวนปรับไฟกัสนวเพิ่มระยะไฟกัสนว

เช็คไฟกัสนว

ภาพจะถูกขยายในจอแสดงผลเพื่อช่วยไฟกัสนว เมื่อหมุนวงแหวนไฟกัสนวในโหมดแมนวลไฟกัสนว

ตั้งค่าเสียง

ปรับการตั้งค่าเสียง

ตั้งค่าจอเริ่มต้น

ปรับการตั้งค่าจอแสดงผล

ตั้งปุ่มเลือก

เลือกหน้าที่ของปุ่มบนปุ่มตัวเลือก

แก้ไข/จัดเก็บเมนูด่วน

เลือกตัวเลือกที่แสดงในเมนูด่วน

จัดการใช้พลังงาน

ปรับการตั้งค่าจัดการใช้พลังงาน

🔢 จำนวนกดชัตเตอร์

ดูจำนวนครั้ง ที่กดชัตเตอร์ไปแล้วโดยประมาณ การกระทำอื่นๆ อาจเพิ่มจำนวนการนับด้วย เช่น การปิดกล้อง การเปลี่ยนการเลือกจอแสดงผลชองมองภาพ หรือการเลือกโหมดเล่น

📷 แก้ไขชื่อไฟล์

เปลี่ยนคำเสริมหน้าชื่อไฟล์ ภาพ

📶 ตั้งค่าไร้สาย

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย

🖨️ ตั้งค่าจัดเก็บ PC

เลือกปลายทางอัปโหลด

📱 ตั้งค่าใส่พิกัด

เลือกวิธีใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ดาวน์โหลดจากสมาร์ตโฟน

📷 ตั้งค่าเชื่อมต่อ instax

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

📺 สเปนซ์ลี

เลือกช่วงสีที่ใช้งานได้สำหรับการผลิตสี

🔋 พอร์แมท

หากใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้อง ตัวเลือกนี้จะฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ หากไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ ตัวเลือกนี้จะฟอร์แมทหน่วยความจำภายใน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องดิจิทัล FUJIFILM โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่าง

FUJIFILM X100T ข้อมูลผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมและข้อมูลสนับสนุนมีปรากฏในเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

แอปพลิเคชันฟรี FUJIFILM

แอปพลิเคชัน FUJIFILM ให้โอกาสที่มากกว่าเพื่อให้คุณเพลิดเพลินไปกับรูปภาพบนสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

<http://fujifilm-dsc.com/>

สามารถใช้ MyFinePix Studio (Windows เท่านั้น) เพื่อคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ที่สามารถบันทึก ดู จัดระเบียบ และพิมพ์ภาพได้

<http://fujifilm-dsc.com/mfs/>

สามารถใช้ RAW FILE CONVERTER เพื่อดูภาพ RAW ในคอมพิวเตอร์ได้

<http://fujifilm-dsc.com/rfc/>

การดูแลรักษากล้อง

เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

การเก็บและการใช้งาน

ถ้าไม่มีการใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนำแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำออก ห้ามเก็บหรือใช้กล้องในบริเวณที่:

- มีฝนตก ไอน้ำ หรือควัน
- ความชื้นสูงหรือฝุ่นเยอะ
- โดนแสงแดดจ้าหรืออุณหภูมิสูงมาก เช่น ในยานพาหนะที่ปิดมิดชิดในวันที่แสงแดดแรง
- หนาวเย็นมาก
- มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
- อยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กที่มีกำลังแรง เช่น ใกล้เสาอากาศของระบบแพร่ภาพออกอากาศ สายไฟ ตัวส่งสัญญาณเรดาร์ เครื่องยนต์ ตัวแปลง หรือแม่เหล็ก
- สัมผัสกับสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลง
- ใกล้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นยางหรือไวโอล

■ น้ำและทราย

การสัมผัสกับน้ำและทรายอาจทำให้กล้อง วงจร และกลไกภายในตัวกล้องเกิดความเสียหาย เมื่อใช้กล้องที่ชายหาดหรือริมทะเล โปรดอย่าให้กล้องโดนน้ำและทราย ห้ามวางกล้องบนพื้นเปียก

■ การควบแน่น

การเพิ่มอุณหภูมิโดยกะทันหัน เช่น เมื่อเข้าสู่อาคารที่มีอุณหภูมิสูงในวันที่อากาศหนาว อาจทำให้เกิดไอน้ำภายในกล้อง ถ้าเกิดกรณีนี้ ให้ปิดกล้องและรอเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนเปิดกล้องอีกครั้ง ถ้าเกิดไอน้ำในการ์ดหน่วยความจำ ให้นำการ์ดออกและรอจนกว่าไอน้ำจะน้อยลง

การเดินทาง

โปรดเก็บกล้องไว้ในกระเป๋าเดินทาง การตรวจสอบกระเป๋าอาจทำให้เกิดการกระแทกรุนแรงที่อาจทำให้กล้องเสียหาย

เพื่อความปลอดภัยของคุณ



โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านี้ก่อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย




- โปรดใช้กล้องอย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้ และ คู่มือผู้ใช้ ของคุณโดยละเอียดก่อนการใช้งาน
- หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ว โปรดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

เกี่ยวกับไอคอนต่าง ๆ




ไอคอนที่แสดงด้านล่างนี้มีการใช้ในเอกสารนี้เพื่อแสดงถึงความรุนแรงของกราดขีดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อมูลที่ไอคอนนั้นระบุและไม่ได้อ่านผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

	คำเตือน	ไอคอนนี้แสดงถึงการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อมูล
	ข้อควรระวัง	ไอคอนนี้แสดงถึงการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อมูล














ไอคอนที่แสดงด้านล่างนี้แสดงถึงประเภทของคำแนะนำที่จะต้องปฏิบัติตาม







	ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถึงข้อมูลที่ต้องมีความระมัดระวัง ("สำคัญ")
	ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทำที่ระบุนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ("ต้องห้าม")
	ไอคอนรูปวงกลมที่พร้อมเครื่องหมายอัศเจรีย์แสดงถึงการกระทำที่ต้องดำเนินการ ("จำเป็น")

คำเตือน








	ถ้าเกิดปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี่ และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้กระแสสลับออก การใช้กล้องต่อไปเมื่อกล้องมีควัน มีกลิ่นผิดปกติ หรือมีสถานะที่ผิดปกติ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อบริษัทจำหน่าย FUJIFILM ของคุณ
	อย่าให้นำหัวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้อง ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี่ และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้กระแสสลับออก การใช้กล้องต่อไปอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อบริษัทจำหน่าย FUJIFILM ของคุณ
	ห้ามใช้กล้องในน้ำหรือที่อาจมีน้ำ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร

คำเตือน

	ห้ามพยายามเปลี่ยนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
	ถ้าตัวเครื่องเปิดออกเนื่องจากการกดหน้าหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ โปรดอย่าสัมผัสชิ้นส่วนภายในที่เปิดออก หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากการสัมผัสชิ้นส่วนที่เสียหาย นำแบตเตอรี่ออกทันที โดยระวังไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลัดวงจร และนำผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อขอคำแนะนำ
	ห้ามเปลี่ยน ให้ความร้อนหรือบิดงอหรือฉีกสาย และอย่างของหนักที่สายที่เชื่อมต่อ การกระทำเหล่านี้จะทำให้สายเสียหายและทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร ถ้ายางไฟเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย FUJIFILM ของคุณ
	อย่าวางกล้องบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง อาจทำให้กล้องตกลงหรือพลิกคว่ำและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
	อย่าพยายามก้าวรูปขณะเคลื่อนไหว ห้ามใช้กล้องขณะที่เดินหรือขณะขี่ อาจทำให้คุณหมกหม昧หรือประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
	ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของกล้องขณะที่มีพายุฟ้าคะนอง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากการแล่นไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากประจุของฟ้าผ่า
	ห้ามใช้แบตเตอรี่รีชาร์จนอกเหนือจากที่ระบุ ใช้แบตเตอรี่ตามที่แสดงโดยสัญลักษณ์
	ห้ามให้ความร้อน เปลี่ยน หรือถอดประกอบแบตเตอรี่ ห้ามหักคอหรือทำให้แบตเตอรี่ได้รับแรงกระแทก ห้ามเก็บแบตเตอรี่กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลหะ การกระทำเหล่านี้ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือวู และทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการบาดเจ็บ
	ใช้เฉพาะแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้กระแสสลับที่ระบุให้ใช้กับกล้องนี้เท่านั้น
	ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าเข้าที่ระบุ การใช้แหล่งจ่ายพลังงานอื่นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
	ห้ามแบตเตอรี่รีชาร์จและของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างบริเวณนั้น ๆ ด้วยน้ำสะอาดและพบแพทย์ หรือติดต่อหน่วยงานเวชช่วยเหลือฉุกเฉินทันที
	ห้ามใช้เครื่องชาร์จรีชาร์จนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จที่มีให้ไม่มีมาให้กับแบตเตอรี่ประเภทที่มาพร้อมกับกล้องเท่านั้น การใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปหรือแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้อาจทำให้แบตเตอรี่รีชาร์จ หรือระเบิดได้
	ห้ามใช้ในที่ตั้งที่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซที่ระเบิดได้ หรือฝุ่นละออง

 คำเตือน	
	เมื่อพกพาแบตเตอรี่ โปรดติดตั้งไว้ในกล่องจัดซื้อหรือเก็บไว้ในกระเป๋าน้ำแข็ง เมื่อจัดเก็บแบตเตอรี่ ให้เก็บไว้ในกระเป๋าน้ำแข็ง เมื่อทิ้ง ให้ใช้ตัวจับของแบตเตอรี่ด้วยเทปที่เป็นฉนวน การสัมผัสกับวัตถุอื่นหรือแบตเตอรี่ที่เป็นโลหะจะทำให้แบตเตอรี่จุกไม่หรือระเบิดได้
	เก็บการ์ดหน่วยความจำให้พ้นมือเด็ก เนื่องจากการ์ดหน่วยความจำมีขนาดเล็ก อาจถูกเด็กกลืนกินได้ โปรดเก็บการ์ดหน่วยความจำให้พ้นมือเด็ก ถ้าเด็กกลืนกินการ์ดหน่วยความจำ โปรดพบแพทย์หรือโทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือบริการลูกค้าทันที
	ปิดกล่องถ่ายรูปเมื่ออยู่ในที่ชุมชน กล่องถ่ายรูปปล่อยคลื่นวิทยุความถี่ที่อาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ
	ปิดกล่องถ่ายรูปในบริเวณใกล้กับประตูอัตโนมัติ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ และเครื่องควบคุมอุณหภูมิต่างๆ กล่องถ่ายรูปจะปล่อยคลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวนอุปกรณ์เหล่านี้ให้ทำงานผิดพลาดได้
	เก็บกล่องถ่ายรูปในห่างจากบุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างน้อย 22 ซม. กล่องถ่ายรูปปล่อยคลื่นวิทยุความถี่ที่อาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ

 ข้อควรระวัง	
	ห้ามใช้กล้องในที่ซึ่งมีละอองน้ำมัน ไขมัน ไอ น้ำ ความชื้น หรือฝุ่นละออง อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟลัดวงจร
	ห้ามใช้กล้องในที่ซึ่งมีอุณหภูมิร้อนจัด ห้ามทิ้งกล้องไว้ในสถานที่เช่น รถที่ปิดประตูหน้าต่างหรืออยู่กลางแจ้ง อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
	เก็บในพื้นมือเด็ก ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเด็กเล่น
	ห้ามวางของหนักทับกล้อง อาจทำให้ของหนักถกด่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
	ห้ามเคลื่อนย้ายกล้องขณะที่ยังต่อแบตเตอรี่ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ามดึงสายไฟเพื่อถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออก อาจทำให้สายไฟหรือสายเคเบิลเสียหายและเกิดเพลิงไหม้หรือไฟลัดวงจร
	ห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือหุ้ม อาจทำให้เกิดความร้อนสะสมและทำให้ตัวเครื่องปิดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้
	เมื่อทำความสะอาดกล้อง หรือเมื่อไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนำแบตเตอรี่ออกและถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟลัดวงจร
	เมื่อการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปลั๊กของเครื่องชาร์จออกจากตัวรับไฟฟ้า การเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จทิ้งไว้ในตัวรับไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

 ข้อควรระวัง	
	การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทำให้บุคคลนั้นสูญเสียการมองเห็นไปชั่วขณะ ใช้ความระมัดระวังเมื่อถ่ายรูปเด็กทารกและเด็กเล็ก
	เมื่อถอดการ์ดหน่วยความจำ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกินไป ใช้นิ้วมือจับและค่อยๆ นำการ์ดออก อาจเกิดการบาดเจ็บจากการ์ดที่หลุดออกมาได้
	ขอรับทราบขอชมและขอบคุณในสิ่งที่ได้ซื้อ Fujifilm เพื่อกล้องจากทาง Fujifilm เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่าย FUJIFILM เพื่อขอรับบริการทำความสะอาดในทุกลอง โปรดทราบว่าบริการเหล่านี้มีค่าบริการ
	มีอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันเท่านั้น
	เลื่อนนิ้วออกจากช่องแฟลชก่อนที่แฟลชจะทำงาน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดริ้วรอย
	รักษาความสะอาดของช่องแฟลช และไม่ใช้แฟลชตัวต่อแฟลชที่มีสิ่งปิดบัง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดริ้วรอยหรือผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนสี

แบตเตอรี่และแหล่งจ่ายพลังงาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรี่ที่ใช้ในกล่องและอ่านหัวข้อที่เหมาะสม

ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงการใช้แบตเตอรี่อย่างเหมาะสม และชี้แนะการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่าการใช้งานที่ไม่เหมาะสมจะทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานลดลงหรือทำให้แบตเตอรี่ร่ว มีความร้อนสูง เกิดเพลิงไหม้ หรือระเบิด

แบตเตอรี่ *Li-Ion*

อ่านหัวข้อนี้ถ้ากล่องของคุณใช้แบตเตอรี่ *Li-Ion* ที่ชาร์จซ้ำได้

แบตเตอรี่ที่จำหน่ายให้ไม่มีสารชาร์จประจุไว้ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะใช้ เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่เก็บเมื่อไม่ได้ใช้

■ หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่

แบตเตอรี่จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้าๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งหรือสองวันก่อนการใช้งาน

คุณสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยการปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน

ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ำ แต่แบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานใกล้หมดจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออยู่ในที่เย็น เก็บแบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มไว้ในที่อบอุ่น และเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อต้องการ หรือเก็บแบตเตอรี่ไว้ในกระเปาะหรือที่อบอุ่น และใส่แบตเตอรี่เมื่อต้องการถ่ายอุณหภูมิต่ำเท่านั้น ห้ามวางแบตเตอรี่ให้สัมผัสกับอุปกรณ์ให้ความร้อนหรืออุปกรณ์ทำความร้อนอื่นๆ โดยตรง

■ การชาร์จแบตเตอรี่

เวลาในการชาร์จจะเพิ่มขึ้นในอุณหภูมิห้องที่ต่ำกว่า +10 °C หรือมากกว่า +35 °C อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 40 °C และแบตเตอรี่จะไม่ชาร์จในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้วซ้ำ แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่จนหมดพลังงานก่อนที่จะชาร์จอีกครั้ง

หลังจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอรี่มีความร้อนสูงขึ้น ซึ่งเป็นอาการปกติ

■ อายุการใช้งานแบตเตอรี่

ที่อุณหภูมิปกติ จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำได้ประมาณ 300 ครั้ง การที่ระยะเวลาที่แบตเตอรี่เก็บประจุไว้ได้ลดลงจนสังเกตเห็นได้ขึ้น แสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานและควรเปลี่ยนใหม่แล้ว

■ การจัดเก็บ

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจลดลง ถ้าชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วไม่ได้ใช้งานและวางทิ้งไว้เป็นเวลานาน ใช้แบตเตอรี่จนหมดพลังงานก่อนที่จะจัดเก็บ

ถ้าไม่ใช้กล่องเป็นเวลานาน โปรดนำแบตเตอรี่ออก แล้วเก็บไว้ในที่แห้งซึ่งมีอุณหภูมิห้องระหว่าง +15 °C ถึง +25 °C ห้ามเก็บไว้ในที่ซึ่งมีอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด

■ ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอรี่

- ห้ามชนส่งหรือเก็บไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สร้อยคอหรือเข็มกลัด
- อย่าให้ถูกเปลวไฟหรือความร้อน
- ห้ามถอดประกอบหรือตัดแปลง
- ใช้กับเครื่องชาร์จที่กำหนดเท่านั้น
- กำจัดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วทันที
- ห้ามทำตกหรือทำให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
- ห้ามให้ถูกน้ำ
- รักษาความสะอาดของขั้ว
- แบตเตอรี่และตัวกล่องอาจอุ่นขึ้นหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นอาการปกติ

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA/แบตเตอรี่ *Ni-MH* ที่ชาร์จซ้ำได้

อ่านหัวข้อนี้ถ้ากล่องของคุณใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA หรือแบตเตอรี่ *Ni-MH AA* ที่ชาร์จซ้ำได้ อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ประเภทที่ใช้ร่วมกันได้อยู่ในส่วนอื่นๆ ในคู่มือของกล่อง

■ ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอรี่

- ห้ามมิให้ถูกน้ำ เปลวไฟ หรือความร้อน หรือเก็บไว้ในที่ร้อนหรือชื้น
- ห้ามชนส่งหรือเก็บไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สร้อยคอหรือเข็มกลัด
- ห้ามถอดประกอบหรือตัดแปลงแบตเตอรี่หรือตัวปลอกของแบตเตอรี่
- ห้ามทำให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง

- ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่รั่ว มีคราบ หรือเปลี่ยนสี
- โปรดเก็บให้ห่างมือเด็กทารกและเด็กเล็ก
- ใส่ซ้ำให้ถูกต้อง
- อย่าใช้แบตเตอรี่ใหม่และเก่าร่วมกัน แบตเตอรี่ที่มีระดับประจุไม่เท่ากัน หรือแบตเตอรี่ต่างประเภทกัน
- ถ้าไม่ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนำแบตเตอรี่ออก โปรดทราบว่ามีน้ำหนักของกล้องจะถูกตั้งค่านำใหม่
- แบตเตอรี่อาจอุ่นหลังจากที่ใช้งาน ปิดกล้องและรอให้แบตเตอรี่เย็นลงก่อนที่จะหยิบจับ
- ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลงในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำ เก็บแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าก่อนหรือที่อบอุ่น และเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามต้องการ แบตเตอรี่ที่ได้รับความเย็นอาจมีประจุกลับคืนมาบางส่วนเมื่อได้รับความอบอุ่น
- รอยนิ้วมือและคราบอื่นๆ บนขั้วแบตเตอรี่อาจลดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลง ทำความสะอาดขั้วให้สะอาดด้วยผ้านุ่มและแห้ง ก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่ในกล้อง



ถ้าแบตเตอรี่ที่รั่ว ให้ทำความสะอาดช่องใส่แบตเตอรี่ให้สะอาด ก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่ใหม่



ถ้าของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสถูกด้วยน้ำสะอาด **ถ้าของเหลวสัมผัสถูกดวงตา ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสถูกทันทีด้วยน้ำสะอาด และพบแพทย์ทันที ห้ามเช็ดตา หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดแผลเยื่อกับการมองเห็นอย่างถาวร**

■ แบตเตอรี่ Ni-MH

ความจุของแบตเตอรี่ Ni-MH อาจลดลงชั่วคราว หลังจากที่มีการใช้งานผิดวิธี หรือถ้ามีการชาร์จซ้ำก่อนที่จะใช้งานจนหมดพลังงานก่อน อาการนี้เป็นภาวะปกติและไม่ได้แสดงถึงการทำงานผิดปกติ ความจุอาจเพิ่มขึ้นได้ด้วยการใช้ประจุของแบตเตอรี่จนหมดหลายๆ ครั้ง โดยใช้ตัวเลือกคายประจุในเมนูการตั้งค่าของกล้อง และชาร์จแบตเตอรี่ใหม่โดยใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

- ① **ข้อควรระวัง:** ห้ามใช้ตัวเลือกคายประจุกับแบตเตอรี่อัลคาไลน์

กล้องจะใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยแม้ขณะที่ปิด เครื่องแบตเตอรี่ Ni-MH ที่ทิ้งไว้ในกล้องเป็นเวลานานอาจถูกใช้พลังงานไปจนถึงจุดที่ไม่มีประจุไฟฟ้าเหลืออยู่เลย ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจลดลงได้ ถ้าแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนหมดในอุปกรณ์เช่น ปลาย ใช้ตัวเลือกคายประจุในเมนูตั้งค่าของกล้องเพื่อคายประจุของแบตเตอรี่ Ni-MH แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถเก็บประจุได้อีก แม้ว่าจะใช้งานหมดและชาร์จซ้ำหลายครั้งแล้ว แสดงว่าสิ้นอายุการใช้งานและจะต้องเปลี่ยนทดแทน

แบตเตอรี่ Ni-MH สามารถชาร์จซ้ำได้ในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (จำหน่ายแยกต่างหาก) แบตเตอรี่อาจอุ่นหลังจากที่ชาร์จเสร็จ โปรดดูคำแนะนำที่มีไว้พร้อมกับเครื่องชาร์จ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ใช้เครื่องชาร์จกับแบตเตอรี่ที่ทำงานร่วมกันได้เท่านั้น

แบตเตอรี่ Ni-MH จะสูญเสียประจุไปช้าๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน

■ การทิ้ง

ข้อควรระวัง: ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

อะแคปเตอรี่ปิพีทักกระแสดสลบ (จูนับน้อยด้วยกล้องหาก)

หัวข้อนี้ใช้กับกล้องทุกรุ่น ใช้อะแคปเตอรี่ปิพีทักกระแสดสลบของ FUJIFILM เท่านั้นกับกล้องนี้ อะแคปเตอรือื่นอาจทำให้กล้องเสียหาย

- อะแคปเตอรี่ปิพีทักกระแสดสลบใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
- โปรดตรวจสอบว่าปลั๊กกระแสดสลบเชื่อมต่อกับกล้องอย่างแน่นหนา
- ปิดกล้องก่อนที่จะดึงสายเชื่อมต่อกับอะแคปเตอรืออก ถอดสายเชื่อมต่อด้วยกรวยที่ปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายเคเบิล
- ห้ามใช้กับอุปกรณ์อื่น
- ห้ามถอดประกอบ
- ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชื้นสูง
- ห้ามทำให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
- อะแคปเตอรือาจมีเสียงหึ่งๆ หรืออาจสัมผัสแล้วร้อนระหว่างการใช้งาน ซึ่งเป็นอาการปกติ
- ถ้าอะแคปเตอรืทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุ ให้บริษัททางหรือเปลี่ยนตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ

การใช้กล้อง

- ห้ามเล็งกล้องไปยังแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ในขณะที่ไม่มีเมฆบัง มิฉะนั้นอาจทำให้เซ็นเซอร์ภาพของกล้องเสียหายได้
- เลนส์อาทิตย์สว่างจ้าที่เพิกัดผ่านช่องมองภาพอาจทำให้แผงของช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ามเล็งช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ไปยังดวงอาทิตย์

ถ่ายรูปทดสอบ

ก่อนที่จะถ่ายรูปในโอกาสสำคัญ (เช่น งานแต่งงานหรือก่อนที่จะเดินทางโดยนักร้องไปด้วย) ให้ทดสอบด้วยรูปและดูผลลัพธ์เพื่อให้มั่นใจว่ากล้องทำงานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไม่มีส่วนรับผิดชอบความเสียหายหรือการสูญเสียผลกำไรที่เป็นผลจากการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ยกเว้นกรณีที่ใช้สำหรับการทำงานส่วนตัว ภาพที่บันทึกโดยใช้ระบบกล้องดิจิทัลของคุณนั้นไม่สามารถนำมาใช้ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ โปรดทราบว่ามีข้อกำหนดบางอย่างในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบันเทิงและการแสดงนิทรรศการ แม้จะเป็นการบันทึกเพื่อใช้ในการส่วนตัวก็ตาม และผู้ใช้ควรทราบว่ากรมโยนการนัดหมายความจำที่มีภาพหรือข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นสามารถทำได้เฉพาะภายในข้อจำกัดที่กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดไว้เท่านั้น

การจัดวาง

เพื่อให้มีการบันทึกภาพอย่างถูกต้อง โปรดอย่าให้กล้องได้รับแรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือนขณะบันทึกภาพ


จุดผลิตภัณฑ์

ในกรณีที่จุดแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดผลิตภัณฑ์ ดำเนินการในกรณีเร่งด่วนต่อไปนี้ถ้าเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

- **ถ้าผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนังของคุณ** ทำความสะอาดบริเวณนั้นด้วยผ้า และจากนั้นล้างให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำไหล
- **ถ้าผลิตภัณฑ์เข้าตา** ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วย น้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที จากนั้นพบแพทย์ทันที
- **ถ้าผลิตภัณฑ์หลุด** ล้างปากให้สะอาดด้วยน้ำ ปริมาณมาก ดื่มน้ำปริมาณมาก และพยายามทำให้อาเจียน จากนั้นพบแพทย์ทันที

แม้ว่าอุปกรณ์จะผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง แต่ก็อาจมีพิกเซลที่สว่างอยู่เสมอหรือคีย์อยู่เสมอ กรณีเช่นนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ และภาพที่บันทึกด้วยผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ

ชื่อผลิตภัณฑ์ของหมายเหตุ

ภาพแบ่งดิจิทัลเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM xD-Picture Card และ  เป็นเครื่องหมายการค้าของ FUJIFILM Corporation ด้วยอักษรที่ใช้รวมในที่นี้ได้รับการพัฒนาโดย DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Windows 8, Windows 7, Windows Vista และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft Wi-Fi[®] และ Wi-Fi Protected Setup[®] เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance Adobe และ Adobe Reader เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ ประเทศอื่นๆ โลโก้ SDHC และ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้า YouTube เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. ชื่อทางการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในคู่มือนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ที่เป็นเจ้าของ

การรบกวนทางไฟฟ้า

กล้องนี้อาจรบกวนอุปกรณ์ของโรงพยาบาลหรืออุปกรณ์ด้านการบิน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือสายการบินก่อนที่จะใช้กล้องในโรงพยาบาลหรือในเครื่องบิน

ระบบโทรทัศน์

NTSC (กรรมกรระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) เป็นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์สีจำเพาะที่ปรับใช้ส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญี่ปุ่น PAL (เส้นกาศดับ) เป็นระบบโทรทัศน์สีที่ปรับใช้ส่วนใหญ่ในยุโรปและจีน

การรบกวนทางไฟฟ้า

Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์กล้องดิจิทัลที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลในภาพถ่ายเพื่อใช้ในการผลิตสีระหว่างการผลิต

ประกาศ

เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เปียกฝนหรือชื้น

โปรดอ่าน "หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย" และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเนื้อหาก่อนใช้งานกล่อง

การกำจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในที่พักอาศัยส่วนบุคคล

ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ โอลันด์ และลิกเตนสไตน์: สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์หรือคู่มือและใบรับประกัน และหรือบนบรรจุภัณฑ์หมายความว่าไม่ควรกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะมูลฝอยในครัวเรือน แต่ควรรักษาไปยังจุดรวบรวมที่เหมาะสมสำหรับการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่



การตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องแล้ว จะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสภาพที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ที่อาจเกิดจากการจัดการขยะของผลิตภัณฑ์นี้อย่างไม่เหมาะสม

สัญลักษณ์บนแบตเตอรี่หรือหม้อสะสมไฟฟ้าหมายความว่าไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่เหล่านี้ร่วมกับขยะมูลฝอยในครัวเรือน



หากอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่หรือหม้อสะสมไฟฟ้าที่ถอดออกได้ง่าย โปรดกำจัดทิ้งต่างหากตามข้อบังคับในท้องถิ่นของคุณ

การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่จะช่วยอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ สำหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์นี้กลับมาใช้ใหม่ โปรดติดต่อสำนักงานเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ หน่วยบริการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน หรือร้านค้าที่คืนซื้อผลิตภัณฑ์

ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ โอลันด์ และลิกเตนสไตน์: หากคุณต้องการกำจัดทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ รวมถึงแบตเตอรี่หรือหม้อสะสมไฟฟ้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นและสอบถามวิธีการกำจัดทิ้งที่เหมาะสม

ในประเทศญี่ปุ่น: สัญลักษณ์บนแบตเตอรี่นี้แสดงว่าต้องจำกัดการทิ้งแบตเตอรี่เหล่านี้แยกต่างหาก



Li-ion

สำคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปนี้ก่อนใช้งานเครื่องส่งสัญญาณไร้สายในตัวกล้อง

- ① ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชันการเข้ารหัสที่พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งควบคุมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกา และอาจไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกต่อไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการห้ามส่งสินค้า
- **ใช้ส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนของเครือข่ายไร้สายเท่านั้น** FUJIFILM ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามใช้สำหรับการทำงานที่จำเป็นต้องมีความแม่นยำในระดับสูง ตัวอย่างเช่น ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือระบบอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์โดยตรงหรือทางอ้อม เมื่อใช้งานอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์และระบบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีความแม่นยำในระดับที่สูงกว่าระบบไร้สาย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อควรระวังที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการดำเนินงานผิดพลาด
- **ใช้เฉพาะภายในประเทศที่ชื่ออุปกรณ์เท่านั้น** อุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามระเบียบที่ควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายในประเทศที่ชื่ออุปกรณ์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบในท้องถิ่นทั้งหมดเมื่อใช้งานอุปกรณ์ FUJIFILM ไม่มีส่วนรับผิดชอบในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในขอบเขตอำนาจของกฎหมายอื่น
- **ข้อมูลไร้สาย (ภาพ) อาจถูกสกัดโดยบุคคลที่สาม** จึงไม่รับประกันความปลอดภัยของการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย
- **ห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานที่ที่อาจได้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรือสัญญาณรบกวนทางวิทยุ** ห้ามใช้เครื่องส่งสัญญาณใกล้กับเตาไมโครเวฟ หรือในสถานที่ที่อาจได้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรือสัญญาณรบกวนทางวิทยุซึ่งอาจขัดขวางการรับสัญญาณไร้สายได้ อาจเกิดสัญญาณรบกวนร่วมกันขึ้นเมื่อใช้งานเครื่องส่งสัญญาณใกล้กับอุปกรณ์ไร้สายอื่นที่ทำงานบนย่านความถี่ 2.4 GHz
- **เครื่องส่งสัญญาณไร้สายทำงานบนย่านความถี่ 2.4 GHz โดยใช้การมอดูเลตสัญญาณแบบ DSSS และ OFDM**

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย: ข้อควรระวัง

- **อุปกรณ์นี้ทำงานบนคลื่นความถี่เดียวกับอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ทางการศึกษา และทางการแพทย์ และเครื่องส่งสัญญาณไร้สาย** นอกจากนี้ยังทำงานบนคลื่นความถี่เดียวกันกับเครื่องส่งสัญญาณที่มีใบอนุญาตและเครื่องส่งสัญญาณความถี่ไฟฟ้าต่ำแบบไม่มีใบอนุญาตพิเศษที่ใช้ในระบบติดตาม RFID สำหรับสายงานผลิตและการใช้งานอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
- **เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้น ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้** ยืนยันว่าเครื่องส่งสัญญาณ RFID ไม่ได้ทำงานก่อนใช้อุปกรณ์นี้ หากคุณสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนในเครื่องส่งสัญญาณที่มีใบอนุญาตที่ใช้สำหรับการติดตาม RFID ให้คุณเลือกการทำงานของอุปกรณ์นี้ในคลื่นความถี่ใหม่ทันทีเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนที่เพิ่มขึ้น หากคุณสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนในระบบติดตาม RFID ความถี่ไฟฟ้าต่ำให้ติดต่อตัวแทนของ FUJIFILM



สติ๊กเกอร์นี้แสดงว่าอุปกรณ์นี้ทำงานในย่านความถี่ 2.4 GHz โดยใช้การมอดูเลตสัญญาณแบบ DSSS และ OFDM และอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนในระยะทางไกลถึง 40 m.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html